Imprimer
Première page

Recherche d'opérations	
Avant utilisation	
Prise de vue	
Visualisation	
Utilisation des fonctions 3D	
 Utilisation des paramètres MENU (Pri de vue) 	S
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	
Changement des réglages	
Visualisation d'images sur un télévise	ι
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	

DSC-HX100/HX100V

Guide de l'utilisateur

Utilisez ce manuel si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions sur l'appareil.



Cyber-shot

📥 Haut

	Première page > Recherche d'opération
Bud and a Backardan	
Recherche d'operations	
Recherche d'opérations	
Recherche par opération	
	📥 Hau
	Convriant 2011 Spay Corporation

Imprimer

Première page > Avant utilisation

Recherche d'o	opérations
---------------	------------

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Avant utilisation

- Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur
 - Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur
 - Les images utilisées dans ce Guide de l'utilisateur
- Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l'écran
 - Noms des pièces
 - Liste des icônes affichées sur l'écran
- Utilisation de la bandoulière
 - Utilisation de la bandoulière

Utilisation de la touche de commande

- Utilisation de la touche de commande
- Utilisation de la mini-souris

• Utilisation de la mémoire interne

• Utilisation de la mémoire interne

Utilisation du guide intégré à l'appareil

Guide intégré à l'appareil

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Imprimer

Première page > Prise de vue

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Prise de vue

Prise de vue d'images fixes

- Prise de vue d'images fixes
- Zoom

Enregistrement de films

- Enregistrement de films
- Prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film (Dual Rec)

• Prise d'images panoramiques

• Panorama par balayage intelligent

• Réglage du mode de prise de vue d'image fixe

- Liste des fonctions du sélecteur de mode
- Mode Auto Intelligent
- Automatique supérieur
- Programme Auto
- Prise de vue à priorité vitesse d'obturation
- Prise de vue à priorité ouverture
- Prise de vue expo manuelle
- Mode rappel de mémoire
- Prise de vue 3D
- Sélection scène
- Fonctions non disponibles en certains modes ENR

Utilisation des fonctions de prise de vue

- Mise au point continue
- DISP (Réglage affichage)
- Flash
- Rafale/Bracketing
- Retardateur
- Utilisation de la touche Personnalisé
- Prise de vue automatique
- Mise au point manuelle
- Vérification Mise au point manuelle
- EV
- ISO
- Passage entre l'écran LCD et le viseur

Guide de l'utilisateur du Cyb	er-shot Imprimer
	Première page > Visualisatio
Recherche d'opérations	Visualisation
Avant utilisation	
▶Prise de vue	Visualisation d'images fixes
▶Visualisation	Visualisation d'images fixes
Utilisation des fonctions 3D	 Zoom de lecture Planche index d'images
 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) 	Effacement d'images
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	 Touche Supprimer Visualisation d'images en rafale
Changement des réglages	Visualisation d'images en rafale
Visualisation d'images sur un téléviseur	Visualisation de films
Utilisation avec votre ordinateur	Visualisation de films
Jmpression	Visualisation d'images panoramiques Affichage des images panoramiques par défilement
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	

Copyright 2011 Sony Corporation

Imprimer

Première page > Utilisation des fonctions 3D

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

►Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶ Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Utilisation des fonctions 3D

- Fonctions 3D
 - Fonctions 3D
 - Nom de fichier de l'image 3D

• Prise de vue d'images 3D

- Image fixe 3D
- Panorama 3D par balayage
- Balayage angles multiples

• Visualisation d'images 3D

- Visualisation stéréoscopique d'images prises en mode Balayage angles multiples
- Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D

📥 Haut

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

→ Sommaire

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

• Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

• Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

• Paramètres MENU (Prise de vue)

- Scène Enreg. film
- Prise de vue 3D
- Sélection scène
- Mode rappel de mémoire
- Flou de profondeur
- Mode Facile
- Effet de flou
- Taille image fixe/Taille d'image panoramique
- Qualité du film/Taille film
- Bal blanc
- Réglage balance des blancs
- Filtre ND (filtre ND interne)
- Mode de mesure
- Intervalle PdV en rafale
- Réglages bracketing
- Reconnaissance de scène
- Effet peau douce
- Détection de sourire
- Sensibilité sourire
- Détection de visage
- Niveau du flash
- Mode couleur
- Saturation des couleurs
- Contraste
- Netteté
- Réduction de bruit
- Attén. yeux fermés
- SteadyShot film
- Information position (DSC-HX100V seulement)
- Enregistrer réglage
- Guide intégré à l'appareil
- Liste MENU de prise de vue
 - Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR

📥 Haut

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

• Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

• Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

• Paramètres MENU (Visualisation)

- Diaporama
- Affichage 3D
- Envoyer par TransferJet
- Mode Visualisation
- Afficher le groupe de rafales
- Retoucher
- Supprimer
- Protéger
- Impression (DPOF)
- Pivoter
- Guide intégré à l'appareil

• Liste MENU de lecture

Paramètres MENU ne pouvant pas être réglés selon le Mode Visualisation

Copyright 2011 Sony Corporation

🔺 Haut

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

▶Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

→ Sommaire

Changement des réglages

Changement des réglages

• Changement des réglages de l'appareil

Réglages prise de vue

- Format Film
- Illuminat. AF
- Quadrillage
- Zoom numérique
- Réduction bruit vent
- Attén. yeux roug
- Alerte yeux fermés
- Inscrire date
- Bouton personnalisé

Réglages principaux

- Bip
- Luminosité écran
- Language Setting
- Couleur d'affichage
- Mode Démo
- Initialiser
- Guide fonct
- Résolution HDMI
- COMMANDE HDMI
- Régl. connexion USB
- Réglage LUN
- Téléch musi
- Musique vide
- Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement)
- Data assistant GPS (DSC-HX100V seulement)
- TransferJet
- Eye-Fi
- Économie d'énergie
- Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne
 - Formater
 - Créer dos ENR.
 - Chg doss ENR.
 - Supprim. doss ENR
 - Copier
 - Numéro de fichier
- Réglages horloge
 - Réglage zone
 - Régl. date&heure
 - AJU auto horloge (DSC-HX100V seulement)
 - AJU auto zone (DSC-HX100V seulement)

Imprimer

Imprimer

Première page > Visualisation d'images sur un téléviseur

Recherche d'opérations	Visuelisation d'images our un télévisour
Avant utilisation	visualisation d images sur un televiseur
▶Prise de vue	Visualisation d'une image sur un téléviseur Haute Définition (HD)
Visualisation	Visualisation d'une image sur un téléviseur HD en utilisant le câble HDMI (vendu séparément)
Utilisation des fonctions 3D	Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync
Utilisation des paramètres MENU (Prise	 Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync
de vue)	 Visualisation d'une image sur un téléviseur Définition Standard (SD)
▶Utilisation des paramètres MENU	 Visualisation d'une image sur un téléviseur Définition Standard (SD)
(Visualisation)	🔺 Hau
Changement des réglages	
Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
> Sommaire	
	Copyright 2011 Sony Corporation

file:///Cl/Users/newt7/Desktop/DSC-HX100/contents/09/index.html17/04/2011 11:15:49

Imprimer

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Utilisation avec votre ordinateur

• Environnement matériel et logiciel recommandé

- Environnement matériel et logiciel recommandé (Windows)
- Environnement matériel et logiciel recommandé (Macintosh)

• Utilisation du logiciel

- « PMB (Picture Motion Browser) »
- « Music Transfer »
- Installation de « PMB » et « Music Transfer » (Windows)
- Installation de « Music Transfer » (Macintosh)

Raccordement de l'appareil à l'ordinateur

- Raccordement de l'appareil à l'ordinateur
- Importation d'images vers un ordinateur (Windows)
- Importation d'images vers un ordinateur (Macintosh)
- Suppression de la connexion USB

• Téléchargement d'images vers un service multimédia

- « PMB Portable »
- Lancement de « PMB Portable » (Windows)
- Lancement de « PMB Portable » (Macintosh)
- Création d'un disque de films
 - Sélection de la méthode de création d'un disque de films
 - Création de disques AVCHD
 - Création de disques de qualité d'image définition standard (STD)
 - Création de disques Blu-ray

Copyright 2011 Sony Corporation

🔺 Haut

	Implimer
	Première page > Impression
Recherche d'opérations	
Avant utilisation	Impression
▶Prise de vue	Impression des images fixes
Visualisation	Impression des images fixes
Utilisation des fonctions 3D	Impression en magasin
Itilisation des paramètres MENI I (Prise	📥 Haut
de vue)	
Utilisation des paramètres MENU	
(Visualisation)	
Changement des réglages	
Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
> Sommaire	
	Copyright 2011 Sony Corporation

Première page > Dépannage

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶ Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

→ Sommaire

Dépannage

- Si vous avez des problèmes
 - Si vous avez des problèmes
- Dépannage
 - Batterie et alimentation
 - Prise de vue d'images fixes/films
 - Visualisation d'images
 - Suppression
 - GPS (DSC-HX100V seulement)
 - Ordinateurs
 - Carte mémoire
 - Mémoire interne
 - Impression
 - Divers

Indicateurs d'avertissement et messages

- Affichage d'autodiagnostic
- Messages

📥 Haut

Première page > Précautions/Sur cet appareil

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

▶Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

→ Sommaire

Précautions/Sur cet appareil

- **Précautions**
 - Précautions
 - Batterie interne rechargeable de sauvegarde
 - Batterie InfoLITHIUM
 - Adaptateur secteur
 - Carte mémoire

Nettoyage

- Nettoyage
- Nombre d'images fixes et durée enregistrable de films
 - Nombre d'images fixes
 - Durée enregistrable de films

• Utilisation de l'appareil à l'étranger

- Utilisation de l'appareil à l'étranger
- Systèmes couleur de télévision

• Sur cet appareil

- Objectif Carl Zeiss
- Format AVCHD
- GPS (DSC-HX100V seulement)
- Norme TransferJet
- Licence
- Marques commerciales
 - Marques commerciales

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Recherche d'opérations

Utilisation des fonctions 3D

Changement des réglages

Utilisation avec votre ordinateur

Précautions/Sur cet appareil

Utilisation des paramètres MENU (Prise

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation des paramètres MENU

Avant utilisation

Visualisation

(Visualisation)

Impression

▶Dépannage

de vue)

Guide de l'utilisateur du Cyber-shot

Imprimer

Première page > Sommaire

Sommaire

Recherche d'opérations

Recherche d'opérations

• Recherche par opération

📥 Haut

Avant utilisation

Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur

- Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur
- Les images utilisées dans ce Guide de l'utilisateur

Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l'écran

- Noms des pièces
- Liste des icônes affichées sur l'écran

• Utilisation de la bandoulière

• Utilisation de la bandoulière

• Utilisation de la touche de commande

- Utilisation de la touche de commande
- Utilisation de la mini-souris

Utilisation de la mémoire interne

- Utilisation de la mémoire interne
- Utilisation du guide intégré à l'appareil
 - Guide intégré à l'appareil

Prise de vue

• Prise de vue d'images fixes

- Prise de vue d'images fixes
- Zoom
- Enregistrement de films
 - Enregistrement de films
 - Prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film (Dual Rec)
- Prise d'images panoramiques
 - Panorama par balayage intelligent
- Réglage du mode de prise de vue d'image fixe
 - Liste des fonctions du sélecteur de mode
 - Mode Auto Intelligent
 - Automatique supérieur
 - Programme Auto
 - Prise de vue à priorité vitesse d'obturation
 - Prise de vue à priorité ouverture
 - Prise de vue expo manuelle
 - Mode rappel de mémoire
 - Prise de vue 3D

🔺 Haut

- Sélection scène
- Fonctions non disponibles en certains modes ENR
- · Utilisation des fonctions de prise de vue
 - Mise au point continue
 - DISP (Réglage affichage)
 - Flash
 - Rafale/Bracketing
 - Retardateur
 - Utilisation de la touche Personnalisé
 - Prise de vue automatique
 - Mise au point manuelle
 - Vérification Mise au point manuelle
 - EV
 - ISO
 - Passage entre l'écran LCD et le viseur

🛦 Haut

Visualisation

- Visualisation d'images fixes
 - Visualisation d'images fixes
 - Zoom de lecture
 - Planche index d'images
- Effacement d'images
 - Touche Supprimer
- Visualisation d'images en rafale
 - Visualisation d'images en rafale
- Visualisation de films
 - Visualisation de films
- Visualisation d'images panoramiques
 - Affichage des images panoramiques par défilement

Utilisation des fonctions 3D

- Fonctions 3D
 - Fonctions 3D
 - Nom de fichier de l'image 3D
- Prise de vue d'images 3D
 - Image fixe 3D
 - Panorama 3D par balayage
 - Balayage angles multiples
- Visualisation d'images 3D
 - Visualisation stéréoscopique d'images prises en mode Balayage angles multiples
 - Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D

📥 Haut

🛦 Haut

- Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
- Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
 - Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Paramètres MENU (Prise de vue)

- Scène Enreg. film
- Prise de vue 3D
- Sélection scène
- Mode rappel de mémoire
- Flou de profondeur
- Mode Facile
- Effet de flou
- Taille image fixe/Taille d'image panoramique
- Qualité du film/Taille film
- Bal blanc
- Réglage balance des blancs
- Filtre ND (filtre ND interne)
- Mode de mesure
- Intervalle PdV en rafale
- Réglages bracketing
- Reconnaissance de scène
- Effet peau douce
- Détection de sourire
- Sensibilité sourire
- Détection de visage
- Niveau du flash
- Mode couleur
- Saturation des couleurs
- Contraste
- Netteté
- Réduction de bruit
- Attén. yeux fermés
- SteadyShot film
- Information position (DSC-HX100V seulement)
- Enregistrer réglage
- Guide intégré à l'appareil
- Liste MENU de prise de vue
 - Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR

📥 Haut

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

- Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
 - Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
- Paramètres MENU (Visualisation)
 - Diaporama
 - Affichage 3D
 - Envoyer par TransferJet
 - Mode Visualisation
 - Afficher le groupe de rafales
 - Retoucher
 - Supprimer
 - Protéger
 - Impression (DPOF)
 - Pivoter

- Guide intégré à l'appareil
- Liste MENU de lecture
 - Paramètres MENU ne pouvant pas être réglés selon le Mode Visualisation

📥 Haut

Changement des réglages

- Changement des réglages
 - Changement des réglages de l'appareil
- Réglages prise de vue
 - Format Film
 - Illuminat. AF
 - Quadrillage
 - Zoom numérique
 - Réduction bruit vent
 - Attén. yeux roug
 - Alerte yeux fermés
 - Inscrire date
 - Bouton personnalisé
- Réglages principaux
 - Bip
 - Luminosité écran
 - Language Setting
 - Couleur d'affichage
 - Mode Démo
 - Initialiser
 - Guide fonct
 - Résolution HDMI
 - COMMANDE HDMI
 - Régl. connexion USB
 - Réglage LUN
 - Téléch musi
 - Musique vide
 - Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement)
 - Data assistant GPS (DSC-HX100V seulement)
 - TransferJet
 - Eye-Fi
 - Économie d'énergie
- Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne
 - Formater
 - Créer dos ENR.
 - Chg doss ENR.
 - Supprim. doss ENR
 - Copier
 - Numéro de fichier
- Réglages horloge
 - Réglage zone
 - Régl. date&heure
 - AJU auto horloge (DSC-HX100V seulement)
 - AJU auto zone (DSC-HX100V seulement)

Visualisation d'images sur un téléviseur

- Visualisation d'une image sur un téléviseur Haute Définition (HD)
 - Visualisation d'une image sur un téléviseur HD en utilisant le câble HDMI (vendu séparément)
- Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync
 - Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync
- Visualisation d'une image sur un téléviseur Définition Standard (SD)
 - Visualisation d'une image sur un téléviseur Définition Standard (SD)

🔺 Haut

Utilisation avec votre ordinateur

- Environnement matériel et logiciel recommandé
 - Environnement matériel et logiciel recommandé (Windows)
 - Environnement matériel et logiciel recommandé (Macintosh)
- Utilisation du logiciel
 - « PMB (Picture Motion Browser) »
 - « Music Transfer »
 - Installation de « PMB » et « Music Transfer » (Windows)
 - Installation de « Music Transfer » (Macintosh)
- Raccordement de l'appareil à l'ordinateur
 - Raccordement de l'appareil à l'ordinateur
 - Importation d'images vers un ordinateur (Windows)
 - Importation d'images vers un ordinateur (Macintosh)
 - Suppression de la connexion USB
- Téléchargement d'images vers un service multimédia
 - « PMB Portable »
 - Lancement de « PMB Portable » (Windows)
 - Lancement de « PMB Portable » (Macintosh)
- Création d'un disque de films
 - Sélection de la méthode de création d'un disque de films
 - Création de disques AVCHD
 - Création de disques de qualité d'image définition standard (STD)
 - Création de disques Blu-ray

🔺 Haut

Impression

- Impression des images fixes
 - Impression des images fixes
 - Impression en magasin

🔺 Haut

Dépannage

- Si vous avez des problèmes
 - Si vous avez des problèmes
- Dépannage
 - Batterie et alimentation
 - Prise de vue d'images fixes/films

- Visualisation d'images
- Suppression
- GPS (DSC-HX100V seulement)
- Ordinateurs
- Carte mémoire
- Mémoire interne
- Impression
- Divers
- Indicateurs d'avertissement et messages
 - Affichage d'autodiagnostic
 - Messages

📥 Haut

Précautions/Sur cet appareil

- Précautions
 - Précautions
 - Batterie interne rechargeable de sauvegarde
 - Batterie InfoLITHIUM
 - Adaptateur secteur
 - Carte mémoire
- Nettoyage
 - Nettoyage
- Nombre d'images fixes et durée enregistrable de films
 - Nombre d'images fixes
 - Durée enregistrable de films
- Utilisation de l'appareil à l'étranger
 - Utilisation de l'appareil à l'étranger
 - Systèmes couleur de télévision
- Sur cet appareil
 - Objectif Carl Zeiss
 - Format AVCHD
 - GPS (DSC-HX100V seulement)
 - Norme TransferJet
 - Licence
- Marques commerciales
 - Marques commerciales

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Imprimer

Première page > Recherche d'opérations > Recherche d'opérations > Recherche par opération

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Recherche par opération

Connaissance des fonctions de l'appareil

Guide intégré à l'appareil Guide fonct

Réglages déterminés par l'appareil

Mode Auto Intelligent Automatique supérieur Sélection scène

Enregistrement de films

Enregistrement de films Prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film (Dual Rec)

Prise de vue d'images 3D

Image fixe 3D Panorama 3D par balayage Balayage angles multiples

Prise de vue de portraits

Sélection scène(Peau douce) Sélection scène(Flou artistique) Sélection scène(Portrait crépus) Détection de sourire Détection de visage Attén. yeux fermés Attén. yeux roug

Prise de vue avec votre exposition préférée

Prise de vue expo manuelle

Prise d'images panoramiques

Panorama par balayage intelligent

Prise de vue de sujets en mouvement

Sélection scène(Prise de vue avancée sport) Scène Enreg. film Mise au point continue Rafale/Bracketing

Prise de vue sans flou

Sélection scène(Anti-flou de mouvement) Sélection scène(Crépuscule sans trépied) Sélection scène(Sensibil élevée) Retardateur(2 sec) ISO SteadyShot film

Prise de vue en contre-jour

Automatique supérieur Sélection scène(Correct. contre-jour HDR) Flash(Activé)

Prise de vue dans des endroits sombres

Sélection scène(Crépuscule sans trépied) Sélection scène(Sensibil élevée) Flash(Sync lente) ISO

Changement de la position de mise au point

Prise de vue automatique Détection de visage

Prise de vue de 3 images en même temps avec des réglages différents.

Rafale/Bracketing

Changement de la taille d'image

Taille image fixe/Taille d'image panoramique Qualité du film/Taille film

Personnalisation des réglages

Mode rappel de mémoire Utilisation de la touche Personnalisé

Modification de l'affichage sur écran

DISP (Réglage affichage) Couleur d'affichage

Effacement d'images

Touche Supprimer Formater

Affichage d'images agrandies

Zoom de lecture Retoucher(Recadrage(redimension.))

Édition d'images

Retoucher

Lecture d'une série d'images dans l'ordre Diaporama

Impression d'images avec la date

Inscrire date

Changement des réglages de l'horloge

Réglage zone Régl. date&heure

Initialisation des paramètres

Initialiser

Réglages GPS (DSC-HX100V seulement)

Information position (DSC-HX100V seulement) Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement) Data assistant GPS (DSC-HX100V seulement) AJU auto horloge (DSC-HX100V seulement) AJU auto zone (DSC-HX100V seulement)

Impression d'images

Impression des images fixes

Visualisation sur un téléviseur

Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D Visualisation d'une image sur un téléviseur HD en utilisant le câble HDMI (vendu séparément) Visualisation d'une image sur un téléviseur Définition Standard (SD)

Création d'un disque de film

Création de disques AVCHD

Imprimer

l'utilisateur

Première page > Avant utilisation > Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur > Comment utiliser ce Guide de

```
Recherche d'opérations
```

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur

- Sélection d'une rubrique à afficher
- Retour à une page précédente
- Impression d'une page
- Marques et notations utilisées dans ce Guide de l'utilisateur

Ce Guide de l'utilisateur explique comment utiliser chaque fonction de l'appareil, comment changer les réglages et comment résoudre un problème.

Sélection d'une rubrique à afficher

Les illustrations suivantes prennent Internet Explorer 7 comme exemple.

- 1. Cliquez sur un titre dans la barre latérale sur la gauche de la fenêtre du navigateur. La liste des rubriques du titre apparaît dans la sous-fenêtre droite.
- 2. Cliquez sur un titre de rubrique dans la liste.



Des descriptions apparaissent dans la sous-fenêtre droite.



Modification de la taille de police

Modifiez la taille de police en changeant le réglage de votre navigateur Web. Pour la manière de modifier le réglage de taille de police, consultez l'Aide de votre navigateur Web.

Retour à une page précédente

Utilisez la touche de retour de votre navigateur Web ou la navigation par fil d'Ariane pour retourner à une page que vous visualisiez précédemment.

) - # Court a 20-0	Contents/OF/22/07/07/html	- 4 3	Live Search	1
😞 💋 DSC	d Eye Reduction Cyber-shot U	3	• 🖬 • 📾 • 🖓 b	eye • 🔘 Tanh
Cyber-shot User Guide				Pat
	Top page >	Changing sattings	- Shoeling Sellings - Rec	d Eye Reduction
Operation Search	Red Eye Reduction	Changing settings	- Shoeling Sellings - Rec	S Eye Reduction
Operation Search Before Use	Red Eye Reduction	Changing settings	- Shoeling Sellings - Rec	S Eye Reduction
Operation Search Before Use Stocking	The page -	Changing settings	- Shoeling Sellings - Rec	1 Eye Reduction

Impression d'une page

Cliquez sur le bouton [Imprimer] pour imprimer la page que vous visualisez.

🔾 - 🚺 T mont # 28 8	and contacts/36102-67-07.8tml	🕈 🏘 🐹 Live Search	Q.	
🔹 🧝 toc — Pa	d Bye Reclustion Cyber-shot U.	5 · 0 · # · D:	lege * 🔅 Tgels *	
Cyber-shot User Guide			Piet	
	Top page	- Changing settings + Steading Settings + Re	ed Fye Reduction	
Operation Search	Top page Reduction	- Champing settings > Staboling Settings > Ro	ed Eye Reduction	
· Operation Search	Top page Red Eye Reduction	- Changing settings > Shooting Settings > Ro	ed Rys Reduction	
• Operation Search • Betwee Upe • Shooting	Top page Red Eye Reduction The flash strates two or inces for using the flash.	- Changing settings > Shooting Settings > Ro	ed Eye Reductos encimientos when	

Marques et notations utilisées dans ce Guide de l'utilisateur

Dans ce Guide de l'utilisateur, la séquence des opérations est représentée par des flèches (→) (A). Effectuez les opérations sur l'appareil dans l'ordre indiqué.



- Des icônes dans les phrases de procédure d'utilisation apparaissent lorsque l'appareil est en réglages par défaut.
- Le réglage par défaut est indiqué par 4.
- indique des informations qu'il est utile de connaître.

		·
Guide de l'utilisateur du Cybe	r-shot	Imprimer
	Première page > Avant utilisation > Comment utiliser ce Guide de l'utilisateur > Les images utilisées	ans ce Guide
Recherche d'opérations		de l'utilisateur
Avant utilisation	Les images utilisées dans ce Guide de l'utilisateur	
Prise de vue		
▶Visualisation	Images utilisées dans ce Guide de l'utilisateur	
Utilisation des fonctions 3D	 Les images utilisées comme exemples dans ce Guide de l'utilisateur sont des images reproduite pas des images réelles prises avec cet appareil. 	s et ne sont
 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) 		🔺 Haut
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)		
▶Changement des réglages		
Visualisation d'images sur un téléviseur		
Utilisation avec votre ordinateur		
Impression		
Dépannage		
Précautions/Sur cet appareil		
	Copyright 2011 Sony Corporation	

Imprimer

Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l'écran > Noms des pièces

Recherche d'opérations
Avant utilisation
Prise de vue
▶ Visualisation
Utilisation des fonctions 3D
 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
Changement des réglages
Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
Impression
▶Dépannage
Précautions/Sur cet appareil

Noms des pièces



- 1. Touche FOCUS (Mise au point)
- 22. Touche CUSTOM (Personnalisé)
- 3. Déclencheur
- 4. Pour la prise de vue : Levier W/T (Zoom)

Pour la visualisation : Levier 🍳 (Zoom de lecture)/Levier 🎛 (Index)

- 5. Témoin de retardateur/Témoin de détection de sourire/Illuminateur AF
- 66. Objectif
- 77. Flash
- 8. Capteur GPS
- 9. Crochet pour bandoulière
- 110. Commutateur Zoom/Mise au point
- 11. Bague manuelle



- 16. Touche MOVIE (Film)
- 177. Touche de commande

Menu activé : 🔺 / 🔻 / ◀ / 🕨 / 🌑

- 188. Touche FINDER/LCD
- 19. Touche ON/OFF (Alimentation) et témoin d'alimentation/charge
- 20. Sélecteur de mode
- 21. Mini-souris
- 222. Touche MENU
- 3. Touche ?/ (Guide intégré à l'appareil/Supprimer)



- 224. Cadran de réglage du viseur
- 25. Multi-connecteur (Type3c)
- 26. Couvercle de connecteur
- 27. Connecteur HDMI
- 228. Connecteur DC IN
- 29. Touche RESET
- 390. Haut-parleur
- 331. Écran LCD



- 32. Couvercle de batterie/carte mémoire
- 333. Fente d'insertion de la batterie
- 34. Levier d'éjection de la batterie
- 35. Témoin d'accès
- 36. Fente de carte mémoire
- 337. Douille de trépied
- 38. Marque **(**TransferJet™)

Imprimer

Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l'écran > Liste des icônes affichées sur l'écran

Recherche d'opérations

 vant	uti	lisat	tion

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Liste des icônes affichées sur l'écran

Liste des icônes de mode de prise de vue

Liste des icônes de mode de visualisation

Des icônes s'affichent sur l'écran pour indiquer l'état de l'appareil.

Vous pouvez modifier l'affichage sur écran à l'aide de **DISP** (Réglage affichage) de la touche de commande.

Liste des icônes de mode de prise de vue



1.0	-
17	4
	II .

Affichage	Indication
🖅 🖉 60 Min	Charge restante de la batterie
	Faible charge de la batterie
453 16M 453 10M 453 5M 453 2M 453 VGA 169 12M 169 3M 169 2M 5 STD WIDE HR PS FX AVCHD FH AVCHD HO AVCHD 1000 MP4 720 MP4 17GA MP4	Taille d'image/Taille d'image panoramique/ Qualité
9	Nombre d'images enregistrables (Dual Rec)
1 2 3	Mode Rappel de mémoire
8* 44 8* (\$) ▲ 2* 1°) / so 11 4 7_ 8 © X	Sélection scène
io∎io∎⁺PSAMi⊫ti≣™∎ ™™	Mode de prise de vue
◗◧◙▨◙७°॥๏๏ҙ ๙ッシ	Icône de Reconnaissance de scène
☀▲祟祟祟尕⋪♥₽	Balance des blancs
WB±	Réglage balance des blancs
	Avertissement de vibrations
	Mode de mesure
•	Atténuation yeux fermés
1 scn ⁺	Reconnaissance de scène

_ ⁺	Icône de superposition pour Auto supérieur
🖵 Hi 🗠 o	Intervalle de prise de vue en rafale
BRK	Prise de vue Bracketing
±0.3 ±0.7 ±1.0 BRK EV EV EV WB	Réglage Bracketing
	Mode couleur
&- &+	Saturation des couleurs
D- D +	Contraste
따따	Netteté
ND ND AUTO ON	Filtre ND (filtre ND interne)
NR_NR+	Réduction de bruit
	Indicateur de sensibilité de détection de sourire
==== × 1.4 sQ pQ	Facteur de zoom

22.

Affichage	Indication
•	Verrouillage AE/AF
ISO400	Numéro ISO
NR	Obturation lente NR
125	Vitesse d'obturation
F3.5	Valeur d'ouverture
ND	Filtre ND
+2.0EV	Valeur d'exposition
X	Verrouillage AE
11 ÷	Indicateur de cadre de télémètre AF
(2 - 4)	Mise au point manuelle
≗	Barre de mise au point

33.

Affichage	Indication
>102	Dossier d'enregistrement
96	Nombre d'images enregistrables
	Écriture dans mémoire tampon
CAPTURE	Capture
100Min	Durée enregistrable
	Support d'enregistrement (carte mémoire, mémoire interne)
	Affichage Mode Eye-Fi
≏ ⊗	Indicateur d'avertissement concernant l'enregistrement d'image fixe
۲	Orientation (DSC-HX100V seulement)

×ii	Etat de triangulation GPS (DSC-HX100V seulement)
4 4 SL 4 8L 😵	Mode flash
\$+\$_	Niveau de flash
C:32:00	Affichage d'autodiagnostic
E ON	Illuminateur d'assistance AF
0	Atténuation des yeux rouges
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Effet de flou
4.	Charge du flash

44.

Affichage	Indication
	Commutateur EVF/LCD
Ů₁0 Ů2 Ů 4 Ů 4	Retardateur
	Détection de visage
*	Destination (DSC-HX100 seulement)
®t _{Hi} ®t _{Mid} ®t _{Lo}	Effet peau douce
	Fichier base de données plein/Erreur fichier base de données
[1]	Avertissement de surchauffe
DATE	Inscrire date
Ū	Réduction de bruit du vent
	Cadre du télémètre AF
+	Fils de réticule du spotmètre
Aug.	Histogramme
ENREG. Veille	Enregistrement d'un film/Veille film
0:12	Durée d'enregistrement (m:s)

Liste des icônes de mode de visualisation



11.

Affichage	Indication
400 fin	Charge restante de la batterie
	Faible charge de la batterie

.

43316M 43310M 433 5M 433 2M 433 VGA 163912M 1639 3M 1639 2M STD WIDE HR PS FX AVCHD FH AVCHD HQ AVCHD 1000 MP4 720 MP4 164 MP4	Taille d'image/Taille d'image panoramique/ Qualité
Car Cavend	Mode de visualisation
7	Réglages TransferJet
3D	Images 3D
P	Images en rafale
<u>u</u>	Image principale dans le groupe de rafales
0-	Protéger
DPOF	Ordre d'impression (DPOF)
Q.x2.0	Zoom de lecture

22.

Affichage	Indication
101-0012	Numéro de dossier-fichier
2011 1-1 9:30 AM	Date/heure d'enregistrement de l'image lue

33.

Affichage	Indication
1021	Dossier de lecture
12/12	Numéro de l'image/Nombre d'images enregistrées dans l'intervalle de dates, dossier sélectionné
	Support de lecture (carte mémoire, mémoire interne)
중 중 0FF 중 : 중 1) 중 : 중 I	Affichage Mode Eye-Fi
\$ ®	Mode flash
$\odot \bullet \diamondsuit$	Mode de mesure
AWB※▲悲悲診☆***↓	Balance des blancs
C:32:00	Affichage d'autodiagnostic
ISO400	Numéro ISO

44.

Affichage	Indication	
500	Vitesse d'obturation	
+2.0EV	Valeur d'exposition	
ND	Filtre ND	
F3.5	Valeur d'ouverture	
	Fichier base de données plein/Erreur fichier base de données	
[JE]	Avertissement de surchauffe	
	Lecture	
▶▶1	Lecture à vitesse variable	
	Barre de lecture	

DSC-HX100/HX100V | Liste des icônes affichées sur l'écran | Guide de l'utilisateur du Cyber-shot

00:00:12	Compteur	
۲	Orientation	
AUTO HLCD BEVF	Commutateur EVF/LCD	
۲	Informations GPS	
35 ° 37′32 ″ N 139 ° 44′31 ″ E	Affichage de latitude et longitude	
A.c.	Histogramme Paraît lorsque l'affichage d'histogramme est désactivé.	
	Volume	

Première page > Avant utilisation > Utilisation de la bandoulière > Utilisation de la bandoulière

Recherche d'ope	erati	ons
-----------------	-------	-----

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Utilisation de la bandoulière

Mettez en place la bandoulière et l'attache de bouchon d'objectif pour éviter que l'appareil soit endommagé en tombant.



Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Im	nri	ma	۱r
	υu	סווו	71

Première page > Avant utilisation > Utilisation de la touche de commande > Utilisation de la touche de commande

Recherche d'opérations
Avant utilisation
⊧Prise de vue
Visualisation
Utilisation des fonctions 3D
Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
Changement des réglages
Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
Impression
Dépannage
Précautions/Sur cet appareil

Utilisation de la touche de commande

- E Déplacement du cadre de sélection sur l'écran MENU, etc.
- Sélection de l'image à lire



Les fonctions suivantes sont situées sur le côté haut/bas/droit/gauche de la touche de commande : DISP

(Réglage affichage), **O** (Retardateur), **F** (Flash) et (Réglages Rafale). Appuyez sur la touche de commande vers chaque icône pour passer à l'écran de configuration pour chaque fonction.

Appuyez sur le côté haut/bas/droit/gauche de la touche de commande, en suivant l'écran, pour déplacer le cadre de sélection.

Appuyez sur 🌑 au centre de la touche de commande pour régler l'élément sélectionné.

Déplacement du cadre de sélection sur l'écran MENU, etc.

Appuyez sur le côté haut/bas/droit/gauche de la touche de commande pour déplacer le cadre de sélection. Dans certains modes, vous pouvez aussi déplacer le cadre de sélection en tournant la mini-souris.



Sélection de l'image à lire

Appuyez sur le côté droit ou gauche de la touche de commande, ou tournez la mini-souris pour effectuer la lecture de l'image suivante/précédente.



📥 Haut
Imprimer

Première page > Avant utilisation > Utilisation de la touche de commande > Utilisation de la mini-souris

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

▶ Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

▶Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Utilisation de la mini-souris

Vous pouvez utiliser la mini-souris pour changer les valeurs de réglage suivantes :

- Valeur ISO
- Vitesse d'obturation Valeur d'ouverture (valeur F)
- ► EV

Selon le mode de prise de vue, il est possible que vous ne puissiez pas changer les valeurs de réglage. En mode de lecture, vous pouvez tourner la mini-souris pour afficher l'image suivante ou précédente.

1. Appuyez sur la mini-souris pour sélectionner un élément sur l'écran de prise de vue. L'élément à régler s'affiche en taille plus grande.





2. Tournez la mini-souris pour sélectionner la valeur de réglage.





Rubrique associée Prise de vue à priorité vitesse d'obturation Prise de vue à priorité ouverture Prise de vue expo manuelle Programme Auto

Copyright 2011 Sony Corporation

Première page > Avant utilisation > Utilisation de la mémoire interne > Utilisation de la mémoire interne

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Utilisation de la mémoire interne

Données d'images stockées dans la mémoire interne

L'appareil a environ 19 Mo de mémoire interne. Cette mémoire n'est pas amovible. Vous pouvez enregistrer des images fixes dans la mémoire interne lorsqu'une carte mémoire n'est pas insérée dans l'appareil.



Lorsqu'une carte mémoire est insérée

[Enregistrement] : Les images sont enregistrées sur la carte mémoire. [Lecture] : Les images de la carte mémoire sont lues. [Menu, Réglages, etc.] : Diverses fonctions peuvent être effectuées sur les images de la carte mémoire.

Lorsqu'une carte mémoire n'est pas insérée

[Enregistrement] : Les images sont enregistrées dans la mémoire interne.

• Il n'est pas possible d'enregistrer des films dans la mémoire interne.

[Lecture] : Les images stockées dans la mémoire interne sont lues.

[Menu, Réglages, etc.] : Diverses fonctions peuvent être exécutées sur les images de la mémoire interne.

Données d'images stockées dans la mémoire interne

Nous vous recommandons de copier (sauvegarder) les données par l'une des méthodes suivantes.

Pour copier (copie de sauvegarde) les données sur le disque dur de votre ordinateur

Sans qu'une carte mémoire soit insérée dans l'appareil, importez les images sur un ordinateur. [Détails] [Détails]

Pour copier (copie de sauvegarde) les données sur une carte mémoire

Préparez une carte mémoire ayant une capacité libre suffisante, puis copiez les images de la mémoire interne sur la carte mémoire. [Détails]

Remarques

Vous ne pouvez pas transférer des données d'image d'une carte mémoire vers la mémoire interne.
En établissant une connexion USB entre l'appareil et un ordinateur à l'aide d'un câble USB pour borne multiusage, vous pouvez transférer des données stockées dans la mémoire interne vers un ordinateur. Vous ne

pouvez toutefois pas transférer des données d'un ordinateur vers la mémoire interne.

📥 Haut

Imprimer

Première page > Avant utilisation > Utilisation du guide intégré à l'appareil > Guide intégré à l'appareil

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Guide intégré à l'appareil

Cet appareil contient un guide de fonction interne. Cela vous permet de rechercher les fonctions de l'appareil selon vos besoins.

Vous pouvez utiliser la fonction sélectionnée après avoir lu le guide.

- Appuyez sur la touche ?/ (Guide intégré à l'appareil). Lors de la prise de vue d'images : Les méthodes de recherche [Guide intégré à l'appareil] sont affichées. Lors de la visualisation d'images : [Supprimer/Guide intégré] est affiché. Sélectionnez [Guide intégré à l'appareil].
- 2. Sélectionnez une méthode de recherche.

Guide prise de vue/lecture	Guide des icônes
Dépannage	Guide de l'objectif
Mot-clé	Historique

Méthode de recherche	Description
Guide prise de vue/lecture	Recherche de diverses fonctions d'opération en mode de prise de vue/visualisation.
Guide des icônes	Recherche de la fonction et de la signification des icônes affichées.
Dépannage	Recherche de problèmes communs et de leur solution.
Guide de l'objectif	Recherche de fonctions selon vos besoins.
Mot-clé	Recherche de fonctions par mots-clés.
Historique	Affiche les 12 derniers éléments affichés du [Guide intégré à l'appareil].

Un guide d'opérations est affiché de sorte que vous pouvez utiliser l'appareil en suivant les instructions sur l'écran.

Ce point est expliqué dans le [Guide prise de vue/lecture].

3. Sélectionnez le mode désiré.



Les fonctions disponibles dans le mode sélectionné s'affichent.

4. Sélectionnez la fonction souhaitée, puis appuyez sur 🌒 de la touche de commande.



Le guide d'opérations pour la fonction sélectionnée s'affiche.

- 5. Utilisez 🛕 / 🔻 pour faire passer l'affichage de liste à opération à détails.
 - Selon la fonction sélectionnée, il se peut que le guide d'opérations et les détails ne s'affichent pas.
 Lorsque vous sélectionnez [Utilis. de cette fonction], l'appareil passe automatiquement au mode sélectionné.

Remarques

- Selon les fonctions sélectionnées, il se peut que [Utilis. de cette fonction] ne soit pas disponible.

Première page > Prise de vue > Prise de vue d'images fixes > Prise de vue d'images fixes

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Prise de vue d'images fixes

1. Placez le sélecteur de mode sur in (Mode Auto Intelligent), puis appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).



2. Tenez l'appareil immobile, comme illustré.



Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.
 Lorsque l'image est mise au point, un bip se fait entendre et l'indicateur
 s'allume.



- La distance de prise de vue minimum est d'environ 1 cm (13/32 po) (W), 2 m (6 pi 6 3/4 po) (T) (depuis l'objectif).
- 4. Enfoncez complètement le déclencheur.



Lors de l'utilisation du flash, celui-ci sort automatiquement.

👸 Pour prendre une image fixe d'un sujet difficile à mettre au point

• Lorsque l'appareil ne peut pas effectuer la mise au point automatique sur le sujet, l'indicateur de verrouillage AE/AF clignote lentement et le bip ne retentit pas. Recadrez la vue ou réglez manuellement la mise au point.

[Détails]

- La mise au point peut être difficile dans les situations suivantes :
 - il fait sombre et le sujet est éloigné.
 - le contraste entre le sujet et le fond est faible.
 - le sujet est vu à travers une vitre.
 - le sujet se déplace rapidement.
 - lumière réfléchie ou surfaces brillantes.
 le sujet est rétroéclairé ou il y a une lumière clignotante.

Rubrique associée

Visualisation d'images fixes

Taille image fixe/Taille d'image panoramique

📥 Haut

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Zoom

Vous pouvez agrandir l'image pendant la prise de vue. La fonction de zoom optique de l'appareil peut agrandir les images jusqu'à 30x.

Vous pouvez régler le zoom à l'aide du levier W/T (Zoom) ou de la bague manuelle.

Pour zoomer avec le levier W/T (Zoom)

1. Tournez le levier W/T (zoom).

Tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté T pour faire un zoom avant, vers le côté W pour faire un zoom arrière.



Pour zoomer avec la bague manuelle

- 1. Placez le commutateur Zoom/Mise au point sur AF/ZOOM.
- **2.** Tournez la bague manuelle.
 - Tournez la bague manuelle vers le côté T pour faire un zoom avant, vers le côté W pour faire un zoom arrière.



Lorsque le facteur de zoom dépasse 30x, réglez le [Zoom numérique]. [Détails]

Remarque

- Le zoom est verrouillé au côté W dans les situations suivantes :
 - En mode Panorama par balayage intelligent
 - En mode Panorama 3D par balayage
 - En mode Balayage angles multiples

Copyright 2011 Sony Corporation

Première page > Prise de vue > Enregistrement de films > Enregistrement de films

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Enregistrement de films

1. Placez le sélecteur de mode sur IIII (Mode Film), puis appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).



2. Appuyez sur la touche MOVIE (Film) pour commencer l'enregistrement.



3. Appuyez à nouveau sur la touche MOVIE pour arrêter l'enregistrement.

Ö Touche MOVIE

Vous pouvez commencer l'enregistrement d'un film en appuyant sur la touche MOVIE, quelle que soit la position du sélecteur de mode. Si vous voulez commencer immédiatement l'enregistrement d'un film, appuyez sur la touche MOVIE, sans changer la position du sélecteur de mode.

Remarques

- Si vous utilisez la fonction de zoom pendant l'enregistrement d'un film, les sons de l'objectif se déplaçant et du levier, de la mini-souris et de la bague manuelle fonctionnant seront enregistrés. Il se peut aussi que le son de fonctionnement de la touche MOVIE soit enregistré lorsque vous appuyez sur la touche MOVIE pour arrêter l'enregistrement.
- Une prise de vue continue est possible pendant environ 29 minutes par séance avec les réglages par défaut de l'appareil et lorsque la température est d'environ 25 °C (77 °F). Lorsque l'enregistrement d'un film est terminé, vous pouvez redémarrer l'enregistrement en appuyant à nouveau sur la touche MOVIE. Selon la température ambiante, il se peut que l'enregistrement s'arrête pour protéger l'appareil.

Rubrique associée

Zoom

Prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film (Dual Rec)

Qualité du film/Taille film

Format Film

Imprimer

Première page > Prise de vue > Enregistrement de films > Prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement

d'un film (Dual Rec)

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film (Dual Rec)

Vous pouvez prendre des images fixes pendant l'enregistrement d'un film. L'appareil continue à enregistrer le film même si vous prenez des images fixes.

1. Appuyez sur la touche MOVIE (Film) pour commencer l'enregistrement d'un film.



2. Enfoncez le déclencheur.

- Une image fixe est enregistrée.
 - Le nombre d'images fixes enregistrables (A) apparaît sur l'écran LCD lorsque vous enfoncez le
 - déclencheur à mi-course.



3. Appuyez sur la touche MOVIE pour arrêter l'enregistrement du film. Après l'enregistrement de films, les images fixes enregistrées sont affichées dans des cadres sur l'écran LCD.

Remarques

- Lorsque des films sont enregistrés en qualité [AVC HD 28M (PS)], vous ne pouvez pas utiliser [Dual Rec].
 - Il se peut que le son de fonctionnement du déclencheur soit enregistré.
- Le flash n'est pas disponible pour la prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film.
- La taille d'image des images fixes est fixée à [16:9 (3M)]. Si la taille d'image de film est placée sur [MP4 3M], la taille d'image fixe est fixée à [4:3 (2M)].
- Lorsque la fonction Déctection de sourire est placée sur [Act], l'obturateur se déclenche automatiquement chaque fois que l'appareil détecte un visage souriant. Vous ne pouvez pas activer [Act] ou [Désact] pour la Détection de sourire pendant l'enregistrement d'un film.
- Lorsque l'appareil est en [Veille] en 🖽 (Mode Film), vous ne pouvez pas utiliser la [Détection de sourire].
- 🕈 Si la capacité de la carte mémoire est insuffisante, 🖾 apparaît sur l'écran. Cette icône indique qu'il n'est plus possible de prendre des images fixes.

📥 Haut

Première page > Prise de vue > Prise d'images panoramiques > Panorama par balayage intelligent

Recherche d'opérations
Avant utilisation
▶Prise de vue
Visualisation
Utilisation des fonctions 3D
 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
Changement des réglages
Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
Impression
▶Dépannage
Précautions/Sur cet appareil

Panorama par balayage intelligent

Vous permet de créer une image panoramique à partir d'images composées. L'appareil détecte aussi automatiquement les visages de personnes ou les sujets en mouvement.



1. Placez le sélecteur de mode sur **i** [] (i-Panorama par balayage), puis appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).



2. Sélectionnez une orientation de prise de vue à l'aide de 🔺 / 🐨 / 📹 / 🕨 de la touche de commande.



- Pour panoramiquer de bas en haut
- Pour panoramiquer de haut en bas
- Pour panoramiquer de gauche à droite
- Pour panoramiquer de droite à gauche
- 3. Alignez l'appareil avec l'extrémité du sujet à prendre et enfoncez complètement le déclencheur.



- Une partie noire, transparente (A) apparaît avant la prise de vue. Cette partie ne sera pas enregistrée.
- 4. Panoramiquez l'appareil jusqu'à l'extrémité du guide (B), en suivant l'indication sur l'écran LCD.



👸 Prise de vue d'une image panoramique haute résolution

Si vous placez [Taille d'image panoramique] sur [Haute résolution], une image panoramique de taille 43 mégapixels (10480×4096) peut être prise.

1 Tenez l'appareil verticalement.



2 Sélectionnez une orientation de prise de vue à l'aide de la touche de commande.



3 Panoramiquez l'appareil pour effectuer la prise de vue.

👸 Conseils pour la prise d'une image panoramique

Panoramiquez l'appareil en arc à une vitesse constante dans le sens indiqué sur l'écran LCD. Les sujets au repos sont plus adaptés à la prise de vue panoramique que les sujets en mouvement. Rayon le plus court possible.



Sens vertical



Sens horizontal

- Tout d'abord, enfoncez le déclencheur à mi-course afin de pouvoir verrouiller la mise au point, l'exposition et la balance des blancs. Puis enfoncez complètement le déclencheur et panoramiquez ou inclinez l'appareil.
- Si une section avec des formes ou un paysage très variés est concentrée au bord d'un écran, la composition de l'image peut échouer. Dans ce cas, réglez la composition du cadre de sorte que la section soit au centre de l'image, puis effectuez à nouveau la prise de vue.

Remarques

- Si vous ne pouvez pas panoramiquer sur tout le sujet dans le temps imparti, une zone grise se produit sur
- l'image combinée. Si cela se produit, déplacez plus rapidement l'appareil pour enregistrer une image panoramique complète.
- Plusieurs images étant jointes ensemble, la partie de jointure ne sera pas enregistrée régulièrement.
 - Plusieurs images etant jointes ensemble, la partie de jointure no sora pas enrogistres de ganta.
 Dans des conditions de faible éclairage, il se peut que les images panoramiques soient floues ou que la prise

 - de vue ne soit pas réussie.
 Sous des éclairages qui papillotent, comme les éclairages fluorescents, la luminosité ou la couleur de l'image combinée ne sera pas toujours la même.
 - Lorsque l'angle total de la prise de vue panoramique et l'angle verrouillé AE/AF sont très différents en ce qui - concerne la luminosité, la couleur et la mise au point, la prise de vue ne sera pas réussie. Si cela se produit, modifiez l'angle verrouillé AE/AF et recommencez la prise de vue.
 - Le Panorama par balayage n'est pas adapté aux situations suivantes :
 - les sujets sont trop près de l'appareil - images avec peu de contraste, telles que celles du ciel, d'une plage de sable ou d'une pelouse
 - images avec des changements constants, telles que celles de vagues ou de cascades
 - Vous ne pouvez pas créer d'images panoramiques dans les situations suivantes :
 - Vous panoramiquez trop rapidement ou trop lentement. Il y a trop de tremblement de l'appareil.
 - Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR
 - sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée

Affichage des images panoramiques par défilement

Taille image fixe/Taille d'image panoramique

A Haut

Imprimer

Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d'image fixe > Liste des fonctions du sélecteur

de mode

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Liste des fonctions du sélecteur de mode



Mode Auto Intelligent)	Vous permet de prendre des images fixes avec les réglages ajustés automatiquement.
iot (Automatique supérieur)	Permet une prise de vue d'images fixes de qualité supérieure à celle avec le mode Auto intelligent.
P (Programme Auto)	Vous permet une prise de vue avec l'exposition réglée automatiquement (à la fois la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture (valeur F)). Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l'aide du menu.
S (Prise de vue à priorité vitesse d'obturation)	Vous permet une prise de vue après avoir réglé manuellement la vitesse d'obturation.
A (Prise de vue à priorité ouverture)	Vous permet une prise de vue après avoir réglé manuellement la valeur d'ouverture (valeur F).
M (Prise de vue expo manuelle)	Vous permet une prise de vue après avoir réglé manuellement l'exposition (à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture (valeur F)).
MR (Mode rappel de mémoire)	Vous permet de prendre une image après avoir rappelé des modes ou réglages numériques fréquemment utilisés, enregistrés à l'avance.
i ा (i-Panorama par balayage)	Vous permet de prendre une image panoramique après la composition des images.
(Mode Film)	Vous permet de modifier le réglage pour l'enregistrement d'un film.
3D (Prise de vue 3D)	Vous permet de prendre une image 3D après la composition des images.
SCN (Sélection scène)	Permet une prise de vue avec des réglages préprogrammés selon la scène.

Rubrique associée

DSC-HX100/HX100V | Liste des fonctions du sélecteur de mode | Guide de l'utilisateur du Cyber-shot

Mode Auto Intelligent Automatique supérieur Programme Auto Prise de vue à priorité vitesse d'obturation Prise de vue à priorité ouverture Prise de vue expo manuelle Mode rappel de mémoire Panorama par balayage intelligent Enregistrement de films Prise de vue 3D Sélection scène

Copyright 2011 Sony Corporation

🔺 Haut

🔺 Haut

Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d'image fixe > Mode Auto Intelligent

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Mode Auto Intelligent

Permet une prise de vue d'images fixes avec des réglages ajustés automatiquement.

- 1. Placez le sélecteur de mode sur in (Mode Auto Intelligent).
- 2. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Remarque

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR
 sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et «
- Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Reconnaissance de scène

La Reconnaissance de scène fonctionne en mode Auto intelligent. Cette fonction permet à l'appareil de reconnaître automatiquement les conditions de prise de vue et de prendre l'image.



En Reconnaissance de scène, la position des icônes affichées sur l'écran LCD est différente en fonction des circonstances. Elle dépend de la reconnaissance par l'appareil d'une scène ou d'une condition.

Si l'appareil reconnaît une scène, des icônes et des guides tels que 🏜 (Portrait), 🌑 (Enfant en bas âge), 🏜 (Portrait crépus), 🌙 (Crépuscule), 🚰 (Portrait Contre-jour), 🖾 (Contre-jour), 🞑 (Paysage), 🆤 (Macro), 🕲 (Projecteur) ou 🏽 (Faible éclairage) sont affichés sur la première ligne. Si l'appareil reconnaît une condition, des icônes telles que 🤻 (Trépied) ou 🎲 (Déplacement) sont affichées sur la deuxième ligne. Il se peut que l'appareil reconnaisse à la fois la scène et la condition ou seulement l'une d'entre elles.

Rubrique associée

Reconnaissance de scène

Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d'image fixe > Automatique supérieur

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Automatique supérieur

L'appareil combine la Reconnaissance de scène et une technologie d'image de haute qualité pour prendre automatiquement les images avec les réglages optimaux.

- 1. Placez le sélecteur de mode sur internet (Automatique supérieur).
- 2. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.
 - L'appareil prend des images en rafale lorsque cela est nécessaire et superpose les images multiples. En superposant les images, l'appareil enregistre une image avec moins de flou du sujet et de bruits.

👸 Quelle est la différence entre le mode Auto supérieur et le mode Auto intelligent ?

En mode Auto supérieur, l'appareil prend des images en rafale basées sur la scène reconnue, puis crée un composé des images en rafale (prise de vue en superposition).

L'appareil corrige automatiquement le contre-jour et réduit le bruit en superposant les images, de sorte qu'une image de meilleure qualité est obtenue qu'en mode Auto intelligent.



Remarques

- L'enregistrement d'une image prend plus de temps lorsque l'appareil superpose les images.
- Dans des conditions de faible éclairage telles que des scènes de nuit, placez [Flash] sur [Désactivé] pour obtenir l'effet optimal des images superposées.
- L'effet de la réduction du bruit est moins efficace dans les situations suivantes :
 - les sujets se déplacent
 - les sujets sont trop près de l'appareil
 - images avec peu de contraste, telles que celles du ciel, d'une plage de sable ou d'une pelouse

← images avec des changements constants, telles que celles de vagues ou de cascades

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR
 sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]
- Rubrique associée

Reconnaissance de scène

🔺 Haut

Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d'image fixe > Programme Auto

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Programme Auto

Permet une prise de vue avec l'exposition réglée automatiquement (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture). Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l'aide du menu.

- 1. Placez le sélecteur de mode sur **P** (Programme Auto).
- **2.** Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Remarque

Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR
 sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Décalage programme

Vous pouvez changer la combinaison ouverture (valeur F) et vitesse d'obturation tout en conservant l'exposition fixée lorsque le flash est placé sur [Off].

- 1. Appuyez sur la mini-souris.
- 2. Tournez la mini-souris.

« ${\sf P}$ » sur lécran change en « ${\sf P}^*$ » et le mode de prise de vue passe en décalage programme.

- Tournez la mini-souris pour sélectionner la combinaison ouverture (valeur F) et vitesse d'obturation. Vous pouvez régler le paramètre EV ou ISO avec la mini-souris.
- 4. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Pour annuler le décalage programme, tournez la mini-souris pour ramener l'indication à « ${\sf P}$ ».



Remarques

- Vous ne pouvez pas décaler la combinaison valeur d'ouverture et vitesse d'obturation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.
- Selon la luminosité de l'environnement, il est possible que le décalage programme ne puisse pas être utilisé.
- Placez le sélecteur de mode sur une position autre que « P » mettez l'appareil hors tension pour annuler le réglage que vous avez effectué.
- Lorsque la luminosité change, l'ouverture (valeur F) et la vitesse d'obturation changent aussi tout en maintenant la quantité de décalage.
- Lorsque le réglage du mode de flash est modifié, le décalage programme est annulé.

Rubrique associée

Utilisation de la mini-souris

Copyright 2011 Sony Corporation

Imprimer

Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d'image fixe > Prise de vue à priorité vitesse d'obturation

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Prise de vue à priorité vitesse d'obturation

Vous pouvez prendre des images fixes après avoir réglé manuellement la vitesse d'obturation.

- 1. Placez le sélecteur de mode sur S (Prise de vue à priorité vitesse d'obturation).
- **2.** Appuyez sur la mini-souris.
- 3. Tournez la mini-souris pour sélectionner la valeur de vitesse d'obturation.



Vous pouvez sélectionner une vitesse d'obturation de 1/4000 à 30 secondes. Vous pouvez régler le paramètre EV ou ISO avec la mini-souris.

4. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Remarques

- Lorsque la vitesse d'obturation est rapide, la quantité de lumière de flash peut être insuffisante même si vous déclenchez le flash.
- Si l'exposition correcte n'est pas obtenue après avoir effectué les réglages, les indicateurs de valeur de réglage clignotent sur l'écran lorsque vous enfoncé le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans cette condition, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs de flash.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

👸 Plage de réglage de la vitesse d'obturation



x1,3 environ

(2) ×30 environ

- Une vitesse d'obturation de une seconde ou plus est indiquée par ["], 1 " par exemple.
- Lorsque vous réglez une vitesse d'obturation plus lente, il est recommandé d'utiliser un trépied pour éviter les effets de vibration.
- Si vous sélectionnez des vitesses d'obturation lente, le traitement des données prend du temps.
- Lorsque la vitesse d'obturation devient inférieure à une certaine vitesse, la fonction d'obturation lente NR est automatiquement activée pour réduire le bruit d'image et MB apparaît sur l'écran.

👸 A propos de la vitesse d'obturation



Lorsque vous réglez une vitesse d'obturation plus rapide, les sujets en mouvement, tels que des personnes qui courent, des voitures ou de l'eau qui jaillit, etc. semblent arrêtés.



Lorsque vous réglez une vitesse d'obturation plus lente, les traces des sujets en mouvement, tels que le courant d'une rivière, etc. apparaissent. Vous pouvez prendre des images d'action en direct plus naturelles.

📥 Haut

Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d'image fixe > Prise de vue à priorité ouverture

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Prise de vue à priorité ouverture

Vous pouvez régler manuellement la quantité de lumière qui passe par l'objectif.

- 1. Placez le sélecteur de mode sur A (Prise de vue à priorité ouverture).
- 2. Appuyez sur la mini-souris.
- 3. Tournez la mini-souris pour sélectionner l'ouverture (valeur F).



Vous pouvez sélectionner une ouverture (valeur F) de F 2,8 à F 8,0. La vitesse d'obturation est automatiquement réglée de 1/2000 à 8 secondes. Vous pouvez régler le paramètre EV ou ISO avec la mini-souris.

4. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Remarques

- Si l'exposition correcte n'est pas obtenue après avoir effectué les réglages, les indicateurs de valeur de réglage clignotent sur l'écran lorsque vous enfoncé le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans cette condition, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs de flash.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

👸 A propos de la priorité d'ouverture



Plus l'ouverture (valeur F) est basse, plus l'espace qui laisse passer la lumière est large. La profondeur de mise au point diminue, et tout, sauf les sujets dans une plage étroite de distance, sera flou. Ce réglage est approprié pour les portraits, etc.



Plus l'ouverture (valeur F) est élevée, plus l'espace qui laisse passer la lumière est petit. A la fois les sujets relativement près et loin de l'objectif apparaîtront nets. Ce réglage est approprié pour les paysages, etc.

Imprimer

Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d'image fixe > Prise de vue expo manuelle

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Prise de vue expo manuelle

Vous pouvez effectuer la prise de vue avec votre exposition préférée en réglant manuellement la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture.

- 1. Placez le sélecteur de mode sur **M** (Prise de vue expo manuelle).
- Appuyez sur la mini-souris pour sélectionner la vitesse d'obturation, l'ouverture (valeur F) ou la vitesse ISO.
 Chaque fois que vous appuyez sur la mini-souris, l'élément à régler change.
 - Lors du réglage de la mise au point, utilisez tout d'abord la touche de mise au point pour régler
 spot flexible), ou placez le commutateur Zoom/Mise au point sur MF et tournez la bague manuelle pour régler la mise au point.
- 3. Sélectionnez la vitesse d'obturation et l'ouverture (valeur F) à l'aide de la mini-souris.

Mini-souris	Fonction
	Déplacement des éléments
	Réglages de vitesse d'obturation, d'ouverture (valeur F) ou de vitesse ISO

4. Appuyez sur le déclencheur pour prendre l'image.

👸 Réglage de la vitesse d'obturation et de l'ouverture (valeur F)

La différence entre les réglages et l'exposition correcte déterminée par l'appareil apparaît comme valeur EV sur l'écran.



A: Valeur de vitesse d'obturation

B: Valeur d'ouverture

C: EV

- 0EV est la valeur jugée comme la mieux appropriée par l'appareil.
- Lorsque la vitesse d'obturation est d'une seconde ou plus lente, elle est indiquée par [~], [1 ~] par exemple.
 Lorsque vous réglez une vitesse d'obturation plus lente, il est recommandé d'utiliser un trépied pour éviter les effets de vibration.
- Lorsque la vitesse d'obturation devient inférieure à une certaine vitesse, la fonction d'obturation lente NR est automatiquement activée pour réduire le bruit d'image et NB apparaît sur l'écran.
- Si vous sélectionnez des vitesses d'obturation lente, le traitement des données prend du temps.

Remarques

- [Auto] ne peut pas être sélectionné pour [ISO] en mode Prise de vue expo. manuelle.
- Si une exposition correcte n'est pas obtenue avec vos réglages, les indicateurs de valeur de réglage clignotent sur l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans ces conditions, mais il est recommandé de régler à nouveau l'exposition.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée ISO EV Prise de vue automatique

Mise au point manuelle

Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d'image fixe > Mode rappel de mémoire

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Mode rappel de mémoire

Vous permet de prendre une image après avoir rappelé des modes ou des réglages de l'appareil souvent utilisés préalablement enregistrés.

1. Placez le sélecteur de mode sur MR (Mode rappel de mémoire).

Mode rappel de mémoire	
123	
P ISO AUTO 1/40	F2.8 0EV
16M \$AUTO DOFF	DEV AUTO
AUTO OFF	⊒Hi [‡] £v³
	%
♦ NO.SELECTION ● O	K MENU EXIT

2. Appuyez sur 📢 / 🕨 de la touche de commande pour sélectionner le numéro souhaité —

Remarques

- Enregistrez à l'avance les réglages de prise de vue avec MR (Enregistrer réglage). [Détails]
- Si vous réglez MR (Mode rappel de mémoire) après avoir terminé les réglages de prise de vue, les réglages enregistrés ont la priorité et il se peut que les réglages initiaux deviennent invalides. Vérifiez les indicateurs sur l'écran avant la prise de vue.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée

Enregistrer réglage

Mode rappel de mémoire

Copyright 2011 Sony Corporation

Im	nrimar
	printor

Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d'image fixe > Prise de vue 3D

Recherche d'opérations	Prise de vue 3D	
Avant utilisation		
Prise de vue	Prise de vue d'une image 3D.	
Visualisation	1. Placez le sélecteur de mode sur ^{3D} (Prise de vue 3D).	
▶Utilisation des fonctions 3D	2. Image fixe 3D) \longrightarrow \bigcirc de la touche de commande	
Utilisation des paramètres MENU (Prise	3. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.	
de vue)	ໍ່ຕໍ່ Conseils pour différentes prises de vue 3D	
⊌Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	Outre [Image fixe 3D], cet appareil offre aussi d'autres modes pour créer des images stéréoscopiques, tels que [Panorama 3D par balayage] et [Balayage angles multiples].	
Changement des réglages		
Visualisation d'images sur un téléviseur	Haut	
Utilisation avec votre ordinateur		
⊌mpression		
▶Dépannage		
Précautions/Sur cet appareil		
	Copyright 2011 Sony Corporation	

Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d'image fixe > Sélection scène

Recherche	e d'opérations
-----------	----------------

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

مام	ction	eràna
Sele	CLION	scene

Permet une prise de vue avec des réglages préprogrammés selon la scène.

- 1. Placez le sélecteur de mode sur SCN (Sélection scène).
- 2. Sélectionnez le mode souhaité \rightarrow \bigcirc de la touche de commande.
- Si vous voulez sélectionner un autre mode Sélection scène, sélectionnez-le depuis MENU.

(Peau douce)	Vous permet de prendre des visages avec tout leur satiné.
4 (Flou de profondeur)	Permet une prise de vue d'image avec un flou de profondeur en définissant le sujet.
🖁 (Flou artistique)	Vous permet de prendre des images avec une atmosphère plus douce pour les portraits, les fleurs, etc.
(Anti-flou de nouvement)	Vous permet de prendre des vues à l'intérieur sans utiliser le flash afin de réduire le flou du sujet.
🛋 (Paysage)	Permet une prise de vue facile de scènes distantes en mettant au point dans la distance. Prend des couleurs éclatantes de ciel bleu et de flore.

	Vous permet de prendre trois images avec des expositions différentes afin de créer une seule image ayant une plus grande plage de gradations. L'appareil combine les parties sombres d'une image prise avec un réglage d'exposition claire et les parties claires d'une image prise avec un réglage d'exposition sombre.
(Portrait crépus)	Vous permet de prendre des images nettes de personnes avec une vue nocturne en arrière-plan sans compromettre l'atmosphère.
Crépuscule)	Ce mode vous permet de prendre des scènes de nuit de loin en préservant l'ambiance nocturne.
(Crépuscule sans trépied)	Vous permet de prendre des scènes de nuit avec moins de bruit, sans utiliser de trépied.
ISO (Sensibil élevée)	Vous permet la prise de vue sans flash dans des conditions de faible éclairage tout en réduisant le flou.

	Fait passer en mode Macro, vous permettant de prendre des présentations culinaires en couleurs appétissantes et lumineuses.			
II (Gastronomie)				
₩ (Animal domestique)	Vous permet de prendre des images de votre animal domestique avec les meilleurs réglages. nal ique)			
Vous permet d'enregistrer clairement le bleu de la de la prise de scènes au bord de la mer ou d'un				
S (Neige)	Vous permet d'enregistrer des images claires évitant des couleurs noyées pour des scènes de neige ou autres endroits où tout l'écran apparaît blanc.			
(Feux d'artifice)	Vous permet d'enregistrer des feux d'artifice dans toute leur splendeur.			
Y (Prise de vue avancée sport)	Vous permet une prise de vue de sujets en mouvement rapide, comme lors d'activités sportives. Pendant que le déclencheur est enfoncé à mi-course, le mouvement du sujet est extrapolé et la mise au point sera ajustée.			

Remarques

- Lorsque vous prenez des images à l'aide du mode
 (Portrait crépus),
 (Crépuscule) ou
 (Feux
 d'artifice) la vitage d'abhurgitage act alua last units
- d'artifice), la vitesse d'obturation est plus lente et les images ont tendance à être floues. Pour éviter ce flou, il est recommandé d'utiliser un trépied.
 Certains modes Sélection scène sont aussi disponibles en mode Film, mais les modes sélectionnables sont
 - limités. [Détails]

 - Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR
 - sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

📥 Haut

Imprimer

ENR

Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d'image fixe > Fonctions non disponibles en certains modes

Fonctions non disponibles en certains modes ENR

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

▶Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Dans le tableau ci-dessous, 💙 indique une fonction pouvant être changée par l'utilisateur, alors que — indique une fonction ne pouvant pas être changée. Les icônes sous [Retardateur] et [Flash] indiquent les modes disponibles.										
Sélec- teur de mod	e	Retar- dateur	Flash	Détec- tion de visage	Mise au point conti- nue	Rafale/ Bracke- ting	EV	ISO	Prise de vue auto- matique	Mise au point ma- nuelle
	i	~	\$AUTO (\$)	~	~	√ *2	\checkmark		[]]]	
	i C ⁺	~	\$AUTO	~	~		~		ເ <u>]</u>]	
	Ρ	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	S	\checkmark	\$ 🕄	\checkmark	\checkmark	~	>	~	\checkmark	\checkmark
Mode ENR	A	~	\$€ \$SL \$REAR	~	~	~	~	~	~	~
	Μ	\checkmark	\$ 🕄	\checkmark		\checkmark]—	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	iΗ]—	۲				\checkmark	—	\checkmark	\checkmark
	30	\checkmark	۲	\checkmark	\checkmark		\checkmark		۲]] ז	\checkmark
	30]	۲]]—	\checkmark		\checkmark	\checkmark
	3D		S				\checkmark	<u> </u>	\checkmark	\checkmark
	(ه†	~	>	√ *1	\checkmark	~	\checkmark	—	נ]]ז	_
	<u></u>	\checkmark	۲	√ *1	\checkmark		\checkmark		c[]]	_
	<u>.</u>	\checkmark	\checkmark	√ *1	\checkmark	~	~		[]]	
	((🚔))	\checkmark	۲	\checkmark	\checkmark		~		د <u>]</u> ۲	_
		Ů₁0 Ů2	\$ 🕄			~	>		ເຼັງ	\checkmark
	▶+	\checkmark	\$	\checkmark	\checkmark				\checkmark	\checkmark
Sélec-	د <u>ه</u>	~	\$ SL \$ REAR	~	✓		\checkmark		[]]	
tion)	Ů₁0 Ů2	۲]]—	\checkmark		ເຼັງ	\checkmark
scène	7	\checkmark	۲	\checkmark	\checkmark]—	\checkmark		ເຼັງ	~
	ŝ	\checkmark	۲	\checkmark	\checkmark		\checkmark		ເຼັງ	\checkmark
	Ť1	Ů₁0 Ů2	\$ 🕄		\checkmark		\checkmark		[]	\checkmark
	Ð	Ů₁0 Ů2	\$ 🕄		\checkmark		\checkmark		ເຼັງ	>
	7	\checkmark	\$	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		c[]]	\checkmark
	33	\checkmark	\$ 🕄	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		C3	\checkmark
	0	Ů₁0 Ů2	۲				\checkmark			\checkmark
	*		۲	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	ເຼັງ	\checkmark

*1 [Désact] ne peut pas être sélectionné pour [Détection de visage].

*2 [Réglages bracketing] ne peut pas être sélectionné.

Remarque

Lorsque les modes de prise de vue ci-dessus sont enregistrés et rappelés en MR (Mode rappel de mémoire), les conditions pour la possibilité ou non de changer des réglages restent les mêmes que dans le tableau ci-dessus.

DSC-HX100/HX100V | Fonctions non disponibles en certains modes ENR | Guide de l'utilisateur du Cyber-shot

Imprimer

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Mise au point continue

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Mise au point continue

L'appareil suit le sujet et règle automatiquement la mise au point jusqu'à ce que vous enfonciez le déclencheur à micourse, même si le sujet se déplace.

1. Appuyez sur 🌒 de la touche de commande.

Le cadre témoin apparaît.



- Placez le cadre témoin sur le sujet sur lequel vous souhaitez mettre au point, et appuyez sur
 Le suivi commence.
- 3. Enfoncez le déclencheur à mi-course.

La position du sujet, la mise au point et l'exposition sont verrouillées.

- 4. Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre l'image.
- 5. Pour annuler la mise au point continue avant la prise de vue, appuyez à nouveau sur 🌘

🍟 Mise au point continue sur un visage

Si vous utilisez la fonction de mise au point continue alors que la fonction Détection de visage est activée, vous pouvez sélectionner un visage pour lui donner la priorité et enregistrer ce visage avec l'appareil. Même si le visage enregistré disparaît de l'écran LCD, lorsqu'il réapparaît sur l'écran LCD, l'appareil met au point sur le visage enregistré.

Lorsqu'un visage spécifié est enregistré dans la mémoire de l'appareil et que vous utilisez la fonction Détection de sourire, l'appareil ne recherche que le sourire de ce visage.

Remarques

- Il est possible que la mise au point continue ne réussisse pas à verrouiller la mise au point, perde le sujet ou suive des sujets différents dans les situations suivantes :
 - Le sujet se déplace trop rapidement.
 - Le sujet est trop petit ou trop grand.
 - Le sujet est de la même couleur que l'arrière-plan.
 - Dans des conditions de faible éclairage.
 - Dans des conditions où la luminosité varie.
- La mise au point continue n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lors de l'utilisation du zoom numérique
 - Lorsque [Mise au P] est placé sur [AF spot flexible] ou en mode mise au point manuelle.
- La mise au point continue sera automatiquement annulée lorsque le sujet disparaît de l'écran ou que son suivi échoue. Toutefois, si la cible de la mise au point continue est un visage spécifié, l'appareil continue le suivi sur ce visage même s'il disparaît de l'écran.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Copyright 2011 Sony Corporation

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > DISP (Réglage affichage)

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

→ Sommaire

DISP (Réglage affichage)

🛏 Histogramme

- 1. Appuyez sur DISP (Réglage affichage) de la molette de commande.
- 2. Sélectionnez le mode souhaité avec la touche de commande.

	DÉSACTIVÉ)	Affiche seulement les images.
	🖭 (Info détaillée)	Affiche les informations. Les données Exif de l'image enregistrée et l'histogramme sont aussi affichés.
8	ACTIVÉ)	Affiche les informations.

Histogramme

Un histogramme est un graphique représentant la luminosité d'une image. L'affichage graphique indique une image claire lorsqu'il est décalé vers la droite (A), et une image sombre lorsqu'il est décalé vers la gauche (B).



1. Appuyez sur DISP (Réglage affichage) de la molette de commande, puis sélectionnez [Info détaillée].

Remarques

- L'histogramme apparaît aussi lors de la lecture d'une image unique, mais vous ne pouvez pas régler l'exposition.
- L'histogramme n'apparaît pas lors de :
- L'enregistrement/lecture de films
- La visualisation d'images à orientation verticale
- Le pivotement d'images fixes
- Prise de vue/visualisation en mode Panorama par balayage intelligent ou en mode Panorama 3D par balayage
- Lorsque [Afficher le groupe de rafales] est placé sur [N'afficher qu'img principale]
- Une grande différence entre l'histogramme affiché pendant la prise de vue et la lecture peut se produire lorsque :

DSC-HX100/HX100V | DISP (Réglage affichage) | Guide de l'utilisateur du Cyber-shot

• Le flash se déclenche.

- La vitesse d'obturation est lente ou rapide.

• Il se peut que l'histogramme n'apparaisse pas pour des images enregistrées avec d'autres appareils.

Copyright 2011 Sony Corporation

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Flash

Recherche	d'opérations
-----------	--------------

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU
 (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

- 1. Appuyez sur **\$** (Flash) de la touche de commande.
- 2. Sélectionnez le mode souhaité avec la touche de commande.

Ø	≴AUTO (Auto)	Le flash fonctionne automatiquement dans des endroits sombres ou en contre-jour.
	🕻 (Activé)	Le flash fonctionne toujours.
	≴s∟ (Sync lente)	Le flash fonctionne toujours. La vitesse d'obturation est lente dans les endroits sombres pour que la partie de l'arrière-plan hors de la portée du flash soit nette.
	(Synchro arrière lente)	Le flash fonctionne toujours. Le flash se déclenche à la fin de l'exposition pour vous permettre de prendre à la fois le sujet et l'arrière-plan avec plus de lumière.
	🕲 (Désactivé)	Le flash ne fonctionne pas.

🌾 Lorsque des « points blancs circulaires » apparaissent sur des images prises au flash

Ils sont provoqués par des particules (poussière, pollen, etc.) flottant près de l'objectif. Lorsqu'elles sont accentuées par le flash de l'appareil, elles apparaissent comme points blancs circulaires.



Comment réduire les « points blancs circulaires » ?

- Éclairez la pièce et prenez le sujet sans flash.
- Sélectionnez (Anti-flou de mouvement) ou So (Sensibil élevée) en mode Sélection scène. ([Désactivé] est automatiquement sélectionné.)

Remarques

- Le flash émet deux éclairs. Le premier éclair règle la quantité de lumière.
- est affiché pendant la charge du flash.
- Vous ne pouvez pas utiliser le flash pendant la prise de vue en rafale.
- Lors de la prise de vue avec le flash et que le zoom se trouve sur W, il se peut que l'ombre de l'objectif apparaisse sur l'écran, selon les conditions de prise de vue. Si cela se produit, placez le zoom sur T et effectuez à nouveau la prise de vue avec le flash.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Copyright 2011 Sony Corporation

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Rafale/Bracketing

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Rafale/Bracketing

Vous pouvez sélectionner Une seule image (image unique), Rafale ou Bracketing comme mode de prise de vue.

- 1. Appuyez sur 🖵 (Réglages Rafale) de la molette de commande.
- 2. Sélectionnez le mode souhaité avec la touche de commande.

8	(Une seule image)	L'appareil prend une seule image.	
	🖵 (Rafale)	L'appareil prend jusqu'à 10 vues en continu en une rafale lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé.	
	BRK (Bracketing)	L'appareil prend une série de 3 images, chacune d'elles avec un réglage différent.	

Remarques

- [Flash] est placé sur [Désactivé].
- [Flash] est place sur [Desactive].
 Lors d'un enregistrement avec le retardateur, une série de jusqu'à 10 images est enregistrée si [Rafale] est sélectionné et une série de 3 images, chacune avec des réglages différents, est enregistrée si [Bracketing] est sélectionné.
- Lorsque [Rafale] est sélectionné, [Mise au P], [Bal blanc], et [EV] sont ajustés pour la première image, et ces réglages sont aussi utilisés pour les autres images.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, ou lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s'arrête.
- La taille d'image [VGA] sera réglée lors de l'enregistrement dans la mémoire interne.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée

Intervalle PdV en rafale

Réglages bracketing

Copyright 2011 Sony Corporation
Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Retardateur

Frise de vue automatique avec Retardateur autoportrait

- 1. Appuyez sur 💟 (Retardateur) de la touche de commande.
- 2. Sélectionnez le mode souhaité avec la touche de commande.

\checkmark	Orr (Désact)	Le retardateur n'est pas utilisé.
	്റം (10 sec)	Règle le retardateur sur 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote et un bip retentit jusqu'à ce que l'obturateur fonctionne. Pour annuler, appuyez à nouveau sur O.
	№ ₂ (2 sec)	Règle le retardateur sur 2 secondes.
	🔊 (Autoportrait une personne)	Réglage du retardateur sur le Retardateur autoportrait. Lorsque l'appareil détecte le nombre de
	🏜 (Autoportrait deux personnes)	visages spécifié, un bip retentit et l'obturateur fonctionne 2 secondes plus tard.

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Retardateur

👸 Conseils pour éviter un flou

Si vos mains ou votre corps bougent pendant que vous tenez l'appareil et appuyez sur le déclencheur, un « tremblement de l'appareil » se produit.



Un tremblement de l'appareil se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse

d'obturation lente, comme celles en mode (Portrait crépus) ou (Crépuscule). Dans ce cas, pensez aux conseils ci-dessous pour la prise de vue.

- Utilisez le retardateur avec un délai de 2 secondes et stabilisez l'appareil en tenant fermement les bras le long du corps après avoir enfoncé le déclencheur.
- Utilisez un trépied ou placez l'appareil sur une surface plate pour le maintenir immobile.

Remarque

• Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait

Pointez l'objectif vers vous de sorte que votre visage soit reflété sur l'écran LCD. L'appareil détecte les sujets, puis l'obturateur fonctionne. L'appareil détermine la composition optimale et évite que les visages soient coupés sur l'écran LCD. Ne bougez pas l'appareil après que le bip retentit.



Vous pouvez aussi prendre une image en enfonçant le déclencheur pendant cette opération.

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Utilisation de la touche Personnalisé

Recherche d'opérations	
Avant utilisation	
Prise de vue	
Visualisation	
Utilisation des fonctions 3D	
 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) 	е
 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) 	
Changement des réglages	
Visualisation d'images sur un téléviseu	r
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
→ Somma	ire

Utilisation de la touche Personnalisé

Une pression sur la touche CUSTOM (Personnalisé) vous permet de rappeler des fonctions précédemment enregistrées.

CUSTOM

Pour plus d'informations sur l'enregistrement de réglages, voir « Bouton personnalisé ». [Détails]

Rubrique associée

Bouton personnalisé

📥 Haut

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Prise de vue automatique

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Prise de vue automatique

Utilisation d'AF spot flexible

Vous pouvez modifier la méthode de mise au point. Utilisez le menu lorsqu'il est difficile d'obtenir une mise au point appropriée en mode de mise au point automatique.

AF est l'abréviation d'« Auto Focus », une fonction qui ajuste automatiquement la mise au point. Le cadre du télémètre AF sélectionné apparaît sur l'écran.

- 1. Placez le commutateur Zoom/Mise au point sur AF/ZOOM.
- 2. Appuyez sur la touche FOCUS.
- 3. Réglez le mode souhaité → de la touche de commande.

\$ 💶 (AF multi)	Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet dans toutes les plages du cadre de télémètre. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode de prise de vue d'image fixe, un cadre vert s'affiche autour de la zone qui est mise au point. Lorsque la fonction Détection de visage est active, AF fonctionne avec la priorité sur les visages.
(AF centre)	Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre du cadre de télémètre. En utilisant la fonction de verrouillage AF avec cette option, vous pouvez cadrer l'image comme vous le voulez.
(AF spot flexible)	Vous permet de déplacer le cadre du télémètre AF au point souhaité sur l'écran LCD et de mettre au point sur un sujet extrêmement petit dans une zone étroite.

Remarques

- Lorsque vous utilisez [Zoom numérique] ou [Illuminat. AF], le cadre du télémètre AF est désactivé et apparaît en ligne pointillée. Dans ce cas, l'appareil fonctionne pour mettre au point sur les sujets au centre de l'écran.
- Lorsque le mode de mise au point se trouve sur une option autre que [AF multi], vous ne pouvez pas utiliser la fonction Détection de visage.
- Si la Mise au point continue est activée, l'appareil met au point avec la priorité sur le sujet à suivre.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Utilisation d'AF spot flexible

Cette fonction est utile lorsque vous effectuez la prise de vue à l'aide d'un trépied et que le sujet n'est pas au centre du cadre.



1. Appuyez sur la touche de commande pour régler la position du cadre du télémètre AF (A) où vous voulez mettre au point, puis appuyez sur
.

La couleur du cadre du télémètre passe de jaune à blanche.

Pour réinitialiser le paramètre, appuyez à nouveau sur
au centre. Vous pouvez régler la position approximative en utilisant la mini-souris.

Remarque

 Une fois que vous changez de méthode de mise au point, le cadre du télémètre AF que vous avez réglé est effacé.

Rubrique associée

Mise au point continue

Copyright 2011 Sony Corporation

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Mise au point manuelle

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Mise au point manuelle

Vous pouvez utiliser la bague manuelle pour régler manuellement la mise au point.

- 1. Placez le commutateur Zoom/Mise au point sur MF.
- 2. Tournez la bague manuelle.



- A : Mise au point sur l'arrière-plan
- B : Mise au point sur le premier plan
- Lors du réglage de la mise au point, si vous appuyez sur la touche FOCUS, l'affichage sera agrandi d'environ 7 fois pour permettre une mise au point plus facile.

Remarques

- Si la distance de mise au point est réglée très près, il se peut que de la poussière ou des marques de doigt sur l'objectif apparaissent sur l'image. Essuyez l'objectif avec un tissu doux, etc.
- La plage de distance de mise au point est limitée selon le facteur de zoom.
- Une fois que vous changez de méthode de mise au point, la distance de la Mise au point manuelle que vous avez réglée est effacée.
- Les informations de réglage de distance en Mise au point manuelle sont approximatives. Si vous pointez l'objectif vers le haut ou le bas, l'erreur augmente.
- Lors de l'utilisation de modes ou réglages de prise de vue qui ne vous permettent pas de régler la mise au point à l'aide de la bague manuelle, le mode de mise au point passe automatiquement à 🛄 (AF multi),

même si le commutateur Zoom/Mise au point est placé sur MF, et ጭ apparaît sur l'écran.

- Vous ne pouvez pas utiliser la bague manuelle pour régler la mise au point dans les conditions suivantes :
 Lorsque le retardateur est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes]
- Lorsque la Détection de sourire est [Act]
 Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions selon le mode ENR sélectionné. Pour plus
- d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée

Vérification Mise au point manuelle

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Vérification Mise au point manuelle

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU
 (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Vérification Mise au point manuelle

En mise au point manuelle, si vous appuyez sur la touche FOCUS, l'affichage est agrandi environ 7 fois et vous pouvez confirmer la mise au point.

- 1. Placez le commutateur Zoom/Mise au point sur MF.
- 2. Appuyez sur la touche FOCUS pour agrandir l'image.



Chaque fois que vous appuyez sur la touche FOCUS, le facteur de zoom change comme suit :

- 3. Confirmez et réglez la mise au point.
- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre l'image. La vérification de mise au point manuelle est désactivée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

Remarques

- Les valeurs de vitesse d'obturation et d'exposition ne peuvent pas être modifiées lorsque la vérification de mise au point manuelle est engagée. Juste avant la prise de vue, la lumière est à nouveau mesurée et l'exposition est réglée.
- L'image est affichée avec la luminosité correcte quelle que soit l'exposition déterminée. La compensation d'exposition n'est pas reflétée sur l'image affichée, mais elle est toutefois reflétée sur l'image enregistrée.
- Pendant que l'affichage est agrandi, vous pouvez prendre des photos si vous enfoncez le déclencheur, mais l'appareil enregistrera toute l'image affichée.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions Détection de visage et Détection de sourire.

Copyright 2011 Sony Corporation

ot

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > EV

Guide de l'utilisateur du Cyb	er-sho
Recherche d'opérations	E١
Avant utilisation	_
Prise de vue	Va
▶ Visualisation	1
Utilisation des fonctions 3D	
Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	
Changement des réglages	
▶Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	
▶Impression	
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	

bus pouvez régler manuellement l'exposition par pas de 1/3 EV dans la plage de -2,0 EV à +2,0 EV.

- I. Appuyez sur la mini-souris pour sélectionner le réglage EV.
- 2. Tournez la mini-souris pour sélectionner le réglage EV souhaité.

ϔ Réglage de l'exposition pour obtenir de meilleures images



- A : Surexposition (trop de lumière)
- B: Exposition correcte
- C : Sous-exposition (trop peu de lumière)

Remarques

- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il se peut que la correction d'exposition soit inefficace.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée

Utilisation de la mini-souris

Copyright 2011 Sony Corporation

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > ISO

Recherche d'operation

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

ISO

Permet de régler la sensibilité lumineuse lorsque l'appareil est placé sur Prise de vue expo. manuelle, Programme Auto ou (Prise de vue avancée sport) en mode Sélection scène. Règle la sensibilité à l'aide de la touche de commande en mode Prise de vue expo. manuelle.

1. Appuyez sur la mini-souris pour sélectionner la sensibilité ISO.

2. Tournez la mini-souris pour sélectionner la valeur souhaitée.

\diamond	auto (Auto)	Règle automatiquement la sensibilité ISO.	
	ISO /ISO /ISO /ISO / ISO / ISO 1 00/200/400/800/1600/3200	Vous pouvez réduire le flou de l'image dans des endroits sombres ou de sujets en mouvement en augmentant la sensibilité ISO (sélectionnez une valeur plus élevée).	

La valeur ISO dans le tableau ci-dessus est la valeur représentative.

Une rotation de la mini-souris augmente ou diminue la sensibilité ISO en incréments de 1/3 comme suit : ISO100 ↔ ISO125 ↔ ISO160 ↔ ISO200 ... ISO3200

👸 Réglage de la sensibilité ISO (Indice de lumination recommandé)

La sensibilité ISO est une mesure de vitesse pour support d'enregistrement qui incorpore un capteur d'image qui reçoit la lumière. Même lorsque l'exposition est identique, les images sont différentes selon la sensibilité ISO. Sensibilité ISO élevée



Enregistre une image lumineuse même dans un endroit sombre en augmentant la vitesse d'obturation pour réduire le flou.

L'image tend, toutefois, à comporter du bruit. Sensibilité ISO faible



Enregistre une image plus douce. Toutefois, si l'exposition est insuffisante, l'image tend à devenir plus sombre.

👸 Conseils pour éviter un flou

Bien que l'appareil soit stable, le sujet bouge pendant l'exposition et il est flou lorsque le déclencheur est enfoncé. Le tremblement de l'appareil est réduit automatiquement, mais la fonction ne réduit cependant pas effectivement le flou du sujet. Un flou du sujet se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse d'obturation lente.

Dans ce cas, effectuez la prise de vue en pensant aux conseils ci-dessous.



- Sélectionnez une sensibilité ISO supérieure de sorte que la vitesse d'obturation soit plus rapide. ø
- Sélectionnez ISO (Sensibil élevée) en mode Sélection scène.

- Remarques Vous ne pouvez pas sélectionner [Auto] lorsque l'appareil est placé sur Prise de vue expo. manuelle. [ISO 100] est le réglage par défaut.
- Vous ne pouvez sélectionner que [ISO AUTO], [ISO 100] à [ISO 800] lorsque le mode de prise de vue est
- placé sur la prise de vue en rafale ou Bracketing.
 Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions selon le mode ENR sélectionné. Pour plus - d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée

Utilisation de la mini-souris

Copyright 2011 Sony Corporation

🛦 Haut

Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Passage entre l'écran LCD et le viseur

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

►Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

▶Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Passage entre l'écran LCD et le viseur

Vous pouvez sélectionner l'écran LCD ou le viseur comme écran de confirmation lors de la prise de vue. L'affichage passe aussi automatiquement à viseur lorsque vous le rapprochez des yeux et à l'écran LCD lorsque vous l'éloignez des yeux.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche FINDER/LCD, l'écran change dans l'ordre

EVF

1. Appuyez sur la touche FINDER/LCD pour sélectionner le mode souhaité.

FINDER/LCD



ø	AUTO	L'appareil note la position de vos yeux et change automatiquement l'écran.
	≞rco	Passage à l'écran LCD.
	EVF	Passage au viseur.

Copyright 2011 Sony Corporation

A Haut

Imprimer

📥 Haut

Première page > Visualisation > Visualisation d'images fixes > Visualisation d'images fixes

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Visualisation d'images fixes

- 1. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. Sélectionnez une image avec la touche de commande.
 - Vous pouvez aussi sélectionner une image avec la mini-souris.

👸 Visualisation d'images prises avec un autre appareil

Cet appareil crée un fichier dans la base de données d'images sur la carte mémoire pour l'enregistrement et la lecture d'images. Si l'appareil détecte des images non enregistrées dans le Fichier dans la base de données d'images sur la carte mémoire, un écran d'enregistrement avec le message « Fichiers trouvés non reconnus Importer les fichiers » s'affiche. Pour visualiser des images non enregistrées, enregistrez-les en sélectionnant [OK].

 Pour enregistrer des images, veillez à utiliser des batteries complètement chargées ou à brancher l'adaptateur
 secteur (fourni) à une prise murale. Si une batterie à charge faible est utilisée pour enregistrer des images, il peut être impossible d'enregistrer toutes les données ou les données peuvent être endommagées si la batterie se décharge complètement.

👸 Visualisation d'images verticales en affichage plein écran (DSC-HX100V seulement)

Si vous tournez l'appareil, l'orientation horizontale ou verticale de l'image est déterminée et l'image en cours de lecture est automatiquement pivotée.



Recherche d'opérations

۱A	/ant	util	isat	ion

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Zoom de lecture

Pour sauvegarder des images agrandies

Agrandit l'image en cours de lecture.

- 1. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. Tournez le levier W/T (zoom) vers le côté T (Q) pendant la lecture d'une image fixe.
- Ajustez la position à l'aide de ▲ / ▼ / ◀ / ► de la touche de commande.
 Le cadre en bas à gauche de l'image indique quelle partie de l'image entière est affichée.





Première page > Visualisation > Visualisation d'images fixes > Zoom de lecture

Modifiez le facteur de zoom avec le levier W/T (zoom).
 Tournez le levier W/T (zoom) vers le côté T () pour faire un zoom avant, le côté W () pour faire un zoom arrière.

Appuyez sur igodot de la touche de commande pour annuler le zoom de lecture.

Pour sauvegarder des images agrandies

Vous pouvez sauvegarder une image agrandie à l'aide de la fonction de recadrage. Appuyez sur MENU → [Retoucher] → [Recadrage(redimension.)].

Copyright 2011 Sony Corporation

🔺 Haut

Imprimer

Première page > Visualisation > Visualisation d'images fixes > Planche index d'images

Recherche	d'opérations
-----------	--------------

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Planche index d'images

Affichage des images de la date/dossier souhaité

Visualisation des images avec le Calendrier

- Permet d'afficher plusieurs images en même temps.
 - 1. Appuyez sur la touche 上 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- Tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté W () pour afficher l'écran planche index d'images. Tournez à nouveau le levier pour afficher un écran planche index avec plus d'images. Vous pouvez sélectionner l'image suivante/précédente avec la mini-souris.
- Pour revenir à l'écran d'image unique, sélectionnez une image avec la touche de commande, puis appuyez sur

Affichage des images de la date/dossier souhaité

Sélectionnez la barre sur le côté gauche avec la touche de commande, puis sélectionnez l'intervalle de date ou le dossier souhaité à l'aide de 🔺 / 🔻 .



Visualisation des images avec le Calendrier

Lorsque [Mode Visualisation] se trouve sur [Vue par date] et que l'affichage sur écran est en mode planche index, tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté W (



/ 🔻 / 🗲 / 🕨 : Pour déplacer le cadre de sélection sur une date différente.

- Pour sélectionner le mois que vous désirez afficher, sélectionnez verte avec la touche de commande, puis le mois souhaité. Vous pouvez aussi sélectionner le mois suivant/précédent avec la mini-souris.
- Pour visualiser les images de la date sélectionnée en mode planche index, sélectionnez la date avec la touche de commande et appuyez sur
- Pour annuler l'affichage du calendrier et revenir à un écran planche index, sélectionnez à l'aide de la touche de commande, puis appuyez sur .

📥 Haut

Première page > Visualisation > Effacement d'images > Touche Supprimer

Recherche d'opérations
Avant utilisation
▶Prise de vue
Visualisation
Utilisation des fonctions 3D
Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
Changement des réglages
Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
Impression
▶Dépannage
Précautions/Sur cet appareil

Touche Supprimer

Permet de sélectionner des images inutiles pour les supprimer.

Vous pouvez aussi supprimer des images depuis la touche MENU. [Détails]

- 1. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. Touche 2^{-1} (Supprimer) \rightarrow le mode souhaité \rightarrow \bigcirc de la touche de commande

Toutes images de cette date Tout le dossier Tous fichiers vue AVCHD	Supprime en même temps toutes les images dans l'intervalle de date ou le dossier sélectionné, ou tous les films en [Vue AVCHD]. Appuyez sur [OK] → ● après l'étape 2 .	
Plusieurs images	 Vous permet de sélectionner et de supprimer plusieurs images. Effectuez les opérations suivantes après l'étape 2. ① Sélectionnez une image, puis appuyez sur ●. Une marque ✓ est jointe à l'image sélectionnée. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'images à supprimer. Sélectionnez à nouveau une image portant une marque ✓ pour retirer la marque ✓. ② MENU → [OK] → ● 	
Cette img	Supprime l'image actuellement affichée.	
Ttes img du groupe rafales	Supprime en même temps toutes les images dans le groupe de rafales sélectionné. Appuyez sur [OK] → ● après l'étape 2 .	
Tout sauf cette image	Supprime toutes les images dans un groupe de rafales sauf l'image sélectionnée en mode Afficher le groupe de rafales. Appuyez sur [OK] → ● après l'étape 2.	
Annuler	Annule la suppression.	

Vous pouvez passer entre les modes planche index et image unique lors de la sélection d'images

Tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté T () en mode planche index pour revenir en mode image unique, et tournez le levier vers le côté W () en mode image unique pour revenir en mode planche index.

 Vous pouvez aussi passer entre les modes planche index et image unique dans [Protéger], [Envoyer par TransferJet] ou [Impression (DPOF)].



Remarques

- En Mode Facile, vous pouvez sélectionner [1 image] ou [Ttes img] pour supprimer une image.
- Lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer des images, [Mode Visualisation] est placé sur [Vue par dossier].
- Les films en [Vue AVCHD] sont les films enregistrés avec [Format Film] placé sur AVCHD 60i/60p (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou AVCHD 50i/50p (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

DSC-HX100/HX100V | Touche Supprimer | Guide de l'utilisateur du Cyber-shot

Rubrique associée

Supprimer

📥 Haut

Première page > Visualisation > Visualisation d'images en rafale > Visualisation d'images en rafale

D 1 1	
Dooborobo	d'anarationa
- NO EL HEIL HE	. O OBELANDIS
	a operatione

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Visualisation d'images en rafale

Lecture par inclinaison

Déplier

Vous pouvez sélectionner la méthode de lecture pour des prises de vue continues (rafale) lorsque [Mode Visualisation] se trouve sur [Vue par date] et que [Afficher le groupe de rafales] se trouve sur [N'afficher qu'img principale].

[Mode Visualisation] se trouve sur [Vue par date] et [Afficher le groupe de rafales] se trouve sur [N'afficher qu'img principale] en réglages par défaut.

- 1. Appuyez sur la touche 🕒 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. Sélectionnez les images en rafale à l'aide de la touche de commande, puis procédez comme suit.





Touche de commande	Action
•	Lecture par inclinaison Vous pouvez visualiser les images en rafale comme film en inclinant l'appareil vers la droite ou la gauche.
•	Image suivante
•	Image précédente
•	Déplier Vous pouvez visualiser les images en rafales en planche index.

• Lecture par inclinaison

La lecture des prises de vue en rafale s'effectue uniment comme film.

- 1. Appuyez sur 🕚 de la touche de commande pour passer à l'écran de Lecture par inclinaison.
- 2. Inclinez l'appareil vers la droite ou la gauche, avec le centre de l'appareil comme axe.



3. Pour quitter la Lecture par inclinaison, exécutez une opération quelconque ; appuyez sur
de la touche de commande, par exemple.

🔻 Déplier

Les vignettes d'une série de prises de vue en rafale sont affichées en bas de l'écran LCD. L'image sélectionnée est agrandie.

1. Appuyez sur y de la touche de commande pour déplier les prises de vue en rafale.

Une série des prises de vue en rafale s'affiche sur une planche index.



Lorsque des images sont affichées sur une planche index, ker est affiché sur l'image principale.

- 2. Appuyez sur 📢 / 🕨 pour afficher chaque image dans un groupe de rafales.
- 3. L'affichage passe entre l'affichage image unique et l'affichage planche index en appuyant sur 🌒 .

📥 Haut

4. Pour annuler l'affichage, appuyez sur $\ensuremath{\mathbbmu}$.

Rubrique associée Mode Visualisation Afficher le groupe de rafales

Première page > Visualisation > Visualisation de films > Visualisation de films

Recherche	d'opérations
-----------	--------------

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

▶Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Visualisation de films

- 🕞 Affichage du panneau de commande
- Capture d'une image fixe d'un film
 - 1. Appuyez sur la touche 🕒 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. Sélectionnez un film avec la touche de commande.
- 3. Appuyez sur 🔵 .

La lecture du film commence.

Écran de visualisation de films

Sélectionnez l'image que vous voulez afficher à l'aide de 🔌 / 🕨 de la touche de commande, et appuyez sur 🌑 . La barre de lecture apparaît et vous pouvez vérifier la position de lecture d'un film.



PS, FX AVCHD, FH AVCHD, HO AVCHD, 1000 MP4, 720 MP4 ou VGA MP4 apparaît sur l'écran de visualisation de film. L'icône affichée peut être différente selon la taille d'image et la qualité.



Touche de commande	Action pendant la lecture		
•	Arrêt		
•	Avance rapide		
•	Recul rapide		
•	Affiche le panneau de commande		

Ö Pour n'afficher que des films sur l'écran planche index

Vous pouvez visualiser seulement des vignettes de film sur l'écran planche index en appuyant sur MENU ----

(Mode Visualisation) - - - MP4 (Vue par dossier (MP4)) ou - VUE AVCHD (Vue AVCHD).

MP4 (Vue par dossier (MP4)) : Affiche des vignettes de film en format MP4 sur l'écran planche index.

EAVCHD (Vue AVCHD) : Affiche des films pris avec le format d'enregistrement réglé sur [AVCHD 60i/60p] ou [AVCHD 50i/50p]. [Détails]

• Lorsqu'un fichier de film est lu jusqu'à la fin, l'appareil commence automatiquement la lecture du fichier de film suivant.

Remarque

• Il se peut que la lecture de certaines images prises à l'aide d'autres appareils ne soit pas possible.

Affichage du panneau de commande

En affichant le panneau de commande, vous pouvez commander la lecture de film au ralenti et régler le volume.

- Appuyez sur v de la touche de commande. Le panneau de commande apparaît.
- 2. Sélectionnez la touche souhaitée avec 🚽 / 🕨 , et appuyez sur 🌑



Panneau de commande	Action			
	Lecture			
11	Pause			
*	Avance rapide			
•	Recul rapide			
l≻	Lecture au ralenti			
-	Lecture arrière au ralenti			
	Avance de chapitre			
H4	Recul de chapitre			
	Avance de vue			
-	Recul de vue			
臣	Capture photo			
4	Réglages du volume			
×	Ferme le panneau de commande			

Remarque

● Les touches du panneau de commande seront différentes selon l'état de lecture.

Capture d'une image fixe d'un film

- 1. Appuyez sur 🔢 du panneau de commande pendant la scène que vous voulez capturer.
- 2. Sélectionnez 1 à l'aide de \blacktriangleleft / \blacktriangleright de la touche de commande, puis appuyez sur \bigcirc .
- Lorsque l'image fixe a été enregistrée, l'appareil passe en pause.
- Une image fixe enregistrée en format de film [MP4 3M] est sauvegardée comme [VGA]. Sinon, l'image fixe est sauvegardée comme [16:9(2M)].

Rubrique associée

Mode Visualisation

Imprimer

Première page > Visualisation > Visualisation d'images panoramiques > Affichage des images panoramiques par défilement

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Affichage des images panoramiques par défilement

Vous pouvez faire défiler des images panoramiques en appuyant sur
 de la touche de commande pendant que des images panoramiques sont affichées. Pour effectuer la lecture par défilement/la mettre en pause, appuyez à nouveau sur
 . Tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté W pour afficher à nouveau l'image entière.



A: Indique la zone affichée de l'image panoramique entière



- Des images panoramiques peuvent aussi être lues à l'aide du logiciel « PMB » fourni. [Détails]
- Il se peut que des images panoramiques enregistrées avec un autre appareil ne défilent pas correctement lors de leur lecture.
- Tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté W pour afficher à nouveau l'image entière.

Remarque

• Une image panoramique enregistrée en taille [Haute résolution] prend plus de temps pour défiler qu'une image panoramique de taille normale.

Rubrique associée

Taille image fixe/Taille d'image panoramique

Copyright 2011 Sony Corporation

Imprimer

Première page > Utilisation des fonctions 3D > Fonctions 3D > Fonctions 3D

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Fonctions 3D

L'appareil est compatible avec les fonctions 3D. Les trois modes suivants sont installés sur cet appareil : Les images enregistrées en utilisant les fonctions 3D peuvent être lues stéréoscopiquement sur un téléviseur 3D. Les principales différences entre les trois modes 3D sont décrites ci-après. Pour plus d'informations sur chaque mode, cliquez sur [Détails] ci-dessous.

- Image fixe 3D [Détails]
- Panorama 3D par balayage [Détails]
- Balayage angles multiples [Détails]



* L'image sur l'écran de télévision n'est qu'une référence.

	Rapport de format	Mode de prise de vue	Méthode de lecture sur cet appareil	Méthode de lecture sur un téléviseur 3D
Image fixe 3D	4:3 ou 16:9 (Rapport de format dentique à celui d'une mage fixe standard.)		Identique à celle d'une image fixe standard.	Stéréoscopiquement
Panorama 3D par balayage	Panorama	Panorama	Identique à celle d'une image fixe standard.	Stéréoscopiquement
Balayage angles multiples	Panorama	Panorama	Inclinez l'appareil vers la droite ou la gauche pour visualiser une image stéréoscopique.	Stéréoscopiquement

Première page > Utilisation des fonctions 3D > Fonctions 3D > Nom de fichier de l'image 3D

Guide de l'utilisateur du Cyber	r-shot	
	Pr	emière page :
Recherche d'opérations	Nom de fichier de l	'image 3D
Avant utilisation		
Prise de vue	Une image 3D comprend of Si yous importez des imag	les fichiers JP
Visualisation	sur l'ordinateur comme sui	t.
Utilisation des fonctions 3D		Nom o
Utilisation des paramètres MENU (Prise		l'ordin
de vue)	Imaga fiya 2D	DSC00
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)		DSC0�
Changement des réglages	Panorama 3D par	DSC0 A
Visualisation d'images sur un téléviseur	balayage	DSC0 Z
Utilisation avec votre ordinateur		
Impression		DSC0 C
Dépannage		
Précautions/Sur cet appareil	Balayage angles	
> Sommaire	multiples	

ge 3D comprend des fichiers JPEG et MPO.

mportez des images prises avec des fonctions 3D sur un ordinateur, les données d'image sont stockées nateur comme suit.

	Nom de fichier sur l'ordinateur	Utilisation	
Image fixe 3D	DSC0����.JPG DSC0����.MPO	Pour la lecture des images 3D sur un téléviseur 3D	
Panorama 3D par balayage	DSC0 A A A A .JPG DSC0 A A A A .MPO	Pour la lecture des images 3D sur un téléviseur 3D	
		Pour la lecture des images 3D sur un téléviseur 3D	
Balayage angles multiples	DSC0 DSC0	Prend une image qui peut être affichée comme image stéréoscopique en inclinant l'appareil vers la droite ou la gauche, et une image qui peut être affichée sur un téléviseur 3D.	

• Si vous prenez des images 3D en mode [Balayage angles multiples], des fichiers JPEG et des fichiers MPO sont stockés sur l'ordinateur pour la lecture, respectivement, sur l'appareil et un téléviseur 3D.

• Si vous supprimez soit le fichier JPEG soit le fichier MPO composant une image 3D, il se peut que la lecture correcte de cette image 3D ne soit pas possible.

Copyright 2011 Sony Corporation

A Haut

Première page > Utilisation des fonctions 3D > Prise de vue d'images 3D > Image fixe 3D

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

▶Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Image fixe 3D

L'appareil prend une image qui peut être lue comme 3D sur un téléviseur 3D.

- 1. Placez le sélecteur de mode sur 3D (Prise de vue 3D).
- 2. Image fixe 3D) \rightarrow \bullet de la touche de commande
- **3.** Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Ϋ́ Conseils pour la prise d'images 3D



Effectuez la prise de vue depuis un endroit près du sujet, celui-ci et l'arrière-plan étant éloignés, comme représenté sur l'illustration.

Il se peut que l'effet 3D ne fonctionne pas efficacement lorsque la scène est trop sombre, le sujet est en mouvement ou que vous déplacez l'appareil après avoir réglé le verrouillage AE/AF. Si vous prenez l'image dans un endroit sombre, il se peut que du bruit soit extrêmement visible.

Remarque

Rubrique associée

Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D

Copyright 2011 Sony Corporation

Première page > Utilisation des fonctions 3D > Prise de vue d'images 3D > Panorama 3D par balayage

Recherche d'opérations
Avant utilisation
Prise de vue
Visualisation
Utilisation des fonctions 3D
↓Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Panorama 3D par balayage

Des images multiples sont prises pendant que l'appareil se déplace, et ces images sont compilées en une image 3D. L'image enregistrée peut être affichée sur un téléviseur 3D.

- 1. Placez le sélecteur de mode sur ^{3D} (Prise de vue 3D).
- 🛱 (Panorama 3D par balayage) → 🌘 de la touche de commande 2
- 3. Sélectionnez une orientation de prise de vue avec \blacktriangle / \blacktriangledown / \bigstar / \blacklozenge de la touche de commande.
- 4. Alignez l'appareil avec l'extrémité du sujet à prendre et enfoncez le déclencheur.



- Il se peut qu'une partie translucide noire (A) ne soit pas enregistrée.
- 5. Panoramiquez l'appareil jusqu'à l'extrémité du guide (B), en suivant l'indication sur l'écran LCD.



👸 Conseils pour la prise de vue en mode Panorama 3D par balayage



Pour prendre correctement des images 3D, déplacez lentement l'appareil en balayant. (Essayez d'effectuer un demi-cercle en 5 secondes.)

Si vous balayez trop rapidement ou trop lentement, un message s'affiche sur l'écran LCD. Nous vous recommandons de vous entraîner plusieurs fois avant la prise de vue. Des sujets au repos sont les mieux adaptés aux prises de vue 3D.

- Déterminez la scène et enfoncez le déclencheur à mi-course, afin de pouvoir verrouiller la mise au point, l'exposition et la balance des blancs. Puis enfoncez complètement le déclencheur et panoramiquez l'appareil.

Remarques

- La prise de vue 3D n'est pas adaptée aux situations suivantes :
 - Lorsqu'il y a un sujet de grandes dimensions
 - Sujets en mouvement
- Lorsque le sujet principal est trop près de l'appareil
- Images avec peu de contraste, telles que celles du ciel, d'une plage de sable ou d'une pelouse
 - Les images 3D consistent en un fichier JPEG et un fichier MPO. Si l'un de ces fichiers est supprimé sur votre ordinateur, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement.

- Si vous ne pouvez pas panoramiquer sur tout le sujet dans le temps imparti, une zone grise se produit sur l'image combinée. Si cela se produit, déplacez plus rapidement l'appareil pour enregistrer une image 3D complète.
- Plusieurs images étant jointes ensemble, la partie de jointure ne sera pas enregistrée régulièrement.
- Plusieurs images étant jointes ensemble, la partie de jointure ne sera pas enregionee regaine entregione regaine entregion de la partie de jointure ne sera pas enregionee regaine entregione de grande de prendre
 Il se peut que les images soient floues dans des conditions de faible éclairage. Il est recommandé de prendre
- des images sous une vive lumière extérieure.
 Sous des éclairages qui papillotent, comme les éclairages fluorescents, il se peut que la prise de vue 3D
- échoue.
 Si l'angle de champ total de la prise de vue 3D et l'angle de champ lorsque l'AE/AF a été verrouillé sont
 extrêmement différents en luminosité, couleur ou mise au point, la prise de vue échouera. Si cela se produit, modifiez l'emplacement du verrouillage AE/AF et recommencez.
- La prise de vue 3D peut être annulée dans les situations suivantes : - Vous panoramiquez trop rapidement ou trop lentement.
 - Il y a trop de tremblement de l'appareil.

Rubrique associée

Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D

📥 Haut

Première page > Utilisation des fonctions 3D > Prise de vue d'images 3D > Balayage angles multiples

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU
 (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Balayage angles multiples

Comme vous balayez l'appareil, l'appareil prend des images multiples, puis les compile en une image stéréoscopique.

Il prend une image qui peut être affichée comme image stéréoscopique en inclinant l'appareil vers la droite ou la gauche, et une image qui peut être affichée sur un téléviseur 3D.

- 1. Placez le sélecteur de mode sur 3D (Prise de vue 3D).
- 2. If (Balayage angles multiples) \rightarrow \bigcirc de la molette de commande
- 3. Alignez l'appareil avec l'extrémité du sujet à prendre et enfoncez le déclencheur.



- Il se peut qu'une partie translucide noire (A) ne soit pas enregistrée.
- 4. Panoramiquez l'appareil jusqu'à l'extrémité du guide (B), en suivant l'indication sur l'écran LCD.







Déplacez l'appareil en balayant d'environ 45 degrés vers la gauche et la droite du sujet sur lequel vous voulez mettre au point.

Reportez-vous aussi aux conseils pour le Panorama 3D par balayage. [Détails]

Remarques

- En mode [Balayage angles multiples], vous ne pouvez sélectionner que la taille d'image panoramique [16:9 (2M)].
- Reportez-vous aussi aux « Remarques » pour le Panorama 3D par balayage. [Détails]

Rubrique associée

Visualisation stéréoscopique d'images prises en mode Balayage angles multiples

DSC-HX100/HX100V | Balayage angles multiples | Guide de l'utilisateur du Cyber-shot

Imprimer

Première page > Utilisation des fonctions 3D > Visualisation d'images 3D > Visualisation stéréoscopique d'images

prises en mode Balayage angles multiples

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Visualisation stéréoscopique d'images prises en mode Balayage angles multiples

Vous pouvez visualiser les images stéréoscopiques prises en mode [Balayage angles multiples] en inclinant l'appareil vers la droite ou la gauche.

- 1. Appuyez sur la touche 🕒 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. Sélectionnez l'image prise en mode [Balayage angles multiples) à lire à l'aide de la touche de commande.
- 3. Appuyez sur 🌘 .
- 4. Inclinez l'appareil vers la droite ou la gauche.
- 5. Appuyez à nouveau sur 🌑 pour mettre fin à la lecture.

👸 Conseils pour une lecture stéréoscopique

Pour visualiser stéréoscopiquement des images prises en mode Balayage angles multiples, inclinez l'appareil vers la droite ou la gauche comme illustré, en maintenant l'appareil horizontal.



Remarque

Des images 3D prises en mode [Image fixe 3D], [Panorama 3D par balayage] ne peuvent pas être affichées en 3D sur l'appareil.

Copyright 2011 Sony Corporation

Imprimer

téléviseur 3D

Première page > Utilisation des fonctions 3D > Visualisation d'images 3D > Visualisation d'images 3D sur un

```
Recherche d'opérations
```

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D

Vous pouvez visualiser des images 3D enregistrées sur l'appareil en format 3D en raccordant l'appareil à un téléviseur 3D à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément). Consultez aussi le mode d'emploi fourni avec le téléviseur.

- Lorsque l'appareil est raccordé directement à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni), vous
- pouvez l'utiliser sans craindre que les piles se déchargent.
- 1. Mettez l'appareil et le téléviseur hors tension.
- 2. Raccordez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément).



A : Prise HDMI

B : Câble HDMI

- **3.** Mettez le téléviseur sous tension et réglez l'entrée.
- 4. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour allumer l'appareil.
- MENU → [™]→ (Affichage 3D) → de la touche de commande Les images prises avec l'appareil apparaissent sur le téléviseur.
- 6. Sélectionnez des images et réglez le mode souhaité à l'aide de la touche de commande.



Touche de commande	Action
•	 Lecture par défilement des images prises en mode Panorama 3D par balayage. Appuyez sur pour changer le sens de défilement. Lors de la lecture d'une image 3D prise en taille d'image [16:9], la lecture par défilement n'est pas disponible.
▲	Lecture continue des seules images 3D.
•	Image précédente
•	Image suivante
•	Met fin à la lecture 3D.

Vous pouvez changer le facteur de zoom pour des images fixes 3D à l'aide du levier W/T (Zoom).

Remarques

- Lorsque vous sélectionnez le mode ¹¹ (Affichage 3D), seules les images 3D s'affichent.
- Si vous effectuez la lecture d'une image prise en mode [Image fixe 3D] ou [Panorama 3D par balayage] avec - l'orientation de prise de vue réglée sur haut ou bas, l'image est affichée horizontalement sur le téléviseur.

 - Le bruit du bip est fixé à [Déclench].
 Ne connectez pas l'appareil et l'équipement à raccorder à l'aide des bornes de sortie. Lorsque l'appareil et le - téléviseur sont raccordés à l'aide des bornes de sortie, aucune vidéo et aucun son ne sont produits. Une telle
 - connexion peut aussi provoquer un dysfonctionnement de l'appareil et/ou de l'équipement raccordé.
 - Il est possible que cette fonction ne s'exécute pas correctement avec certains téléviseurs. Il se peut, par - exemple, que vous ne puissiez pas afficher une vidéo sur votre téléviseur, obtenir une sortie en mode 3D ou entendre le son du téléviseur.
 - Utilisez un câble HDMI portant le logo HDMI.
 - Utilisez un cable HDMI portant le logo HDMI.
 Pour raccorder l'appareil à un téléviseur, utilisez un câble HDMI pouvant être raccordé à la mini prise sur le côté appareil et à la prise du téléviseur.

 - Il est possible que l'enregistrement s'arrête automatiquement après un certain temps pour protéger l'appareil lorsque vous prenez des films alors que l'appareil et le téléviseur sont raccordés par un câble HDMI (vendu séparément).

Rubrique associée

Affichage 3D

Copyright 2011 Sony Corporation

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Utilisation des paramètres MENU (Prise de

vue) > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Recherche	d'opérations
-----------	--------------

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶ Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Utilisation des	paramètres	MENU ((Prise	de	vue))
-----------------	------------	--------	--------	----	------	---

Vous pouvez sélectionner facilement les diverses fonctions de prise de vue depuis la touche MENU.

- 1. Appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation) et placez l'appareil en mode de prise de vue.
- **2.** Appuyez sur la touche MENU pour afficher l'écran Menu.



3. Sélectionnez le paramètre de menu souhaité avec 🛕 / 🔻 de la touche de commande.



4. Sélectionnez le paramètre souhaité avec 🚽 / 🕨 de la touche de commande.



5. Appuyez sur la touche MENU pour fermer l'écran Menu.

Copyright 2011 Sony Corporation

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Scène

Enreg. film

Scène Enreg. film

Vous pouvez sélectionner le mode de prise de vue de film lors de l'enregistrement de films.

1. Placez le sélecteur de mode sur 🖽 (Mode Film).

2. MENU \rightarrow **i**III (Scène Enreg. film) \rightarrow le mode souhaité

>	III (Mode Auto Intelligent)	Vous permet d'enregistrer des films avec les réglages ajustés automatiquement. [Détails]
	SCN (Sélection scène)	Vous permet de prendre des films avec des paramètres prédéfinis en fonction de la scène. [Détails]

Reconnaissance de scène

La Reconnaissance de scène fonctionne en mode Auto intelligent. Cette fonction permet à l'appareil de reconnaître automatiquement les conditions de prise de vue et de prendre l'image.



En Reconnaissance de scène, la position des icônes affichées sur l'écran LCD est différente en fonction des circonstances. Elle dépend de la reconnaissance par l'appareil d'une scène ou d'une condition.

Si l'appareil reconnaît une scène, des icônes et des guides tels que 🏜 (Portrait), 🎱 (Enfant en bas âge), 🔐 (Portrait crépus), 🌙 (Crépuscule), 🌌 (Portrait Contre-jour), 🖾 (Contre-jour), 🖾 (Paysage), 🍟 (Macro), 🌚

(Projecteur) ou 🖞 (Faible éclairage) s'affichent sur la première ligne. Si l'appareil reconnaît une condition, des

icônes telles que **x** (Trépied), **x** (Mouvement) ou **x** (Marche) s'affichent sur la seconde ligne. Il se peut que l'appareil reconnaisse à la fois la scène et la condition ou seulement l'une d'entre elles. Pour plus d'informations, voir « Reconnaissance de scène ». [Détails]

Remarque

Marche) n'est reconnu que lorsque [SteadyShot film] est placé sur [Active] en Mode Film.

Copyright 2011 Sony Corporation

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

🔺 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Prise de vue 3D

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Prise de vue 3D

Sélectionnez un mode de prise de vue lorsque le sélecteur de mode est placé sur ^{3D} (Prise de vue 3D). Pour plus d'informations sur chaque mode, voir « Fonctions 3D ». [Détails]

1. Placez le sélecteur de mode sur 3D (Prise de vue 3D).

2. Sélectionnez le mode désiré.

Ø	📲 (Image fixe 3D)	Pour prendre une image pouvant être lue comme 3D sur un téléviseur 3D.		
	🔁 (Panorama 3D par balayage)	Prend une image panoramique pouvant être lue stéréoscopiquement sur un téléviseur 3D.		
	[™] ∎∎ (Balayage angles multiples)	Prend une image panoramique qui peut être affichée comme image stéréoscopique en inclinant l'appareil vers la droite ou la gauche, et une image panoramique qui peut être affichée stéréoscopiquement sur un téléviseur 3D.		

Rubrique associée Image fixe 3D Panorama 3D par balayage Balayage angles multiples

Copyright 2011 Sony Corporation

file:///Cl/Users/newt7/Desktop/DSC-HX100/contents/06/02/02/02.html17/04/2011 11:16:54

Impri<u>mer</u>

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Sélection

scène

Sélection scène

Permet une prise de vue avec des réglages préprogrammés selon la scène. Pour des images fixes :

- 1. Placez le sélecteur de mode sur SCN (Sélection scène).
- 2. Sélectionnez le mode désiré.

Pour des films :

- 1. Placez le sélecteur de mode sur 🖽 (Mode Film).
- 2. MENU \rightarrow **i**III (Scène Enreg. film) \rightarrow **SCN** (Sélection scène) \rightarrow **•** de la touche de commande
- 3. Sélectionnez le mode désiré.

Les modes Sélection scène avec une marque * ne sont pas disponibles pour SCN (Sélection scène) dans [Scène Enreg. film].

Vous permet de prendre des visages avec tout leur satiné.
Permet une prise de vue d'image avec un flou de profondeur en définissant le sujet.
Vous permet de prendre des images avec une atmosphère plus douce pour les portraits, les fleurs, etc.
Vous permet de prendre des vues à l'intérieur sans utiliser le flash afin de réduire le flou du sujet.

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶ Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil


Pour des images fixes, vous permet de prendre des images sans flash dans des conditions de faible éclairage, réduisant le flou. Pour des films, vous permet un enregistrement plus clair de scènes faiblement éclairées.
Vous permet de prendre des présentations culinaires en couleurs appétissantes et lumineuses à l'aide du mode Macro.
Vous permet de prendre des images de votre animal domestique avec les meilleurs réglages.
Vous permet de prendre des images avec les réglages appropriés pour les scènes au bord de la mer ou d'un lac.
Vous permet d'enregistrer des images claires évitant des couleurs noyées pour des scènes de neige ou autres endroits où tout l'écran apparaît blanc.
Vous permet d'enregistrer des feux d'artifice dans toute leur splendeur.

Vous permet une prise de vue de sujets en mouvement rapide, comme lors d'activités sportives. Pendant que le déclencheur est enfoncé à mi-course, le mouvement du sujet est extrapolé et la mise au point sera ajustée.

(Prise de vue avancée sport)*



Remarques

- Lorsque vous prenez des images à l'aide du mode (Portrait crépus), (Crépuscule) ou (Feux d'artifice), la vitesse d'obturation est plus lente et les images ont tendance à être floues. Pour éviter ce flou, il est recommandé d'utiliser un trépied.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR
- sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Copyright 2011 Sony Corporation

🔺 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Mode rappel de mémoire

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU
 (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Mode rappel de mémoire

Permet de sélectionner un réglage enregistré à l'avance lorsque le sélecteur de mode est placé sur MR (Mode rappel de mémoire).

- 1. MENU → MR (Mode rappel de mémoire)
- 2. Appuyez sur 🚽 / 🕨 de la touche de commande pour sélectionner le numéro souhaité.

123	lode rap	opel de	mémo	ire
Ρ	ISO AUTO	0 1/40	F2.8	0EV
453 16 M	\$AUTO	OOFF	OEV	ISO AUTO
WB	WB± OFF		Шiнi	±0.3 EV
	⊕	[•] AUTO	900	C) 1
<₽NO.S	ELECTIC		K MENU	

Remarque

- Enregistrez à l'avance des réglages de prise de vue à l'aide de MR^{ET} (Enregistrer réglage).
- Si vous réglez MR (Mode rappel de mémoire) après avoir terminé les réglages de prise de vue, les réglages enregistrés ont la priorité et il se peut que les réglages initiaux deviennent invalides. Vérifiez les indicateurs sur l'écran avant la prise de vue.

Rubrique associée

Mode rappel de mémoire Enregistrer réglage

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Flou de profondeur

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Recherche d'opérations

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil



- 1. Placez le sélecteur de mode sur SCN (Sélection scène).
- 2. 44 (Flou de profondeur) \rightarrow \bigcirc de la molette de commande
- 3. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

🛱 Conseils pour ajuster l'intensité du flou de profondeur

 Avant la prise de vue, sélectionnez MENU → [Effet de flou] → [Élevé], [Moyen] ou [Faible] pour modifier l'intensité de l'effet Flou de profondeur.

👸 Conseils pour obtenir le flou de profondeur

Positions du sujet et de l'arrière-plan

Si vous prenez une image alors que le sujet et l'arrière-plan sont éloignés, comme représenté sur l'illustration, un flou de profondeur peut être obtenu. Effectuez la prise de vue depuis la distance recommandée indiquée sur l'écran LCD.

Le sujet est suffisamment éloigné de l'arrière-plan



Le sujet et l'arrière-plan sont trop proches



Facteur de zoom et position du sujet

Pour prendre une fleur et un petit sujet en gros plan, tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté W. Pour prendre des personnes, éloignez-vous un peu du sujet et tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté T.

Flou de profondeur

Cette fonction vous permet de prendre une image avec un traitement d'image de sorte que l'arrière-plan et le sujet se détachent.



Pour verrouiller plus facilement la mise au point sur le sujet, utilisez la fonction Mise au point continue de l'appareil. [Détails]

Remarques

- Pendant la prise de vue, maintenez l'appareil immobile pour réduire son tremblement.
- Il se peut que l'arrière-plan ne soit pas flou dans les situations suivantes :
 - La scène est trop claire ou trop sombre.
 - Le sujet se déplace.
 - Le sujet est trop loin de l'appareil. (La distance de prise de vue recommandée a été dépassée.)
- Le sujet est trop près de l'arrière-plan.
- Il se peut que l'effet Flou de profondeur ne soit pas efficace dans les situations suivantes :
 - Les sujets sont trop petits.
 - Le sujet est de la même couleur que l'arrière-plan.
- Vous avez bougé l'appareil après avoir réglé le verrouillage AE/AF.
- Si vous ne pouvez pas obtenir un effet de flou de profondeur efficace, essayez les opérations suivantes : - Tournez le levier W/T (zoom) sur le côté T.
 - Approchez du sujet jusqu'à ce que vous soyez dans la distance de prise de vue recommandée.

 - Séparez le sujet et l'arrière-plan.
 Effectuez la prise de vue après la mise au point sur le sujet.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée

Effet de flou

Mise au point continue

Copyright 2011 Sony Corporation

🛦 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Mode

Facile

Prise de vue

Avant utilisation

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Recherche d'opérations

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Mode Facile

🛏 Reconnaissance de scène

Fonctions de prise de vue disponibles en Mode Facile (Prise de vue)

Vous permet de prendre des images fixes en utilisant le minimum de fonctions nécessaires. La taille du texte augmente et les indicateurs deviennent plus faciles à voir.

1. Placez le sélecteur de mode sur 10 (Mode Auto Intelligent).

2. MENU \rightarrow EASY (Mode Facile) \rightarrow \bigcirc de la touche de commande

3. [OK] →

- 4. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.
 - Pour mettre fin au Mode Facile, MENU -> [Quitter le mode Facile]

່ບໍ່ propos du Mode Facile (Visualisation)

Lorsque vous appuyez sur la touche 🕒 (Lecture) en Mode Facile, le texte de l'écran de lecture est plus grand et plus facile à lire.

Supprimer image actuellement affichée :

Touche 2/ (Supprimer) \rightarrow [OK] \rightarrow \bigcirc de la touche de commande

Sélectionner entre [1 image] et [Ttes img] :

MENU \rightarrow [Supprimer] \rightarrow \bigcirc de la touche de commande \rightarrow le mode souhaité \rightarrow

Vous pouvez supprimer l'image actuellement affichée avec [1 image] et supprimer toutes les images dans l'intervalle de dates sélectionné ou la mémoire interne (si elle est sélectionnée) avec [Ttes img]. Utiliser fonction GPS (DSC-HX100V seulement) :

Vous pouvez sélectionner le réglage pour [Réglage du GPS] sur l'écran MENU en Mode Facile. Pour plus d'informations sur la fonction, voir [Réglage du GPS]. [Détails]

MENU → [Réglage du GPS] → le mode souhaité →

Sélectionnez le mode [Act] ou [Désact].

• [Mode Visualisation] est placé sur [Vue par date] lors de l'utilisation d'une carte mémoire.

Remarque

La charge de la batterie peut diminuer plus rapidement car la luminosité de l'écran augmente automatiquement.

Reconnaissance de scène

La Reconnaissance de scène fonctionne en Mode Facile. Cette fonction permet à l'appareil de reconnaître automatiquement les conditions de prise de vue et de prendre l'image.



En Reconnaissance de scène, la position des icônes affichées sur l'écran LCD est différente en fonction des circonstances. Elle dépend de la reconnaissance par l'appareil d'une scène ou d'une condition.

Si l'appareil reconnaît une scène, des icônes telles que 🏜 (Portrait), 🎱 (Enfant en bas âge), 🏜 (Portrait

crépus), 🜙 (Crépuscule), 🏜 (Portrait Contre-jour), 🖾 (Contre-jour), 🖾 (Paysage), 🖤 (Macro), 🕥 (Projecteur)

ou 🖞 (Faible éclairage) s'affichent sur la première ligne. Si l'appareil reconnaît une condition, des icônes telles que

🕏 (Trépied), 🕅 (Mouvement) ou 🖈 (Marche) s'affichent sur la seconde ligne. Il se peut que l'appareil reconnaisse à la fois la scène et la condition ou seulement l'une d'entre elles. Pour plus d'informations, voir « Reconnaissance de scène ». [Détails]

Fonctions de prise de vue disponibles en Mode Facile (Prise de vue)

Touche MOVIE (Film)	Vous permet d'enregistrer des films avec le son.
Taille image fixe	 MENU → [Taille image fixe] → ● de la touche de commande → le mode souhaité → ● Sélectionnez la taille [Grande] ou [Petite].
Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement)	MENU → [Réglage du GPS] → ● de la molette de commande → le mode souhaité → ● Sélectionnez le mode [Act] ou [Désact].
Retardateur	O de la touche de commande → le mode souhaité Sélectionnez le mode [Act] ou [Désact].
Flash	✓ de la touche de commande → le mode souhaité Sélectionnez le mode [Auto] ou [Désactivé].

Rubrique associée

Reconnaissance de scène

Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement)

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Effet de

flou

Effet de flou

Prise de vue

Avant utilisation

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Recherche d'opérations

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Cette fonction permet de régler le niveau de l'effet de flou de profondeur lors de la prise de vue en mode Flou de profondeur.

1. MENU → ⁴⁴ (Effet de flou) → le mode souhaité

	4 (Faible)	Ajoute un léger effet de Flou de profondeur.
\checkmark	i (Moyen)	Ajoute un effet moyen de Flou de profondeur.
	端 (Élevé)	Ajoute un fort effet de Flou de profondeur.

Rubrique associée

Flou de profondeur

📥 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Taille image fixe/Taille d'image panoramique

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Taille image fixe/Taille d'image panoramique

- Taille d'image lors de la prise de vue d'images fixes
- Taille d'image fixe 3D
- Taille d'image en Mode Facile
- Taille d'image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage

La taille d'image détermine la taille du fichier d'image qui est enregistré lorsque vous prenez une image. Plus la taille d'image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque l'image est imprimée sur un papier grand format. Plus la taille d'image est petite, plus il est possible d'enregistrer des images.

🍟 « Qualité d'image » et « taille d'image »

Une image numérique est constituée par une multitude de petits points appelés pixels. Si elle contient un grand nombre de pixels (A), la taille de l'image augmente, elle prend plus de mémoire et elle est affichée en détails fins. La « taille d'image » s'exprime en nombre de pixels. Ces différences ne sont pas visibles sur l'écran de l'appareil, mais la finesse des détails et la durée de traitement des données ne sont pas les mêmes lors de l'impression ou de la visualisation sur un écran d'ordinateur.



🚯 la taille d'image : 16M

4608 pixels × 3456 pixels = 15 925 248 pixels

- () Taille d'image : VGA
 - 640 pixels \times 480 pixels = 307 200 pixels





De nombreux pixels (Qualité d'image fine et grande taille de fichier)



Peu de pixels (Qualité d'image grossière, mais petite taille de fichier)

Taille d'image lors de la prise de vue d'images fixes

1. MENU \rightarrow **1** (Taille image fixe) \rightarrow la taille souhaitée

	Taille d'image	Consignes d'utilisation	Nombre d'images	Impression
ø	🔛 (4608×3456)	Pour impressions jusqu'au format A3+		Fine
	🔛 (3648×2736)	Pour impressions jusqu'au format A3		→ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
	🗑 (2592×1944)	Pour impressions de 10×15 cm jusqu'au format A4		
	(640×480)	Pour joindre à des e- mails	Supérieur	Grossière
	🔛 (4608×2592)	Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu'au format A3	Inférieur	Fine
	🖫 (1920×1080)	Pour visualisation sur un téléviseur haute définition	Supérieur	Grossière

Taille d'image fixe 3D

1. MENU \rightarrow $\stackrel{\text{III}}{\longrightarrow}$ (Taille image fixe) \rightarrow la taille souhaitée

(4608×3456) Pour impressions jusqu'au format A3+		Pour impressions jusqu'au format A3+
	🖼 (4608×2592)	Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu'au format A3

Remarque

• Lorsque vous imprimez des images fixes enregistrées en rapport de format 16:9 ou des images panoramiques, il se peut que les deux bords soient coupés.

Taille d'image en Mode Facile

1. MENU → [Taille image fixe] → la taille souhaitée

$\!$	Grande	Prend des images en taille [16M].
	Petite	Prend des images en taille [5M].

Taille d'image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage

1. MENU \rightarrow \blacksquare (Taille d'image panoramique) \rightarrow la taille souhaitée

	∰ (16:9) (Horizontal : 1920 × 1080)	[16:9] n'est disponible que pour la prise de vue 3D.
8	(Standard) (Horizontal : 4912 × 1080) (Vertical : 3424 × 1920)	Prend les images en taille standard.
	₩ (Large) (Horizontal : 7152 × 1080) (Vertical : 4912 × 1920)	Prend les images en large taille.



- Remarque Si vous ne pouvez pas imprimer des images panoramiques enregistrées en taille [Haute résolution] du fait de leur grande taille, utilisez la fonction Redimensionner du logiciel « PMB » fourni. « PMB » vous permet de
- redimensionner, à 50%, etc., des images panoramiques enregistrées en [Haute résolution].

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Qualité du film/Taille film

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Qualité du film/Taille film

Plus la taille de l'image de film est grande, meilleure est la qualité d'image. Plus la quantité de données utilisées par seconde (débit binaire moyen) est élevée, meilleure est la qualité d'image.

Sélectionnez un format d'enregistrement de film en appuyant sur MENU \rightarrow 🕋 (Réglages) \rightarrow \square (Réglages

Si le [Format Film] est [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), sélectionnez la taille de film dans [Qualité du film]. Si le [Format Film] est [MP4], sélectionnez-la dans [Taille film].

Qualité de film (format d'enregistrement : [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i))

1. MENU → [Qualité du film] → le mode souhaité

Les films pris dans ce format sont enregistrés en format AVCHD, à environ 60 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 50 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode entrelacé, avec audio Dolby Digital.

Sinon, les films pris dans ce format sont enregistrés en format AVCHD, à environ 60 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 50 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio Dolby Digital.

	Qualité de film	Débit binaire moyen	Description
	PS AVC HD 28M (PS)	28 Mb/s	Prise de vue à la qualité d'image maximum de taille 1920×1080 (60p/50p)
	IX AVC HD 24M (FX)	24 Mb/s	Prise de vue à la qualité d'image maximum de taille 1920×1080 (60i/50i)
	FHI AVC HD 17M (FH)	17 Mb/s	Prise de vue à une haute qualité d'image de taille 1920×1080 (60i/50i)
Ø	HO AVC HD 9M (HQ)	9 Mb/s	Prise de vue à une qualité d'image standard de taille 1440×1080 (60i/50i)

Taille d'image de film (format d'enregistrement : MP4)

1. MENU → [Taille film] → la taille souhaitée

Les films pris avec cet appareil sont enregistrés en format MPEG-4, à environ 30 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou environ 25 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio AAC, format mp4.

	Taille d'image de film	Débit binaire moyen	Description
ø	1080 MP4 12M	12 Mb/s	Prise de vue en taille 1440×1080
	720 MP4 6M	6 Mb/s	Prise de vue en taille 1280×720
	MP4 3M	3 Mb/s	Prise de vue en taille VGA

Remarques

• Une image téléphoto est produite lorsque la taille d'image [MP4 3M] est sélectionnée.

 Des films pris avec la qualité d'image placée sur [AVC HD 28M (PS)] ne peuvent pas être enregistrés sur un disque avec la même qualité. Convertissez l'image à l'aide de « PMB » avant d'effectuer la sauvegarde sur un disque. Des disques DVD ou AVCHD ne peuvent pas être créés à partir de films enregistrés en qualité [AVC HD 24M (FX)]. Sauvegardez des films de qualité [AVC HD 24M (FX)] sur des disques Blu-ray.

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Bal blanc

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Bal blanc

Pour capturer la couleur blanche de base en mode [Rég pres uniq]

Permet de régler les tonalités de couleur en fonction des conditions d'éclairage ambiantes. Utilisez cette fonction si les couleurs d'une image ne paraissent pas naturelles.

1. MENU → A (Bal blanc) → le mode souhaité

ø	AUTO (Auto)	Ajuste automatiquement la balance des blancs de sorte que les couleurs paraissent naturelles.
	₩ (Lumière jour)	Effectue un réglage correspondant aux conditions extérieures par beau temps, à des vues en soirée, des scènes nocturnes, des enseignes lumineuses, des feux d'artifice, etc.
	🕰 (Nuageux)	Effectue un réglage pour un ciel nuageux ou un endroit ombragé.
	篇 (Bal Blancs ss éclairage fluo1) 篇 (Bal Blancs ss éclairage fluo2) 篇 (Bal Blancs ss éclairage fluo3)	[Bal Blancs ss éclairage fluo1] : Effectue un réglage pour un éclairage blanc fluorescent. [Bal Blancs ss éclairage fluo2] : Effectue un réglage pour un éclairage blanc fluorescent naturel. [Bal Blancs ss éclairage fluo3] : Effectue un réglage pour un éclairage blanc fluorescent de jour.
	🛠 (Incandescent)	Effectue un réglage pour des lieux éclairés par des lampes incandescentes ou très éclairés, comme dans un studio de photographie.
	≸^{₩8} (Flash)	Effectue un réglage pour les conditions du flash.
	► (Press. Uniq)	Effectue un réglage de la balance des blancs en fonction de la source de lumière. La couleur blanche mémorisée en mode [Rég pres uniq] devient la couleur blanche de base. Utilisez ce mode lorsque [Auto] et les autres réglages ne fournissent pas des couleurs fidèles.
	euniq)	Mémorise la couleur blanche de base qui sera utilisée en mode [Press. Uniq]. [Détails]

🍟 Effets des conditions d'éclairage

La couleur apparente du sujet est affectée par les conditions d'éclairage.

Les tonalités de couleur sont ajustées automatiquement, mais vous pouvez ajuster manuellement les tonalités de couleur à l'aide de la fonction Balance des blancs.



Lumière du jour (Blanche, standard)



Nuageux (Bleuâtre)



Fluorescent (Verdâtre)



Incandescent (Rougeâtre)

Remarques

- Sous un éclairage fluorescent tremblotant, il se peut que la fonction de balance des blancs ne fonctionne pas correctement même si vous sélectionnez [Bal Blancs ss éclairage fluo1], [Bal Blancs ss éclairage fluo2] ou [Bal Blancs ss éclairage fluo3].
- Lors de la prise de vue avec flash dans un mode autre que [Flash], [Bal blanc] est placé sur [Auto].
- Lorsque le [Flash] est [Activé], [Sync lente] ou [Synchro arrière lente], la balance des blancs ne peut être réglée que sur [Auto], [Flash], [Press. Uniq] ou [Rég pres uniq].
- [Rég pres uniq] ne peut pas être sélectionné pendant la charge du flash.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné.
 Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Pour capturer la couleur blanche de base en mode [Rég pres uniq]

- Cadrez un objet blanc comme une feuille de papier remplissant l'écran dans les mêmes conditions d'éclairage que celles lorsque vous prendrez le sujet.
- 2. MENU \rightarrow AUTO (Bal blanc) \rightarrow [Rég pres uniq] \rightarrow \bigcirc de la touche de commande

L'écran devient momentanément noir, et lorsque la balance des blancs a été réglée et stockée dans la mémoire, l'écran d'enregistrement s'affiche à nouveau.

Remarques

- Si l'indicateur clignote pendant la prise de vue, la balance des blancs soit n'est pas réglée soit ne peut pas être réglée. Utilisez la balance des blancs automatique.
- Ne secouez ou ne heurtez pas l'appareil pendant que [Rég pres uniq] est en cours.
- Lorsque le mode de flash est réglé sur [Activé], [Sync lente] ou [Synchro arrière lente], la balance des blancs est réglée pour des conditions de fonctionnement du flash.

📥 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Réglage balance des blancs

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Réglage balance des blancs

Vous permet d'utiliser la balance des blancs sélectionnée comme valeur de base et d'appliquer la valeur de correction spécifiée pour modifier la couleur et enregistrer une image.

1. MENU $\longrightarrow \stackrel{WB\pm}{\text{OFF}}$ (Réglage balance des blancs) \longrightarrow le mode souhaité

Lors de la première utilisation, spécifiez la valeur de correction dans [Ajustement quantité de réglage].

<i></i>	₩8± off (Désact)	[Réglage balance des blancs] n'est pas utilisé.
	wB± on (Act)	[Réglage balance des blancs] est utilisé.
	Kalence (Ajustement quantité de réglage)	Permet de spécifier la valeur de correction. Si vous spécifiez une valeur de correction, [Réglage balance des blancs] est automatiquement placé sur [Act].

Pour spécifier la valeur de correction Réglage balance des blancs

1. MENU → ^{WB±} (Réglage balance des blancs) → [Ajustement quantité de réglage]

Spécifiez la valeur de correction à l'aide de 🔺 / 🔻 / 📥 de la touche de commande.



Touche de commande	Action
 ▲ / ▼ G (vert) et M (magenta) fournissent des réglag fins tels que ceux réalisés avec un filtre de correction couleur (CC). 	
	B (bleu) et A (ambre) fournissent des réglages fins de la température couleur.

• Si vous placez [Réglage balance des blancs] sur [Act] pour la valeur de correction précédemment spécifiée, elle peut être rappelée.

Remarques

- Avec [Rég pres uniq], le réglage devient [Désact].
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné.
 Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Recherche d'opérations

Utilisation des fonctions 3D

▶ Changement des réglages

Utilisation des paramètres MENU (Prise

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation des paramètres MENU

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

de vue)

(Visualisation)

▶Impression

▶Dépannage

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Filtre ND

(filtre ND interne)

Filtre ND (filtre ND interne)

L'utilisation du filtre ND permet de réduire d'environ 1/8 la quantité de lumière entrant dans l'appareil, de ralentir la vitesse d'obturation et de diminuer l'exposition. Cela permet des prises de vue très efficaces de scènes telles que de l'eau qui coule et des cascades.

Le filtre ND peut être utilisé lorsque l'appareil est placé sur P (Programme Auto), S (Prise de vue à priorité vitesse d'obturation), A (Prise de vue à priorité ouverture) et M (Prise de vue expo manuelle).

1. MENU \rightarrow MP (Filtre ND interne) \rightarrow le mode souhaité

8	Basé sur le mode de prise de vue et la luminosité, le filtre s'active/désactive automatiquement.	
	P (Désact) Le filtre ND n'est pas utilisé.	
	R (Act) Le filtre ND est toujours utilisé.	

* Lorsque [Auto] ne peut pas être sélectionné, le réglage par défaut est [Désact].

📥 Haut

Précautions/Sur cet appareil

Utilisation avec votre ordinateur

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Mode de

mesure

Mode de mesure

Prise de vue

Avant utilisation

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Recherche d'opérations

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU	
(Visualisation)	

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Permet de sélectionner le mode définissant la partie du sujet sur laquelle sera effectuée la mesure	e pour la
détermination de l'exposition.	

1. MENU \rightarrow M (Mode de mesure) \rightarrow le mode souhaité

Ø	🛃 (Multi)	Divise l'image en plusieurs régions et effectue la mesure sur chaque région. L'appareil détermine une exposition bien équilibrée (Mesure multi-zone).			
	(Centre)	Effectue la mesure au centre de l'image et détermine l'exposition sur la base de la luminosité du sujet en ce point (Mesure à pondération centrale).			
	● (Spot)	Alignez les fils de réticule du spotmètre (A) sur le sujet pour mesurer une partie du sujet (Mesure spot). Cette fonction est utile lorsque le sujet est en contre-jour ou très contrasté par rapport au fond.			

Remarques

- Si vous placez [Mode de mesure] sur une option autre que [Multi], la fonction Détection de visage ne peut pas être utilisée.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné.
 Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Intervalle

Dans des conditions de vitesse d'obturation lente, la rafale de prises de vue par seconde peut être réduite.

Prise de vue successive de jusqu'à 10 images par seconde.

Prise de vue successive de jusqu'à 2 images par seconde.

PdV en rafale

Intervalle PdV en rafale

Hi (Élevé)

Lo (Faible)

Remarque

Rubrique associée

Rafale/Bracketing

Permet de sélectionner le nombre d'images prises par seconde pour la prise de vue en rafale.

1. MENU \rightarrow **U** (Intervalle PdV en rafale) \rightarrow le mode souhaité

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

PChangement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Copyright 2011 Sony Corporation

🔺 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Réglages bracketing

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶ Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Réglages	bracketing
----------	------------

Vous pouvez spécifier le type de prise de vue lorsque [Réglages Rafale] est placé sur [Bracketing]. En mode de prise de vue Bracketing, vous pouvez enregistrer une série de 3 images avec le réglage modifié. Plus tard, vous pouvez sélectionner l'image la mieux appropriée.

1. MENU → 11 (Réglages bracketing) → le mode souhaité

\checkmark	记 (EXP±0,3)	Enregistre une série de 3 images avec l'exposition décalée
	₩ (EXP±0,7)	dans l'ordre suivant : standard, claire et sombre. Plus la valeur du palier de Bracketing est élevée, plus
	110 (EXP±1,0)	grand est le décalage de la valeur d'exposition.
	W (Bal blanc)	 Enregistre une série de 3 images avec la balance des blancs décalée dans l'ordre suivant : tonalité des couleurs actuelle, vers le bleu et vers le rouge. Lorsque vous placez [Bal blanc] sur une option autre que [Auto], la tonalité des couleurs est décalée sur la base de la balance des blancs sélectionnée.

Remarques

- Vous ne pouvez pas sélectionner [Bal blanc] lorsque le sélecteur de mode est placé sur **SCN** (Sélection scène).
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Reconnaissance de scène

Recl	herche	d'op	pérati	ons

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Reconnaissance de scène

Mode Avancé

L'appareil détecte automatiquement les conditions de prise de vue, puis prend l'image. Lorsqu'un mouvement est détecté, la sensibilité ISO est augmentée en fonction du mouvement afin de réduire le flou du sujet. Lorsque l'appareil se trouve en mode Auto intelligent, vous pouvez sélectionner le mode [Avancé] et l'appareil prend automatiquement deux images.



En Reconnaissance de scène, la position des icônes affichées sur l'écran LCD est différente en fonction des circonstances. Elle dépend de la reconnaissance par l'appareil d'une scène ou d'une condition. Si l'appareil reconnaît une scène, des icônes et des guides tels que 🏜 (Portrait), 🌑 (Enfant en bas âge), 🏜 (Portrait crépus), 🄊 (Crépuscule), 鄻 (Portrait Contre-jour), 🖾 (Contre-jour), 🖾 (Paysage), 🗳 (Macro), 🎯 (Projecteur) ou 🌡 (Faible éclairage) s'affichent sur la première ligne. Si l'appareil reconnaît une condition, des icônes telles que 📽 (Trépied) ou 🎲 (Déplacement) sont affichées sur la deuxième ligne. Il se peut que l'appareil reconnaisse à la fois la scène et la condition ou seulement l'une d'entre elles.

1. Placez le sélecteur de mode sur in (Mode Auto Intelligent).

2. MENU \rightarrow **i**scn (Reconnaissance de scène)

Ø	iscn (Auto)	Lorsque l'appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux et prend l'image.	
	iscn⁺ (Avancé)	 Lorsque l'appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux. Lorsque l'appareil reconnaît (Crépuscule), (Portrait crépus), (Contre-jour) ou (Portrait Contre-jour), il modifie automatiquement le réglage et prend une autre image. Lorsque vous prenez deux images consécutives, la marque + sur l'icône (devient verte. Si deux vues sont prises, les deux images s'affichent côte à côte immédiatement après la prise de vue. Lorsque [Attén. yeux fermés] est affiché, 2 images sont prises automatiquement et l'image avec les yeux ouverts est automatiquement sélectionnée. [Détails] 	

Remarques

 La Reconnaissance de scène ne fonctionne pas lorsque vous prenez des images en utilisant le zoom numérique.

- Les réglages de flash disponibles sont [Auto] et [Désactivé].
- Selon la situation, il se peut que ces scènes ne soient pas reconnues.
- En mode Mise au point continue, 🔐 (Portrait), 🍟 (Portrait crépus) et 🌌 (Portrait Contre-jour) ne sont pas reconnus.
- Si l'environnement provoque le transfert de vibrations à l'appareil lorsque les conditions X (Trépied) et
 (Crépuscule) sont reconnues en même temps, il se peut que la condition X (Trépied) ne soit pas reconnue.
- Une obturation lente est parfois obtenue lorsque les conditions (Trépied) et (Crépuscule) sont reconnues en même temps. Maintenez l'appareil immobile pendant la prise de vue.
- Le mode Avancé n'est pas disponible pendant la prise de vue de films.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné.
 Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Mode Avancé

En mode [Avancé], l'appareil prend deux images consécutives avec des réglages différents, comme indiqué cidessous, lorsqu'il reconnaît des scènes (Crépuscule), (Portrait crépus), (Contre-jour) ou (Portrait Contre-jour), qui ont tendance à être floues ou lorsque les conditions (Crépuscule) et (Trépied) sont reconnues en même temps. Vous pouvez sélectionner celle des deux images prises que vous préférez.

	Première image*	Seconde image
)	Prise de vue en Sync lente	Prise de vue en augmentant la sensibilité et réduisant le tremblement
د	Prise de vue en Sync lente avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide	Prise de vue en augmentant la sensibilité avec le visage comme guide et en réduisant le tremblement
ג	Prise de vue en Sync lente	Prise de vue avec une vitesse d'obturation plus lente sans augmenter la sensibilité.
ኤ	Prise de vue avec le flash	Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste de l'arrière-plan
<i>≊</i> ≱	Prise de vue avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide	Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste du visage et de l'arrière- plan

* Lorsque [Flash] est placé sur [Auto].

Ou'est-ce que la fonction Atténuation yeux fermés ?

Lors d'un réglage sur [Avancé], l'appareil prend automatiquement deux images consécutives* lorsqu'il reconnaît

Contrait) ou (Enfant en bas âge). L'appareil sélectionne, affiche et enregistre ensuite automatiquement l'image sur laquelle les yeux ne sont pas fermés. Si les yeux sont fermés sur les deux images, le message « Yeux fermés détectés » s'affiche.

* sauf lorsque le flash fonctionne/lorsque la vitesse d'obturation est lente.

Copyright 2011 Sony Corporation

🔺 Haut

Recherche d'opérations

▶Utilisation des fonctions 3D

PChangement des réglages

Utilisation des paramètres MENU (Prise

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation des paramètres MENU

Utilisation avec votre ordinateur

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

(Visualisation)

de vue)

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Effet peau

douce

Effet peau douce

Lorsque la fonction Détection de visage est activée, permet de sélectionner l'utilisation ou non de l'effet Peau douce et le niveau de l'effet.

1. MENU → I (Effet peau douce) → le mode souhaité

\diamond	👫 (Désact)	L'Effet peau douce n'est pas utilisé.	
	🛍 (Faible)	Ajoute un léger Effet peau douce.	
	Moyen)	Ajoute un Effet peau douce moyen.	
	👫 (Élevé)	Ajoute un fort Effet peau douce.	

Remarques

Il se peut que l'[Effet peau douce] ne soit pas visible selon le sujet.
 Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné.

Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

▶Dépannage

∎Impression

Précautions/Sur cet appareil

Copyright 2011 Sony Corporation

A Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Détection

de sourire

Détection de sourire

Lorsque l'appareil détecte un sourire, l'obturateur est automatiquement relâché.



- 1. MENU → ^Q (Détection de sourire) → [Act]
- 2. Attendez qu'un sourire soit détecté.

Lorsqu'un sourire est détecté et que le degré de sourire dépasse le point 🔌 sur l'indicateur, l'appareil

enregistre automatiquement les images.
Si vous enfoncez le déclencheur pendant la Détection de sourire, l'appareil prend l'image, puis revient en mode Détection de sourire.

\checkmark	🖲 (Désact)	La fonction [Détection de sourire] n'est pas utilisée.
	🕒 (Act)	La fonction [Détection de sourire] est utilisée.

👸 Conseils pour mieux saisir des sourires



- 1. Ne couvrez pas les yeux avec des mèches de cheveux. Ne cachez pas le visage avec un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.
- 21. Essayez d'orienter le visage vers l'avant de l'appareil et le plus droit possible. Gardez les yeux mi-clos.
- **3**1. Faites un sourire franc avec la bouche entrouverte. Un sourire est plus facile à détecter lorsque les dents sont visibles.
- L'obturateur fonctionne lorsque la personne dont le visage est détecté sourit.
- Vous pouvez sélectionner ou enregistrer le sujet prioritaire pour la détection de visage avec [Détection de visage]. Lorsque le visage sélectionné est enregistré dans la mémoire de l'appareil, la Détection de sourire ne s'effectue que pour ce visage. [Détails]

Remarques

- La prise de vue en utilisant la Détection de sourire se termine automatiquement lorsque la carte mémoire ou la mémoire interne est pleine.
- Il se peut que les sourires ne soient pas détectés correctement selon les conditions.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de zoom numérique.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné.
 Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Recherche d'opérations

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Rubrique associée

Sensibilité sourire

Copyright 2011 Sony Corporation

🔺 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Sensibilité

sourire

🔺 Haut

Sensibilité sourire

Prise de vue

Avant utilisation

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Recherche d'opérations

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

PChangement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Permet de régler la sensibilité de la fonction Détection de sourire pour détecter des sourires.

1. MENU → (Sensibilité sourire) → le mode souhaité

	😁 (Grand sourire)	Détecte un grand sourire.
\checkmark	😉 (Sourire normal)	Détecte un sourire normal.
	😉 (Léger sourire)	Détecte un sourire, même léger.

Remarques

 Il se peut que les sourires ne soient pas détectés correctement selon les conditions.
 Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. - Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée

Détection de sourire

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Détection de visage

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

▶Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil



Lorsque l'appareil détecte plus d'un sujet, il juge quel est le sujet principal et règle la mise au point par priorité. Le cadre pour lequel la mise au point est réglée devient vert en enfonçant le déclencheur à mi-course.

1. MENU \rightarrow $(Détection de visage) \rightarrow$ le mode souhaité

	😪 (Désact)	La Détection de visage ne peut pas être utilisée.		
ø	🕼 (Auto)	Sélectionne le visage sur lequel l'appareil doit effectuer automatiquement la mise au point.		
	Priorité enfant)	Détecte et effectue la prise de vue avec la priorité sur le visage d'enfant.		
	Priorité adulte)	Détecte et effectue la prise de vue avec la priorité sur le visage d'adulte.		

Remarques

- [Désact] n'est pas disponible lorsque [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].
- Vous ne pouvez sélectionner [Détection de visage] que lorsque le mode de mise au point se trouve sur [AF multi] et que le mode de mesure se trouve sur [Multi].
- La fonction de détection de visage est inopérante lors de l'utilisation du zoom numérique.
- Jusqu'à 8 visages de sujets peuvent être détectés.
- Selon les conditions, il se peut que les adultes et enfants ne soient pas correctement reconnus.
- Pendant la prise de vue Détection sourire, [Détection de visage] est automatiquement placé sur [Auto] même s'il se trouve sur [Désact].
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée

Mise au point continue

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Lorsque la fonction Détection de visage est utilisée, l'appareil détecte les visages de vos sujets et ajuste automatiquement les paramètres de mise au point, flash, exposition, balance des blancs et atténuation des yeux rouges.

Détection de visage

Cuida da l'utilizataur du Cuba	
Guide de l'utilisateur du Cybel	Imprimer
	Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Niveau du flash
Recherche d'opérations	
Avant utilisation	Niveau du flash
Prise de vue	Permet d'ajuster la quantité de lumière du flash. Le niveau du flash neut être réglé en incréments de 1/3 EV
Visualisation	1. MENU \rightarrow
Jutilisation des fonctions 3D	
Jutilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	 Remarques La valeur n'est pas affichée sur l'écran. Elle est indiquée par + ou Si le sujet est trop clair ou trop sombre, il se peut que cet ajustement n'ait pas d'effet.
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	 Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]
Changement des réglages	🔺 Haut
Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
> Sommaire	
	Copyright 2011 Sony Corporation

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Mode

couleur

Mode couleur

Prise de vue

Avant utilisation

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Recherche d'opérations

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU
(Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Vous pouvez modifier l'éclat de l'image et utiliser des effets spéciaux.

1. MENU \rightarrow \square^+ (Mode couleur) \rightarrow le mode souhaité



Remarque

• Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Saturation

des couleurs

🔺 Haut

Saturation des couleurs

Cette fonction permet d'ajuster l'éclat (saturation des couleurs) de l'image.

1. MENU → [Saturation des couleurs] → le mode souhaité

	&- (-)	Produit des couleurs atténuées.
\diamond	🚱 (Standard)	
	&+ (+)	Produit des couleurs lumineuses.

Remarque

Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné.
 Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Utilisation avec votre ordinateur

PChangement des réglages

Recherche d'opérations

▶Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation des paramètres MENU

Avant utilisation

Visualisation

(Visualisation)

de vue)

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Contraste

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Contraste

Cette fonction permet de régler le contraste de l'image.

1. MENU → [Contraste] → le mode souhaité

	❶- (-)	Réduit le contraste.
\checkmark	Gm (Standard)	
	O + (+)	Augmente le contraste.

Remarque

Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné.

- Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

📥 Haut

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Netteté

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

■Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

PChangement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Netteté

Cette fonction permet de régler la netteté de l'image.

1. MENU → [Netteté] → le mode souhaité

	œ- (−)	Adoucit l'image.
\checkmark	Standard)	
	III: + (+)	Accentue la netteté de l'image.

Remarque P II est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné.

- Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

A Haut

Recherche d'opérations

▶Utilisation des fonctions 3D

PChangement des réglages

Utilisation des paramètres MENU (Prise

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation des paramètres MENU

Utilisation avec votre ordinateur

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

(Visualisation)

de vue)

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Réduction

de bruit

📥 Haut

Réduction de bruit

Ajuste l'équilibre résolution/bruit des images d'enregistrement.

1. MENU \rightarrow NR_{STD} [Réduction de bruit] \rightarrow le mode souhaité

NR_ (-) Affaiblit la réduction du bruit. Ce réglage met l'accel la résolution des images.		Affaiblit la réduction du bruit. Ce réglage met l'accent sur la résolution des images.
\checkmark	NR₅ (Standard)	
	NR _{+ (+)}	Renforce la réduction du bruit. Ce réglage met l'accent sur l'élimination du bruit.

Remarques

Selon les réglages au moment de l'enregistrement, le niveau de réduction du bruit ne peut pas être ajusté.
 Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné.
 Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Impression ▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Guide de	l'utilisateur	du Cyber-shot
----------	---------------	---------------

Imprimer

fermés

A Haut

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Attén. yeux

Recherche d'opérations Attén. yeux fermés Avant utilisation Prise de vue Lorsque le mode Sélection scène se trouve sur 🗊 (Peau douce) ou 🏜 (Flou artistique) et que le sujet ferme les Visualisation yeux pendant que vous prenez une image, l'appareil prend automatiquement deux images consécutives. L'appareil sélectionne, affiche et enregistre ensuite automatiquement l'image sur laquelle les yeux ne sont pas fermés. Utilisation des fonctions 3D 1. MENU → 🖫 (Attén. yeux fermés) → le mode souhaité Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) Lorsque la Détection de visage est active, la fonction 🖫 (Auto) Atténuation des yeux fermés s'exécute de sorte que des Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) images avec les yeux du sujet ouverts sont enregistrées. Changement des réglages 🗣 (Désact) La fonction Atténuation des yeux fermés n'est pas utilisée. Visualisation d'images sur un téléviseur Remarques Utilisation avec votre ordinateur L'Atténuation yeux fermés ne fonctionne pas dans les situations suivantes : - Lors de l'utilisation du flash Impression - Pendant la prise de vue en rafale Lorsque la fonction Détection de visage est inopérante Dépannage Lorsque la fonction Détection de sourire est activée Parfois, selon la situation, l'Atténuation yeux fermés ne fonctionne pas. Parfois, selon la situation, l'Attenuation yeux termes ne fonctionne pao.
 Lorsque la fonction Atténuation yeux fermés est placée sur [Auto] mais que seulement des images avec les Précautions/Sur cet appareil yeux du sujet fermés sont enregistrées, le message « Yeux fermés détectés » s'affiche sur l'écran LCD. Prenez de nouveau l'image si nécessaire.

Rubrique associée

Sélection scène

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de

vue) > SteadyShot film

SteadyShot film

Prise de vue

Avant utilisation

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Recherche d'opérations

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶ Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

L'intensité de l'effet SteadyShot lors de la prise de vue de films peut être ajustée.

1. MENU → 🖏 (SteadyShot film) → le mode souhaité

	🖏 (Standard)	Fournit l'effet SteadyShot dans des conditions d'enregistrement stables.
\checkmark	(Active)	Fournit un effet SteadyShot plus puissant.

Remarque

• Si vous changez le réglage pour [SteadyShot film], l'angle de vue changera.

Rubrique associée

Enregistrement de films

📥 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Information position (DSC-HX100V seulement)

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Information position (DSC-HX100V seulement)

L'état de triangulation GPS peut être vérifié. Réglez l'appareil pour trianguler lorsque les informations de position sont affichées.

 MENU → ^X (Information position) → ● de la molette de commande Les informations de position sont affichées sur votre appareil.



Indicateurs GPS

L'indicateur (A) change en fonction de la force de la réception du signal GPS lorsque le GPS est activé.

Indicateurs GPS	État de triangulation	État de réception GPS
Pas d'indicateur	Désactivé	[Réglage du GPS] est placé sur [Désact] ou une erreur s'est produite.
NO GPS SIGNAL	Difficile	Votre appareil ne peut pas trouver de signal GPS et il ne peut donc pas acquérir des informations de position. Utilisez votre appareil dans un espace ouvert.
X 0 X <u>0</u> X <u>0</u>	Recherche en cours	Recherche en cours de satellites GPS. Le démarrage de la triangulation peut prendre plusieurs minutes.
×. ×. ×.1	Triangulation en cours	Votre appareil reçoit un signal GPS et peut acquérir des informations de position. La latitude et la longitude (B) sont affichées pendant la triangulation.

Indicateurs de satellite et de triangulation

La position du satellite peut être vérifiée sur l'affichage d'informations de position (C). L'état d'acquisition d'informations du satellite est affiché sur l'indicateur de triangulation (D). L'indicateur de triangulation devient vert lorsque la triangulation s'est terminée avec succès.

Remarques

- Même lorsque l'appareil acquiert des informations de satellites, la triangulation peut prendre un certain temps ou échouer, selon l'heure ou le lieu.
- Ne couvrez pas le capteur GPS avec le doigt pendant la recherche de satellites GPS ou lors de la triangulation. Cela réduit la sensibilité du capteur GPS et il se peut que la triangulation échoue.

Rubrique associée Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement) GPS (DSC-HX100V seulement)
Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Enregistrer réglage

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU
(Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Enregistrer réglage

Paramètres pouvant être enregistrés

Pour rappeler des réglages enregistrés

Vous permet d'enregistrer, dans l'appareil, jusqu'à 3 modes ou réglages de l'appareil souvent utilisés. Vous pouvez rappeler les réglages à l'aide de MR (Mode rappel de mémoire).

- 1. Placez l'appareil sur le réglage que vous voulez enregistrer.
- 2. MENU → MR^{*} (Enregistrer réglage) → le numéro souhaité → de la touche de commande →
 [OK] → ●

	Enreg	istrer re	églage		
123]				n
Ρ	ISO AUTO	0 1/40	F2.8	0EV	
16 M	\$AUTO	OOFF	OEV	ISO AUTO	l
WB AUTO	WB± OFF		Шнi	±0.3 EV	l
€ _{0FF}	ً	[•] MAUTO	90	د]]	l
♦ NO.SI	ELECTIO	ON ●0	K MENU	EXIT	

Remarque

Pour rectifier des réglages, effectuez à nouveau les étapes 1 – 2.

Paramètres pouvant être enregistrés

Les réglages de prise de vue disponibles sont les suivants :

- Modes de prise de vue du sélecteur de mode (P/S/AMSCN)
- Fonctions de prise de vue de la touche de commande (DISPO/
- Touche FOCUS, touche CUSTOM, touche FINDER/LCD
- Paramètres MENU de prise de vue
- Facteur de zoom

Pour rappeler des réglages enregistrés

- 1. Placez le sélecteur de mode sur MR (Mode rappel de mémoire).
- 2. Sélectionnez le numéro souhaité avec 🌑 de la touche de commande.

Remarques

- Si vous réglez MR (Mode rappel de mémoire) après avoir terminé les réglages de prise de vue, les réglages enregistrés ont la priorité et il se peut que les réglages initiaux deviennent invalides. Vérifiez les indicateurs sur l'écran avant la prise de vue.
- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d'informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée

Mode rappel de mémoire Mode rappel de mémoire

📥 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Guide intégré à l'appareil

Recherche	d'opérations
a conteronte	a operations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Guide	intégi	ré à	l'app	areil
-------	--------	------	-------	-------

Cet appareil contient un guide de fonction interne. Cela vous permet de rechercher les fonctions de l'appareil selon vos besoins.

Vous pouvez utiliser la fonction sélectionnée après avoir lu le guide.

Guide prise de vue/lecture	Guide des icônes
Dépannage	Guide de l'objectif
Mot-clé	Historique

1. MENU → ? (Guide intégré à l'appareil)

2. Sélectionnez une méthode de recherche dans le [Guide intégré à l'appareil].

Méthode de recherche	Description
Guide prise de vue/lecture	Recherche de diverses fonctions d'opération en mode de prise de vue/visualisation.
Guide des icônes	Recherche de la fonction et de la signification des icônes affichées.
Dépannage	Recherche de problèmes communs et de leur solution.
Guide de l'objectif	Recherche de fonctions selon vos besoins.
Mot-clé	Recherche de fonctions par mots-clés.
Historique	Affiche les 12 derniers éléments affichés du [Guide intégré à l'appareil].

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Liste MENU de prise de vue > Paramètres MENU non

disponibles en certains modes ENR

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

PChangement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR

Dans le tableau ci-dessous, 💙 indique des paramètres pouvant être changés, alors que 🥢 indique des paramètres ne pouvant

pas être changés. Les icônes sous **SCN** indiquent les modes disponibles. Il se peut qu'un réglage soit fixé ou restreint selon le mode de prise de vue. Pour plus d'informations, voir chaque rubrique.

	:	-	P/S/A/M	MD	: M	田		3D			SCN
				IVIN		iĦ	SCN	30	30	3D	SCN
Sélection scène	-	-	—	—	-	—	\checkmark	—	—	_	\checkmark
Mode rappel de mémoire	-	_	-	~	-	-	_	_	-	_	_
Mode Facile	\checkmark	-	-	—	-	—	-	—	—	_	-
Effet de flou	-	-	-	-	—	_	-	-	-	_	
Taille image fixe	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-	-	_	-	\checkmark	—	-	\checkmark
Scène Enreg. film	_	_	-	—	_	\checkmark	\checkmark	—	—	-	—
Prise de vue 3D	—	_	-	-	-	—	-	\checkmark	\checkmark	>	—
Taille d'image panoramique	-	_	-	-	~	-	_	_	~	_	_
Bal blanc* ¹ Réglage balance des blancs	_	_	~	_	~	_	ŝ	_	~	~	((≦)) ⊠† ♪* Iŝo ¶

Filtre ND	—	—	>	-	—	_	-	-	-	_	_
Mode de mesure	-	-	\checkmark	-	~	_	_	-	~	\checkmark	(2))#
Intervalle PdV en rafale	~	-	~	_	_	-	_	_	_	_	**************************************
Réglages bracketing	_	-	~	_	_	_	_	_	_	_	å* ¥* ■ * * *
Reconnaissance de scène	✓	_	-	-	-	-	_	-	-	_	_
Effet peau douce ^{*2}	_	-	_	_	-	-	_	_	_	_	()
Détection de sourire	~	_	~	_	_	~	11 ISO 7- 8	_	_	_	
Sensibilité sourire	~	-	~	_	_	~	11:50 7- 8	_	_	_	(§) €0 €0 ₹_

Détection de visage ^{*3}	>	~	~	_		>	₽° I\$0 7 8	>	_	_	ᄷᆊᅋᆇᇗᇗᇗᆃᅇᄿ ᅋ
Niveau du flash	—	—	\checkmark	-	—	—	—	-	—	-	-
Mode couleur	—	—	\checkmark	_	—	—	-	-	—	_	_
Saturation des couleurs	-	-	~	_	>	-	_	-	~	~	_
Contraste	—	_	\checkmark	_	>	—	-	-	\checkmark	~	_
Netteté	—	—	\checkmark	_	\checkmark	—	-	_	\checkmark	~	_
Réduction de bruit	-	_	~	_	_	_	_	_	_	_	_
Attén. yeux fermés	-	_	_	_	_	_	_	-	_	-	8* 8 *
Qualité du film	>	\checkmark	\checkmark	_	>	>	\checkmark	>	\checkmark	>	\checkmark
Taille film	~	\checkmark	\checkmark	_	>	>	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
SteadyShot film	~	\checkmark	\checkmark	_	>	>	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Information position (DSC- HX100V seulement)	~	~	~	_	>	>	~	~	~	~	~
Enregistrer réglage	-	_	~	_	_	_	_	_	-	_	~

Guide intégré à l'appareil	~	~	~	_	~	 ✓ 	~	~	~	\checkmark	~
🚔 (Réglages)	>	\checkmark	\checkmark	_	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	>	\checkmark	\checkmark

*1 [Flash] ne peut pas être sélectionné pour [Bal blanc] lorsque le mode Sélection scène est placé sur (Anti-flou de mouvement), (Crépuscule sans trépied) ou ISO (Sensibil élevée).

*2 [Désact] ne peut pas être sélectionné pour [Effet peau douce] lorsque le mode Sélection scène est placé sur 🔐 (Peau douce).

*3 [Désact] ne peut pas être sélectionné pour [Détection de visage] lorsque le mode Sélection scène est placé sur 🗊 (Peau douce), 🕌 (Flou artistique) ou 🚢 (Flou de profondeur).

Remargues

- Seuls les paramètres qui sont disponibles pour chaque mode sont affichés à l'écran.
- Lorsque les modes de prise de vue ci-dessus sont enregistrés et rappelés en MR (Mode rappel de mémoire), les conditions pour la possibilité ou non de changer des réglages restent les mêmes que dans le tableau ci-dessus.

Imr	rimai	7
	лппе	

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Utilisation des paramètres MENU

(Visualisation) > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Recherche d'opé

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Vous pouvez sélectionner facilement les diverses fonctions de visualisation depuis la touche MENU.

- 1. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- **2.** Appuyez sur la touche MENU pour afficher l'écran Menu.



3. Sélectionnez le paramètre de menu souhaité avec 🔺 / 🔻 de la touche de commande.



4. Sélectionnez le paramètre souhaité avec 🚽 / 🕨 de la touche de commande.



5. Appuyez sur 🌒 au centre de la touche de commande pour exécuter la fonction.



Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Paramètres MENU (Visualisation) > Diaporama

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Diaporama

Lecture continue

📊 Diaporama avec musique

Les images sont lues automatiquement et successivement.

1. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour passer en mode de lecture.

2. MENU \rightarrow \square (Diaporama) \rightarrow le diaporama souhaité \rightarrow \bigcirc de la touche de commande

Lecture Continue)	Démarre la lecture depuis l'image actuellement affichée. La lecture s'arrête à l'image juste avant l'image de début.
Diaporama avec musique)	Lecture successive des images fixes accompagnées d'effets et de musique.

Remarque

[Diaporama] n'est pas disponible lorsque [Mode Visualisation] est placé sur [Vue par dossier (MP4)] ou [Vue AVCHD].

Lecture continue

- 1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez lire avec la touche de commande.
- 2. MENU \rightarrow $(Diaporama) \rightarrow$ [Lecture Continue] \rightarrow \bigcirc



Touche de commande	Action	
•	Arrêt	
A	Spécifie les réglages d'affichage.	
•	 Affiche l'écran de commande du volume. Réglez le volume à l'aide de ◀ / ► de la touche de commande. Appuyez sur ● pour fermer l'écran de commande du volume. 	
•	Fait passer à l'image précédente.	
•	Fait passer à l'image suivante.	

👸 Visualisation d'images panoramiques pendant la lecture continue

Toute l'image panoramique est affichée pendant 3 secondes.

Vous pouvez faire défiler une image panoramique en appuyant sur 🔵 .

Diaporama avec musique

- MENU → ¹/₁ (Diaporama) → [Diaporama avec musique] → de la touche de commande Affiche l'écran de réglage.
- 2. Sélectionnez le réglage désiré.



4. Appuyez sur
 pour mettre fin au diaporama.

Remarque

- [Diaporama avec musique] n'est pas disponible pour les images suivantes :
 Images panoramiques
 - Images 3D enregistrées en taille [Standard] ou [Large]

Lecture sélection

Permet de sélectionner le groupe d'images à afficher. Le réglage est fixé à [Dossier] lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer des images.

\diamond	Tout	Affiche un diaporama de toutes les images, dans l'ordre.		
	Cette date	Affiche un diaporama des images dans l'intervalle de dates actuellement sélectionné lorsque le Mode Visualisation est [Vue par date].		
	Dossier	Affiche un diaporama des images dans le dossier actuellement sélectionné en Vue par dossier.		

Effets

Permet de sélectionner la vitesse de lecture et l'ambiance pour des diaporamas. Si la durée de lecture d'un film est longue, une image en est prise et affichée.

8	Simple	Un diaporama simple changeant les images à un intervalle prédéfini. L'intervalle de lecture est réglable dans [Intervalle] et vous pouvez apprécier pleinement vos images.	
	Nostalgie	Un diaporama d'ambiance reproduisant l'atmosphère d'une scène de film.	
Élégance Un diaporama élégant se		Un diaporama élégant se déroulant à un tempo moyen.	
	Dynamisme	Un diaporama à tempo rapide convenant à des scènes dynamiques.	

Musique

\diamond	Musique1	Le réglage par défaut pour un diaporama [Simple].		
	Musique2	Le réglage par défaut pour un diaporama [Nostalgie].		
	Musique3	Le réglage par défaut pour un diaporama [Élégance].		
	Musique4	Réglage par défaut pour un diaporama [Dynamisme].		
	Sourdine	Pas d'utilisation de musique.		

Remarque

Les films sont lus sans leur son.

Intervalle

Permet de spécifier l'intervalle de changement d'écran. Le réglage est fixé à [Auto] lorsque [Simple] n'est pas sélectionné comme [Effets].

1 sec

\checkmark	3 sec	Spécifie l'intervalle d'affichage des images pour un	
	5 sec		
	10 sec		
	Auto	L'intervalle est réglé pour correspondre au paramètre [Effets] sélectionné.	

👸 Sélection d'une musique de fond

Vous pouvez transférer un fichier de musique souhaité depuis vos CD ou fichiers MP3 vers l'appareil pour le lire pendant un diaporama. Pour transférer de la musique, installez le logiciel « Music Transfer » (fourni) sur votre ordinateur. [Détails]

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre morceaux de musique sur l'appareil. (Les 4 morceaux préprogrammés
 (Musique1 Musique4) peuvent être remplacés par ceux que vous avez transférés.)
- La longueur maximum de chaque fichier de musique pour une lecture de musique sur l'appareil est d'environ 5 minutes.
- Si vous ne pouvez pas effectuer la lecture d'un fichier de musique du fait d'une détérioration ou autre
- dysfonctionnement du fichier, exécutez [Musique vide] [Détails] et transférez à nouveau la musique.

Rubrique associée

« Music Transfer »

Installation de « PMB » et « Music Transfer » (Windows)

Installation de « Music Transfer » (Macintosh)

Guide de l'utilisateur du Cybe	er-shot Imprimer
	Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Paramètres MENU (Visualisation) > Affichage
Recherche d'opérations	3D
Avant utilisation	Affichage 3D
Prise de vue	Sélectionnes (Affichers 2D) lesseus usus couloites effectues le lestus d'incesse prices en mode 2D ausus
▶Visualisation	téléviseur 3D. Raccordez l'appareil et le téléviseur 3D à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément). [Détails]
Utilisation des fonctions 3D	1. Appuyez sur la touche 🔎 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
►Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	2. MENU \rightarrow 🕎 (Affichage 3D) \rightarrow \bigcirc de la molette de commande
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	Rubrique associée Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D
Changement des réglages	-
Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
→ Sommaire	
	Copyright 2011 Sony Corporation

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Paramètres MENU (Visualisation) > Envoyer

par TransferJet

Envoyer par TransferJet

Réception d'images à l'aide de TransferJet

Utilisation de dispositifs compatibles TransferJet vendus séparément

TransferJet est une technologie de transfert rapproché, sans fil, qui permet de transférer des données en alignant très près deux produits que vous souhaitez faire communiquer l'un avec l'autre.

Pour savoir si votre appareil est équipé de la fonction TransferJet, vérifiez si la marque 🖍 (TransferJet) se trouve sur la face inférieure de l'appareil.

L'utilisation d'un Memory Stick avec TransferJet (vendu séparément) permet de transférer des images entre des dispositifs compatibles TransferJet.

Pour plus d'informations sur TransferJet, voir le mode d'emploi fourni avec le Memory Stick avec TransferJet.

- 1. Insérez un Memory Stick avec TransferJet dans l'appareil.
- 2. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 3. MENU \rightarrow \checkmark (Envoyer par TransferJet) \rightarrow le mode souhaité \rightarrow \bigcirc de la touche de commande
- 4. Transférez des images en alignant et approchant les marques 🖉 (TransferJet) sur l'appareil et l'autre dispositif.

Un son de confirmation est émis lorsque la connexion est établie.

🌠 (Cette img)	Envoi de l'image actuellement affichée en mode d'image unique.		
🌠 (Plusieurs images)	 Vous pouvez sélectionner et envoyer plusieurs images. Effectuez les opérations suivantes après l'étape 3. ① Sélectionnez une image, puis appuyez sur ●. Répétez l'étape ci-dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'images à envoyer. Sélectionnez une image portant une marque ✓ pour retirer la marque ✓. ② MENU → [OK] → ● 		

Remarques

- Il n'est possible de transférer que des images fixes.
- Jusqu'à 10 images peuvent être transférées en même temps. Toutefois, pour les images 3D, à la fois le fichier MPO et le fichier JPEG sont transférés. Selon le dispositif de réception, jusqu'à 20 images sont reçues.
- Placez [TransferJet] sur [Act] dans 🏛 (Réglages). [Détails]
- À bord d'un avion, placez [TransferJet] sur [Désact] dans a (Réglages) [Détails]. Et suivez également les réglementations de l'endroit où vous l'utilisez.
- La connexion est coupée si le transfert ne peut pas être effectué en moins d'environ 30 secondes. Si cela se produit, sélectionnez [Oui] et réalignez les deux marques (TransferJet) sur l'appareil et l'autre dispositif.
- Des Memory Stick avec TransferJet et des modèles d'appareil avec TransferJet ne sont pas vendus dans certains pays et régions du fait de lois et réglementations locales.
- Placez la fonction [TransferJet] sur [Désact] dans les pays et régions autres que celui où vous avez acheté l'appareil. Selon le pays ou la région, si vous utilisez la fonction TransferJet, vous pouvez être responsable du fait de restrictions locales sur la transmission des ondes électromagnétiques.

Réception d'images à l'aide de TransferJet

- 1. Appuyez sur la touche (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. Alignez et approchez les marques 🔽 (TransferJet) sur l'appareil et le dispositif d'envoi pour recevoir les images.

Un son de confirmation est émis lorsque la connexion est établie.

👸 Conseils pour réussir l'envoi et la réception de données

Alignez et approchez les marques / (TransferJet) sur l'appareil et l'autre dispositif.

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil



- La vitesse et la capacité de transfert sont différentes selon l'angle auquel les marques 🖊 (TransferJet) sont • alignées.
- Il peut être nécessaire de modifier la position/l'angle de l'appareil jusqu'à ce que la communication puisse être établie. ē
- L'envoi et la réception des données est facilité si les marques 🖊 (TransferJet) sont alignées, les deux
- appareils étant placés parallèlement comme illustré sur la figure.

Remarques

- Seules des images pouvant être lues sur l'appareil peuvent être envoyées ou reçues.
- Cet appareil ne peut recevoir que des fichiers JPEG et MPO.
- Cet appareil ne peut recevoir que des fichiers de la presentier d Récupérer fichier dans la base de données d'images apparaît.
- FEffectuez la lecture des images qui ne peuvent pas être enregistrées dans le fichier dans la base de données d'images à l'aide de [Vue par dossier (Image fixe)].

Utilisation de dispositifs compatibles TransferJet vendus séparément

L'utilisation de dispositifs compatibles TransferJet vendus séparément vous permet de transférer des images vers un ordinateur et peut accroître votre plaisir à transférer des données.

- Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi fourni avec votre dispositif compatible TransferJet.
- Notez les points suivants lors de l'utilisation de dispositifs compatibles TransferJet.
 - Avant l'utilisation, placez l'appareil en mode de lecture.
 - - → [Réglage LUN] → [Unique].
 - Pendant la connexion, des données ne peuvent pas être écrites vers ou supprimées de l'appareil.
 - Ne déconnectez pas pendant l'importation d'images vers «PMB».

Rubrique associée

TransferJet

Norme TransferJet

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Paramètres MENU (Visualisation) > Mode

Visualisation

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Mode Visualisation

Affichage du Calendrier

Visualisation d'images prises avec un autre appareil

Cette fonction vous permet de sélectionner le format d'affichage pour les images.

- 1. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. MENU \rightarrow \blacksquare (Mode Visualisation) \rightarrow le mode souhaité \rightarrow \bigcirc de la touche de commande

\diamond	📲 (Vue par date)	Affiche des images par date.	
	IVue par dossier (Image fixe))	Affiche des images fixes.	
	MP4 (Vue par dossier (MP4))	Affiche des films en format MP4.	
	AVCHD (Vue AVCHD)	Affiche des films pris avec le format d'enregistrement placé sur [AVCHD 60i/60p] ou [AVCHD 50i/50p].	

Remarque

Lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer des images, le Mode Visualisation est placé sur Vue par dossier.

Affichage du Calendrier

- 1. MENU \rightarrow \clubsuit (Mode Visualisation) \rightarrow [Vue par date] \rightarrow \bigcirc de la touche de commande
- Tournez plusieurs fois le levier W/T (Zoom) vers le côté W () jusqu'à ce que le Calendrier s'affiche.
 Utilisez la touche de commande pour sélectionner , puis sélectionnez le mois que vous souhaitez afficher. Sélectionnez la date et appuyez sur pour visualiser les images de la date sélectionnée en mode planche index.

Visualisation d'images prises avec un autre appareil

Cet appareil crée un fichier dans la base de données d'images sur la carte mémoire pour l'enregistrement et la lecture d'images. Si l'appareil détecte des images non enregistrées dans le Fichier dans la base de données d'images sur la carte mémoire, un écran d'enregistrement avec le message « Fichiers trouvés non reconnus Importer les fichiers » s'affiche.

Pour visualiser des images non enregistrées, enregistrez-les en sélectionnant [OK].

• Pour enregistrer des images, veillez à utiliser des batteries complètement chargées ou à brancher l'adaptateur secteur (fourni) à une prise murale.

🛦 Haut

	Prem	ière page > Utilisation des paramètres M	IENU (Visualisation) > Paramètres MENU (Visualisation) > Afficher I groupe de rafali
Recherche d'opérations			9.04p0 40 1010
Avant utilisation	Affic	her le groupe de rafales	
▶Prise de vue	Vouer	nouvez sélectionner l'affichage des image	es en rafale dans des arounes ou l'affichade de toutes les images
▶ Visualisation	penda	nt la lecture.	so en raraio dans des groupes ou ramonage de loutes les images
Utilisation des fonctions 3D	 Appuyez sur la touche (Lecture) pour passer en mode de lecture. MENU → (Mode Visualisation) → [Vue par date] → de la touche de commande MENU → (Afficher le groupe de rafales) → le réglage souhaité → (0 		
Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)			
Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)		Image: Wight of the second	Permet de grouper les images en rafale,
Changement des réglages			puis de lire seulement l'image principale.
Visualisation d'images sur un téléviseur			exécutée en mode Rafale, l'appareil
Utilisation avec votre ordinateur	\checkmark		détermine et affiche l'image optimale
▶Impression			Détection de visage n'est pas exécutée,
Dépannage			la première image dans le groupe de
Précautions/Sur cet appareil			ratales est atticnee comme image principale.
> Sommaire		(Tout afficher)	Permet de lire toutes les images en rafale, une par une.

Visualisation d'images en rafale

📥 Haut

Guide de l'utilisateur du Cyber-	shot		
Guide de l'utilisateur du Cyber-			
Desharaha d'apératiana	Premiere page > Oulisation (
	Retoucher		
Avant utilisation			
Prise de vue	L'image originale est conserve	je enregistree et de la sauvegarder comme nouveau fichier.	
Visualisation	1. Appuyez sur la touche	C(Lecture) pour passer en mode de lecture.	
▶Utilisation des fonctions 3D	2. MENU	cher)	
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	3. Effectuez la retouche con	nformément à la méthode d'utilisation de chaque mode.	
Jutilisation des paramètres MENU (Visualisation)		Enregistre l'image de lecture zoomée.	
Changement des réglages			
Visualisation d'images sur un téléviseur			
Utilisation avec votre ordinateur			
Impression			
▶Dépannage		1 Tournez le levier W/T (Zoom) vers le côté T (4) pour	
Précautions/Sur cet appareil	(Recadrage (redimension.))	arrière.	
		② Spécifiez le point de zoom à l'aide de ▲ / ▼ / ◀ / ► de	
		la touche de commande.	
		\bigcirc MENU \rightarrow selectionnez la taille d'image à sauvegarder	
		@ [OK] → ●	
		 Il se peut que la qualité de l'image recadrée soit 	
		inférieure à celle de l'image originale.	
		 Il se peut que la taille d'image que vous pouvez recadrer diffère selon l'image. 	
		Élimine le phénomène des yeux rouges provoqué par le	
		flash.	
	(Correction des yeux rouges)	Cont Con	
		Sélectionnez [OK] avec la touche de commande $ ightarrow$ $lacksquare$.	
		 Il se peut que vous ne puissiez pas éliminer le 	
		phénomène des yeux rouges selon l'image.	

Rend l'image plus nette dans le cadre choisi.

🕵 (Masquage flou)



Remarque

- Vous ne pouvez pas retoucher les images suivantes :
 - Images panoramiques
 - Images 3D ← Films

 - Images affichées dans un groupe de rafales

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Paramètres MENU (Visualisation) > Supprimer

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Supprimer

Permet de sélectionner des images inutiles pour les supprimer. Vous pouvez aussi supprimer des images à l'aide de la touche **?/** (Supprimer). [Détails]

- 1. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. MENU \rightarrow **f** (Supprimer) \rightarrow le mode souhaité \rightarrow **f** de la touche de commande
- 3. [OK] → ●

Tout sauf cette image)	Supprime les images de groupe de rafales autres que l'image sélectionnée en mode Afficher le groupe de rafales. Appuyez sur [OK] → ● après l'étape 2 .
to (Ttes img du groupe) rafales)	Supprime en même temps toutes les images dans le groupe de rafales sélectionné. Appuyez sur [OK] → ● après l'étape 2 .
Cette img)	Supprime l'image actuellement affichée en mode d'image unique.
💼 (Plusieurs images)	 Vous permet de sélectionner et de supprimer plusieurs images. Effectuez les opérations suivantes après l'étape 2. D Sélectionnez une image, puis appuyez sur ●. Répétez les'étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'images à supprimer. Sélectionnez à nouveau une image portant une marque ✓ pour retirer la marque ✓. MENU → [OK] → ●
 (Toutes images de cette date) (Tout le dossier) (Tous fichiers vue AVCHD) 	Supprime en même temps toutes les images dans l'intervalle de date ou le dossier sélectionné, ou tous les films en [Vue AVCHD]. Appuyez sur [OK] $\rightarrow \bullet$ après l'étape 2 .

Remarques

- Lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer des images, le Mode Visualisation est réglé sur Vue par dossier et les images fixes et les films sont affichés dans le même dossier.
- Les films en [Vue AVCHD] sont les films enregistrés avec [Format Film] placé sur AVCHD 60i/60p (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou AVCHD 50i/50p (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

Rubrique associée

Touche Supprimer

Copyright 2011 Sony Corporation

🛦 Haut

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Paramètres MENU (Visualisation) > Protéger

Recherche	d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Protéger

Pour annuler la protection d'une image

Permet de protéger des images enregistrées contre un effacement accidentel.

La marque Om est affichée pour les images enregistrées comme préférées.

- 1. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. MENU \rightarrow Om (Protéger) \rightarrow le mode souhaité \rightarrow \bigcirc de la touche de commande

🚰 (Cette img)	Protège l'image actuellement affichée en mode d'image unique.
ิଫ୍ଲି (Plusieurs images)	 Vous pouvez sélectionner et protéger plusieurs images. Effectuez les opérations suivantes après l'étape 2. 1 Sélectionnez une image, puis appuyez sur ●. Répétez les'étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'images à protéger. Sélectionnez une image portant une marque ✓ pour retirer la marque ✓. 2 MENU → [OK] → ●
 (Régler toutes images rafales.) 	Protège en même temps toutes les images dans le groupe de rafales sélectionné en mode Afficher le groupe de rafales. Appuyez sur [OK] → ● après l'étape 2 .
Contraction (Décocher toutes imgs rafales.)	Annule, en même temps, la protection de toutes les images dans le groupe de rafales sélectionné en mode Afficher le groupe de rafales Appuyez sur [OK] → ● après l'étape 2 .

Remarque

• Lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer des images, le [Mode Visualisation] est réglé sur Vue par dossier et les images fixes et les films sont affichés dans le même dossier.

Pour annuler la protection d'une image

Sélectionnez l'image dont vous souhaitez annuler la protection et déverrouillez-la en appuyant sur 🌒 de la touche

de commande selon la même procédure que celle de protection. L'indicateur Om disparaît et la protection est annulée.

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Paramètres MENU (Visualisation) > Impression (DPOF)

```
Recherche d'opérations
```

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Impression (DPOF)

Effacement d'une marque DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) est une fonction qui vous permet de spécifier les images de la carte mémoire que vous souhaitez imprimer ultérieurement.

La marque **DPOF** (ordre d'impression) est affichée pour les images enregistrées.

- 1. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. MENU → Impression (DPOF) → le mode souhaité → de la molette de commande

^{₽₽} (Cette img)	Demande l'impression de l'image actuellement affichée en mode d'image unique.
PPD (Plusieurs images)	 Vous pouvez sélectionner et demander l'impression de plusieurs images. Effectuez les opérations suivantes, après l'étape 2. I Sélectionnez une image, puis appuyez sur ●. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'images à imprimer. Sélectionnez une image portant une marque ✓ pour retirer la marque ✓. I MENU → [OK] → ●

Remarques

- Il n'est pas possible d'ajouter une marque DPOF (ordre d'impression) sur les images suivantes : Films
 Images se trouvant dans la mémoire interne
- Vous pouvez ajouter une marque DPOF (ordre d'impression) sur un maximum de 999 images.

Effacement d'une marque DPOF

Sélectionnez l'image dont vous souhaitez effacer l'enregistrement DPOF, puis appuyez sur 🌒 de la touche de

commande selon la même procédure que lors du marquage DPOF. La marque DPOF disparaît et l'enregistrement DPOF est annulé.

Rubrique associée

Impression des images fixes

A Haut

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Paramètres MENU (Visualisation) > Pivoter

Recherche d'opérations Avant utilisation Prise de vue Visualisation Utilisation des fonctions 3D Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) Changement des réglages Visualisation d'images sur un téléviseur Utilisation avec votre ordinateur ∎Impression ▶Dépannage Précautions/Sur cet appareil

Pivoter

Permet de faire pivoter une image fixe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Utilisez cette fonction pour afficher une image à orientation horizontale en orientation verticale.



- 1. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) pour passer en mode de lecture.
- 2. MENU \rightarrow $(Pivoter) \rightarrow \bigcirc$ de la molette de commande
- 3. Appuyez sur 🔵 de la touche de commande.

Le pivotement de l'image fixe se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous souhaitez faire pivoter à nouveau l'image, répétez l'étape 3.

Remarques

- Vous ne pouvez pas faire pivoter les images suivantes :
 - Images 3D Films
 - Images affichées dans un groupe de rafales
 - Il se peut que vous ne puissiez pas faire pivoter des images prises avec d'autres appareils.
- Il se peut que vous ne puissiez pas raire pivoter des images prises avec d'addres apparente.
 Lorsque vous visualisez les images sur un ordinateur, il se peut que les informations de rotation d'image ne soient pas reconnues par certains logiciels.

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Paramètres MENU (Visualisation) > Guide intégré à l'appareil

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Gι	uide	intég	gré	à	ľap	opar	eil
----	------	-------	-----	---	-----	------	-----

Cet appareil contient un guide de fonction interne. Cela vous permet de rechercher les fonctions de l'appareil selon vos besoins.

Vous pouvez utiliser la fonction sélectionnée après avoir lu le guide.

Guide prise de vue/lecture	Guide des icônes
Dépannage	Guide de l'objectif
Mot-clé	Historique

1. MENU → ? (Guide intégré à l'appareil)

2. Sélectionnez une méthode de recherche dans le [Guide intégré à l'appareil].

Méthode de recherche	Description
Guide prise de vue/lecture	Recherche de diverses fonctions d'opération en mode de prise de vue/visualisation.
Guide des icônes	Recherche de la fonction et de la signification des icônes affichées.
Dépannage	Recherche de problèmes communs et de leur solution.
Guide de l'objectif	Recherche de fonctions selon vos besoins.
Mot-clé	Recherche de fonctions par mots-clés.
Historique	Affiche les 12 derniers éléments affichés dans le [Guide intégré à l'appareil].

Copyright 2011 Sony Corporation

🛦 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Liste MENU de lecture > Paramètres MENU ne pouvant pas être réglés selon le Mode Visualisation

Paramètres MENU ne pouvant pas être réglés selon le Mode Visualisation

Dans le tableau ci-dessous, V indique une fonction pouvant être changée par l'utilisateur, alors que — indique

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

►Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

ne fonction ne pouvant pas être changée.					
	Carte mémoire				Mémoire interne
Paramètres du menu	Vue par date Par fixe)		Vue par dossier (MP4)	D AVCHD Vue AVCHD	Vue par dossier
Ӣ (Diaporama)	~	\checkmark	—		\checkmark
🔁 (Affichage 3D)	>	\checkmark	—		~
(Envoyer par TransferJet)	~	~			
(Mode Visualisation)	>	~	~	~	
(Afficher le groupe de rafales)	>			_	
🖵 (Retoucher)	>	\checkmark			\checkmark
🖬 (Supprimer)	>	>	\checkmark	>	~
Om (Protéger)	>	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Impression (DPOF)	>	~			
(Pivoter)	~	\checkmark			\checkmark
? (Guide intégré	/				

Remarque

à l'appareil)

(Réglages)

Seuls les paramètres qui sont disponibles pour chaque mode sont affichés à l'écran.

📥 Haut

-shot

Imprimai	1

Première page > Changement des réglages > Changement des réglages > Changement des réglages de l'appareil

Guide de l'utilisateur du Cybe
▶Recherche d'opérations
Avant utilisation
Prise de vue
▶ Visualisation
Utilisation des fonctions 3D
↓Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
⊌Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
PChangement des réglages
▶Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
▶Impression
▶Dépannage
Précautions/Sur cet appareil
> Sommaire

Changement des réglages de l'appareil

- Vous pouvez modifier les réglages sur l'écran 💼 (Réglages).
- 1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher l'écran Menu.



2. Sélectionnez 📾 (Réglages) avec 🔺 / 🔻 de la touche de commande, puis appuyez sur 🌑 pour afficher l'écran de configuration.



3. Sélectionnez la catégorie souhaitée en utilisant 🔺 / 🔻 de la touche de commande, puis appuyez sur D.



4. Sélectionnez le paramètre souhaité en utilisant 🛕 / 🔻 de la touche de commande, puis appuyez sur ١.



5. Sélectionnez le réglage désiré, puis appuyez sur 🌑 .

Remarques

• [Réglages prise de vue] n'apparaît que lorsque les réglages ont été saisis depuis le mode de prise de vue. [Outil Carte Mémoire] n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil, alors que [Outil Mémoire Interne] n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire n'est pas insérée.

Guide de l'utilisateur du Cyber	-shot			
		Première	page > Changement des réglages > Réglages prise de vue > Format Film	
Recherche d'opérations	Form	at Film		
Avant utilisation				
▶Prise de vue	Cette fonction vous permet de spécifier la méthode d'enregistrement utilisée pour enregistrer des films.			
▶Visualisation	 Placez l'appareil en mode de prise de vue. NENUL - A Contractor de vue. 			
Jutilisation des fonctions 3D	 2. MENU → ■■ (Réglages) → ■■ (Réglages prise de vue) → [Format Film] → le mode souhaité → 			
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)		-	Des films [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs	
Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)			compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i) sont	
▶Changement des réglages			sur AVCHD, qui est appropriée pour visualiser	
▶Visualisation d'images sur un téléviseur			des images vidéo fluides sur un téléviseur haute	
Utilisation avec votre ordinateur			définition. Des disques Blu-ray, des disques	
▶Impression			créés en utilisant le logiciel « PMB » fourni.	
▶Dépannage	\checkmark	AVCHD 50i/50p	Toutefois, des films enregistrés avec la qualité	
Précautions/Sur cet appareil			peuvent pas être enregistrés sur un disque avec	
Sommaire Sommaire			la même qualité. Convertissez l'image à l'aide de « PMB » avant d'effectuer la sauvegarde sur un disque. Des disques DVD ou AVCHD ne peuvent pas être créés à partir de films enregistrés en qualité [AVC HD 24M (FX)]. Sauvegardez des films de qualité [AVC HD 24M (FX)] sur des disques Blu-ray.	
		MP4	Des films MP4 (AVC) sont enregistrés. Règle la méthode d'enregistrement sur MP4, qui est appropriée pour les téléchargements sur le Web et les pièces jointes aux e-mails. Il n'est pas possible de créer des disques à partir de films MP4, même si vous utilisez le logiciel « PMB » fourni.	

Rubrique associée

Format AVCHD

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Imprimer

Première page > Changement des réglages > Réglages prise de vue > Illuminat. AF

Recherche	d'opéra	tions
-----------	---------	-------

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Illuminat. AF

L'illuminateur d'assistance AF offre un éclairage d'appoint pour faciliter la mise au point sur le sujet dans des endroits sombres.

Pour faciliter la mise au point par l'appareil, l'illuminateur d'assistance AF émet une lumière rouge jusqu'au

verrouillage de la mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. L'indicateur Kon apparaît alors.

1. Placez l'appareil en mode de prise de vue.

2. MENU → 🛱 (Réglages) → 🗳 (Réglages prise de vue) → [Illuminat. AF] → le mode souhaité →

\checkmark	Auto	L'illuminateur d'assistance AF est activé.
	Désact	L'illuminateur d'assistance AF n'est pas utilisé.

Remarques

- La mise au point s'effectue dès lors que la lumière de l'illuminateur d'assistance AF atteint le sujet, même si elle n'atteint pas le centre du sujet.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'illuminateur d'assistance AF dans les situations suivantes :
 - En mode film
 - En mode Panorama par balayage intelligent
 - 🗉 Lorsque 🖾 (Paysage), 🌙 (Crépuscule), 🐱 (Animal domestique), 🏶 (Feux d'artifice) ou 🖎 (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en mode Sélection scène.
 - Lorsque [Retardateur] se trouve sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].
- Lorsque vous utilisez l'illuminateur d'assistance AF, le cadre du télémètre AF normal est désactivé et un nouveau cadre de télémètre AF est affiché par une ligne pointillée. AF fonctionne en priorité sur les sujets situés près du centre du cadre.
- L'illuminateur d'assistance AF émet une lumière très vive. Bien qu'il n'y ait pas de risque pour la santé, ne regardez pas directement de près dans l'émetteur de l'illuminateur d'assistance AF.

Im	nrimer
	printer

🔺 Haut

Première page > Changement des réglages > Réglages prise de vue > Quadrillage

Recherche d'opérations	Qı
Avant utilisation	_
▶Prise de vue	En
▶Visualisation	1
Utilisation des fonctions 3D	2
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	
Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	~
▶Changement des réglages	
Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	

Quadrillage

En vous référant au quadrillage, vous pouvez placer facilement un sujet en position horizontale/verticale.

I. Placez l'appareil en mode de prise de vue.



2. MENU → 🏛 (Réglages) → 🖾 (Réglages prise de vue) → [Quadrillage] → le mode souhaité →

	Act	Pour afficher le quadrillage. Le quadrillage n'est pas enregistré.
\checkmark	Désact	Pour ne pas afficher le quadrillage.

Première page > Changement des réglages > Réglages prise de vue > Zoom numérique

Recherche d'or	perations
----------------	-----------

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

700m	numórique
20011	numenque

Facteur de zoom total lors de l'utilisation du Zoom intelligent (y compris le zoom optique 30x)

Permet de sélectionner le mode de zoom numérique. L'appareil agrandit l'image à l'aide du zoom optique (jusqu'à 30x). Lorsque le facteur de zoom est dépassé, l'appareil utilise le zoom numérique intelligent ou de précision. 1. Placez l'appareil en mode de prise de vue.



2. MENU → 🖾 (Réglages) → 🖾 (Réglages prise de vue) → [Zoom numérique] → le mode souhaité

8	Intellig (sQ)	Agrandit numériquement l'image dans la plage où elle ne sera pas déformée, en fonction de la taille d'image (zoom intelligent).
	Précision (PQ)	Agrandit toutes les tailles d'image par le facteur de zoom total d'environ 120x, y compris le zoom optique 30x. Notez toutefois que la qualité d'image se dégrade lorsque le facteur de zoom optique est dépassé (zoom numérique de précision).
	Désact	Le zoom numérique est désactivé.

Remarques

- La fonction de zoom numérique est inopérante dans les situations suivantes :
 - En mode Panorama par balayage intelligent
 - Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.
- Lorsque [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes]
- Le zoom intelligent n'est pas disponible lorsque la taille d'image se trouve sur [16M] ou [16:9(12M)].
- Le zoom intelligent n'est pas disponible lors de l'enregistrement de films. e
- La fonction de détection de visage est inopérante lors de l'utilisation du zoom numérique.

Facteur de zoom total lors de l'utilisation du Zoom intelligent (y compris le zoom optique 30x)

Le facteur de zoom pris en charge varie selon la taille d'image.

Taille d'image	Facteur de zoom total
10M	37× environ
5M	53× environ
VGA	216× environ
16:9(2M)	72× environ

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Im	nrim	Δr
		<u> </u>

Première page > Changement des réglages > Réglages prise de vue > Réduction bruit vent

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

►Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Réduction bruit vent

Réduit le bruit du vent lors de la prise de vue de films.

1. Placez l'appareil en mode de prise de vue.

2. MENU \rightarrow $(\text{Réglages}) \rightarrow$ $(\text{Réglages prise de vue}) \rightarrow$ [Réduction bruit vent] \rightarrow le mode

souhaité → 🌘

🖋 Désact		Le bruit du vent n'est pas réduit.		
	Act	Le bruit du vent est réduit.		

Remarque

Si [Réduction bruit vent] est placé sur [Act] bien que le vent ne souffle pas fort, il se peut qu'il soit difficile
 d'entendre les sons enregistrés autres que le vent.

📥 Haut

Première page > Changement des réglages > Réglages prise de vue > Attén. yeux roug

Recherche d'op

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

	Attén.	veux	roug
--	--------	------	------

Le flash se déclenche deux fois ou plus avant la prise de vue afin d'atténuer le phénomène des yeux rouges lors de l'utilisation du flash.

1. Placez l'appareil en mode de prise de vue.



2. MENU → 🚔 (Réglages) → 🖾 (Réglages prise de vue) → [Attén. yeux roug] → le mode souhaité

 Lorsque la fonction de détection de visage est active, le déclenche automatiquement pour réduire le phénomène rouges. 		Lorsque la fonction de détection de visage est active, le flash se déclenche automatiquement pour réduire le phénomène des yeux rouges.
	Act	Le flash se déclenche toujours afin d'atténuer le phénomène des yeux rouges.
	Désact	Atténuation des yeux rouges désactivée.

👸 Qu'est-ce qui provoque le phénomène des yeux rouges ?

Les pupilles se dilatent dans les endroits sombres. La lumière du flash est reflétée par les vaisseaux sanguins au fond de l'œil (rétine) (A) provoquant le « phénomène des yeux rouges ».



Autres manières de réduire le phénomène des yeux rouges

- Sélectionnez ISO (Sensibil élevée) en mode Sélection scène. (Le flash est automatiquement placé sur [Désactivé].)
- Lorsque les yeux du sujet sont rouges, rectifiez l'image avec [Retoucher] → [Correction des yeux rouges] du menu de visualisation ou avec le logiciel « PMB » fourni.

Remarques

- Afin d'éviter un flou des images, tenez fermement l'appareil jusqu'à ce que l'obturateur se relâche. Il faut généralement une seconde avant que l'obturateur se relâche ; assurez-vous aussi que le sujet ne bouge pas pendant cette durée.
- Il se peut que l'atténuation des yeux rouges ne produise pas les effets désirés. Cela dépend de différences et conditions individuelles, comme la distance jusqu'au sujet ou si celui-ci a détourné son regard du pré-flash.
- Si vous n'utilisez pas la fonction Détection de visage, la fonction d'atténuation des yeux rouges n'est pas opérante, même lorsque vous sélectionnez [Auto].
- [Attén. yeux roug] est placé sur [Désact] dans les situations suivantes : - En mode de prise de vue 3D
 - 🗸 Lorsque 4 (Flou de profondeur), 🕼 (Anti-flou de mouvement), 🕽 (Crépuscule), 📲 (Crépuscule sans trépied), 🕏 (Sensibil élevée), 👖 (Gastronomie), 🐱 (Animal domestique) ou 🅮 (Feux d'artifice) est sélectionné en mode Sélection scène.
 - Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.

🔺 Haut

Im	nrimer
	printer

Première page > Changement des réglages > Réglages prise de vue > Alerte yeux fermés

Rec	herch	ne d'	opé	rati	ions

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Alerte yeux fermés

Lorsqu'une image avec les yeux du sujet fermés est enregistrée alors que la Détection de visage est activée, le message « Yeux fermés détectés » s'affiche.

1. Placez l'appareil en mode de prise de vue.

2. MENU \rightarrow \bigoplus (Réglages) \rightarrow \bigoplus (Réglages prise de vue) \rightarrow [Alerte yeux fermés] \rightarrow le mode

souhaité → 🌘

🖌 Auto		Affiche le message « Yeux fermés détectés ».
	Désact	N'affiche pas le message.

📥 Haut

Première page > Changement des réglages > Réglages prise de vue > Inscrire date

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

▶ Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Inscrire date

Permet de spécifier l'enregistrement ou non de la date de prise de vue sur une image fixe.





1. Placez l'appareil en mode de prise de vue.

2. MENU \rightarrow rightarrow (Réglages) \rightarrow rightarrow (Réglages prise de vue) \rightarrow [Inscrire date] \rightarrow le mode souhaité \rightarrow

\checkmark	Désact	La date de prise de vue n'est pas enregistrée.
	Act (🏧)	La date de prise de vue est enregistrée. Lorsque [Act] est sélectionné, la marque apparaît en bas à droite de l'écran LCD pendant la prise de vue. Toutefois, dans certains modes de prise de vue, les dates ne peuvent pas être enregistrées sur les images et la marque ad disparaît.

Remarques

- Vous ne pouvez pas enregistrer de date dans les situations suivantes :
 - En mode film - Lors de la prise de vue d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film (Dual Rec)
 - En mode prise de vue en rafale
 - En Mode Facile

 - En mode de prise de vue 3D
 - En mode Balayage angles multiples
- Si vous prenez des images avec la date, vous ne pouvez pas supprimer plus tard la date des images.
- Les dates sont imprimées en double si vous réglez l'appareil pour superposer les dates lors de l'impression. L'heure enregistrée de l'image ne peut pas être superposée sur l'image.

Copyright 2011 Sony Corporation

A Haut

file:///C|/Users/newt7/Desktop/DSC-HX100/contents/08/02/08/08.html17/04/2011 11:17:39

Première page > Changement des réglages > Réglages prise de vue > Bouton personnalisé

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des	rég	lages
----------------	-----	-------

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Bouton	personnalisé
--------	--------------

Permet de régler une fonction fréquemment utilisée sur la touche CUSTOM (Personnalisé).

1. Placez l'appareil en mode de prise de vue.

\checkmark	AEL	Verrouillage AE/Verrouillage AE désactivé		
	Bal blanc	Spécifie la Balance des blancs.		
	Filtre ND	Règle le filtre ND		
	Mode de mesure	Spécifie le Mode de mesure.		
	Détection de sourire	Spécifie la Détection de sourire.		

Remarque

● La touche CUSTOM n'est pas disponible en Mode Facile.

👸 Utilisation du verrouillage AE

Lors de l'utilisation du verrouillage AE, les valeurs de l'exposemètre utilisé pour spécifier l'exposition sont fixées. Cette fonction est pratique si vous voulez prendre plusieurs images sans changer l'exposition ou sélectionner une exposition qui n'est pas compatible avec la position de mise au point. Chaque fois que vous appuyez sur la touche CUSTOM, le verrouillage AE change comme suit :

Verrouillage AE ---- Verrouillage AE désactivé ----- Verrouillage AE

Toutefois, si vous effectuez d'autres opérations telles que la pression sur et la rotation de la mini-souris, il se peut que le verrouillage AE soit désactivé.

Le verrouillage AE ne peut être utilisé qu'avec la touche CUSTOM.

📥 Haut

Imprimer

📥 Haut

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Bip

Recherche d'opérations	Bip		
Avant utilisation			
Prise de vue	Perme	t de sélectionner	le son produit lorsque vous utilisez l'appareil.
▶ Visualisation	1 . M	1ENU	Réglages) → 🎢 (Réglages principaux) →
Utilisation des fonctions 3D		Déclench	Pour activer le bruit de l'obturate
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise			déclencheur.
de vue)		Act	Pour activer le bip/bruit de l'obtu
Utilisation des paramètres MENU	*		sur la touche de commande/dec
(Visualisation)		Désact	Pour désactiver le bip/bruit de l'
PChangement des réglages			J <u></u>
Visualisation d'images sur un téléviseur			
Utilisation avec votre ordinateur			
Impression			
Dépannage			
Précautions/Sur cet appareil			
> Sommaire			

1. MENU → (Réglages) → (Réglages principaux) → [Bip] → le mode souhaité → ●					
	Déclench	Pour activer le bruit de l'obturateur lorsque vous appuyez sur le déclencheur.			
\checkmark	Act	Pour activer le bip/bruit de l'obturateur lorsque vous appuyez sur la touche de commande/déclencheur.			
	Désact	Pour désactiver le bip/bruit de l'obturateur.			

• • • • • • • • • •
Imprimer

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Luminosité écran

Recherche d'opérations	Luminosité écran				
Avant utilisation					
▶Prise de vue	Vous pouvez sélectionner la luminosité du LCD, du niveau 1 à 5. L'écran LCD devient plus clair à mesure que le numéro augmente.				
▶Visualisation	Lorsque vous utilisez l'appareil sous une vive lumière extérieure, sélectionnez un numéro supérieur pour voir plus facilement l'écran.				
▶Utilisation des fonctions 3D	1. MENU → 💼 (Réglages) → 们 (Réglages principaux) → [Luminosité écran] → le mode souhaité				
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	$\rightarrow igodom$				
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	Remarques Plus l'écran LCD est clair, plus la batterie se décharge vite. Lors de l'utilisation de l'appareil avec l'adaptateur secteur, la valeur de luminosité pour l'écran est fixée au 				
PChangement des réglages	 réglage le plus clair et elle ne peut pas être ajustée. L'écran LCD s'assombrit si vous n'utilisez pas l'appareil alors qu'il est sous tension. 				
▶Visualisation d'images sur un téléviseur	 Lorsque l'indicateur de température élevée (ILE) est affiché, l'écran LCD peut s'assombrir, quels que soient les réglages. [Détails] 				
Utilisation avec votre ordinateur					
▶Impression	A Haut				
▶Dépannage					
Précautions/Sur cet appareil					
Guide de l'utilisateur du Cybe	r-shot Imprimer				
---	--				
	Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Language Setting				
Recherche d'opérations	Language Setting				
Avant utilisation					
▶Prise de vue	Permet de sélectionner la langue à utiliser pour les paramètres de menu, les avertissements et les messages.				
Visualisation	1. MENU \rightarrow 🛱 (Réglages) \rightarrow IT (Réglages principaux) \rightarrow [Language Setting] \rightarrow le mode souhaité				
Utilisation des fonctions 3D	$\rightarrow lacksquare$				
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	A Haut				
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)					
Changement des réglages					
Visualisation d'images sur un téléviseur					
Utilisation avec votre ordinateur					
Impression					
▶Dépannage					
Précautions/Sur cet appareil					
> Sommaire					
	Copyright 2011 Sony Corporation				

file:///C|/Users/newt7/Desktop/DSC-HX100/contents/08/03/03/03.html17/04/2011 11:17:42

Im	nrimer
	printer

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Couleur d'affichage

1. MENU → 🛱 (Réglages) → 🞢 (Réglages principaux) → [Couleur d'affichage] → le mode souhaité

Permet de régler la couleur de fond de l'écran LCD.

Recherche d'opérations
Avant utilisation
Prise de vue
▶Visualisation
Utilisation des fonctions 3D
Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
▶Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Précautions/Sur cet appareil

Impression▶Dépannage

aramètres MENU	Rose	

 \rightarrow \bullet

Noir

Blanc

Couleur d'affichage

Permet de régler la couleur de l'affichage sur écran.

📥 Haut

file:///Cl/Users/newt7/Desktop/DSC-HX100/contents/08/03/04/04.html17/04/2011 11:17:43	

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Mode Démo

Recherche d'opérations
Avant utilisation
⊮Prise de vue
▶ Visualisation
▶Utilisation des fonctions 3D
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
⊾Changement des réglages
Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
Impression
▶Dépannage
Précautions/Sur cet appareil
> Sommaire

Mode D	émo
--------	-----

Vous pouvez spécifier l'utilisation ou non d'une démonstration de la Détection de sourire ou de la lecture de films en [Vue AVCHD]. Lorsqu'il est inutile de visualiser une démonstration, réglez sur [Désact].

MENU	(Réglage	s) → 们	(Réglages prin	ncipaux) →	[Mode Démo]	→ le mode so	ouhaité —
•							
							1
		l Ina dái	monetration	des fon	ctions do n	risa da vua	

	Mode Démo 1	Une demonstration des fonctions de prise de vue s'effectuera.
	Mode Démo 2	Démarrage automatique de la démonstration de Détection de sourire lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant 15 secondes.
	Mode Démo 3	Si aucune opération n'est effectuée pendant une durée déterminée alors que l'appareil est raccordé à un téléviseur HD, une démonstration de la lecture de films en [Vue AVCHD] commencera automatiquement.
∕	Désact	Pas de démonstration.

Remarques

- Une pression sur le déclencheur pendant la démonstration de Détection de sourire déclenche l'obturateur, mais aucune image n'est enregistrée.
- Pendant une démonstration, si le nombre d'images enregistrées dans la mémoire interne augmente, il se peut
 que l'appareil supprime automatiquement les images. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde des images dans la mémoire interne avant une démonstration.
- Des films en [Vue AVCHD] sont des films enregistrés avec [Format Film] placé sur [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i). [Détails]

📥 Haut

Im	nrı	mer	
	ph		

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Initialiser

Recherche d'opérations	ı
Avant utilisation	
▶Prise de vue	F
Visualisation	
Utilisation des fonctions 3D	
Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	
Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	
Changement des réglages	l
Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
Sommaire	

Initialiser	
-------------	--

Permet de réinitialiser les paramètres aux réglages par défaut.

Même si vous exécutez cette fonction, les images sont conservées.

 MENU → ■ (Réglages) → ¶ (Réglages principaux) → [Initialiser] → le mode souhaité → [OK] → ● 			
ø	Réglages ENR	N'initialise que les réglages de prise de vue. Sélectionnez [Réglages ENR] pour effectuer la prise de vue avec les réglages par défaut de l'appareil.	
	Tous réglages	Initialise tous les réglages de l'appareil.	

Remarque

• Veillez à ne pas mettre l'appareil hors tension pendant l'initialisation.

Im	primer

📥 Haut

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Guide fonct

Recherche d'opérations
Avant utilisation
▶Prise de vue
▶ Visualisation
Utilisation des fonctions 3D
 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
Changement des réglages
Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
Impression
Dépannage
Précautions/Sur cet appareil

Guide fonct

•

Vous pouvez sélectionner si le guide de fonction est affiché ou non lorsque vous utilisez l'appareil.

1. MENU \rightarrow 🖴 (Réglages) \rightarrow **f** (Réglages principaux) \rightarrow [Guide fonct] \rightarrow le mode souhaité \rightarrow

\diamond	Act	Affiche le guide de fonction.	
	Désact	N'affiche pas le guide de fonction.	

Im	nrimar

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Résolution HDMI

Recherche d'opérations
Avant utilisation
▶Prise de vue
▶ Visualisation
Utilisation des fonctions 3D
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
PChangement des réglages
▶Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
⊩Impression
▶Dépannage
Précautions/Sur cet appareil

Résolution HDMI

Lorsque vous raccordez l'appareil à un téléviseur Haute Définition (HD) avec bornes HDMI à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez sélectionner la Résolution HDMI pour sortir les images vers le téléviseur.

$\rightarrow igodom$	

\checkmark	Auto	L'appareil reconnaît automatiquement un téléviseur HD et règle la résolution de sortie.	
	1080p	Sort les signaux en qualité d'image HD (1080p).	
	1080i	Sort les signaux en qualité d'image HD (1080i).	

Remarque

Si vous ne pouvez pas afficher correctement l'écran avec le réglage [Auto], sélectionnez [1080i] ou [1080p]
 selon le téléviseur à raccorder.

📥 Haut

Guide de l'utilisateur du Cybe	r-shot Imprimer	
	Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > COMMANDE HDMI	
Recherche d'opérations	COMMANDE HDMI	
Avant utilisation		
Prise de vue	Ce paramètre permet la télécommande (téléviseur) d'un appareil qui est raccordé à un téléviseur « BRAVIA » Sync à l'aide du câble HDMI (vendu séparément). [Détails]	
▶Visualisation	1. MENU → 🚔 (Réglages) → 🞢 (Réglages principaux) → [COMMANDE HDMI] → le mode souhaité	
Utilisation des fonctions 3D	$\rightarrow \bullet$	
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	Act Valide le fonctionnement télécommandé.	
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	Désact Invalide le fonctionnement télécommandé.	
Changement des réglages	Remarque Vous pouvez faire fonctionner l'appareil avec la télécommande de votre téléviseur en raccordant votre	
Visualisation d'images sur un téléviseur	- appareil à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync.	
Utilisation avec votre ordinateur		
⊌Impression	Rubrique associée	
▶Dépannage	Visualisation o une image sur un televiseur compatible « BRAVIA » Sync	
Précautions/Sur cet appareil	A Haut	

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Régl. connexion USB

Recherche d'opérations
Avant utilisation
▶Prise de vue
▶ Visualisation
▶Utilisation des fonctions 3D
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

PChangement des réglages

Impression▶Dépannage

Utilisation avec votre ordinateur

Précautions/Sur cet appareil

Visualisation d'images sur un téléviseur

Régl. connexion USB

Permet de sélectionner le mode USB lors du raccordement de l'appareil à un ordinateur ou à un périphérique USB à l'aide du câble USB pour borne multi-usage.



8	Auto	Selon l'ordinateur ou les autres périphériques USB que vous raccordez à l'appareil, le mode de connexion est automatiquement sélectionné, [MTP] ou [Mass Storage]. Lorsque vous utilisez Windows 7, [MTP] est sélectionné et les fonctions spécifiques à Windows 7 sont alors disponibles.
	МТР	Établit une connexion MTP entre l'appareil et un ordinateur ou d'autres périphériques USB. Lorsque vous utilisez Windows 7, [MTP] est sélectionné et les fonctions spécifiques à Windows 7 sont alors disponibles. Lorsque vous utilisez d'autres systèmes d'exploitation (Vista/XP, Mac OS X), l'assistant de lecture automatique apparaît et les images fixes dans le dossier d'enregistrement de l'appareil sont importées sur l'ordinateur.
	Mass Storage	Pour établir un raccordement Stockage de masse (Mass Storage) entre l'appareil et un ordinateur ou un autre périphérique USB.

Remarque

Si Device Stage* n'apparaît pas lors du raccordement de l'appareil à un ordinateur Windows 7, placez [Régl. connexion USB] sur [Auto].

* Device Stage est un écran de menu pour gérer les périphériques raccordés, tels qu'un appareil photo. (Fonction de Windows 7)

Copyright 2011 Sony Corporation

🔺 Haut

Im	nrı	mer
	pii	

Recherche d'opérations Avant utilisation Prise de vue Visualisation ▶Utilisation des fonctions 3D Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) ▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) PChangement des réglages Visualisation d'images sur un téléviseur Utilisation avec votre ordinateur Impression ▶Dépannage Précautions/Sur cet appareil

Réglage LUN

Permet de spécifier la méthode d'affichage pour le support d'enregistrement affiché sur un écran d'ordinateur ou autre moniteur lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur ou élément AV au moyen d'une connexion USB.

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Réglage LUN

 MENU →			
ø	Multiple	Les images sur la carte mémoire et dans la mémoire interne s'affichent. Sélectionnez ce paramètre lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur.	
	Unique	Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil, les images sur la carte mémoire s'affichent ; si aucune carte mémoire n'est insérée, les images dans la mémoire interne s'affichent. Sélectionnez cette option au cas où les images de la carte mémoire et de la mémoire interne ne s'affichent pas lorsque l'appareil est raccordé à un dispositif autre qu'un ordinateur.	

Remarque

Placez [Réglage LUN] sur [Multiple] lors du téléchargement d'images vers un service multimédia à l'aide de « PMB Portable ».

```
📥 Haut
```

Im	nrı	mer
	P''	

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Téléch musi

Recherche d'opérations	Téléch musi
Avant utilisation	
▶Prise de vue	Vous pouvez utiliser « Music Transfer » se trouvant sur le CD-ROM (fourni) pour remplacer des plages de musique de fond.
Visualisation	1. MENU → 🎰 (Réglages) → 🎢 (Réglages principaux) → [Téléch musi] → 🌘
▶Utilisation des fonctions 3D	Le message « Raccorder à l'ordinateur. » s'affiche.
Jutilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	 Établissez une connexion USB entre l'appareil et un ordinateur, puis lancez « Music Transfer ». Suivez les instructions à l'écran pour remplacer des fichiers de musique.
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	A Haut
Changement des réglages	
Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	
▶Impression	
⊧Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
> Sommaire	
	Copyright 2011 Sony Corporation

Im	nrimar
	-

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Musique vide

▶Recherche d'opérations
Avant utilisation
Prise de vue
Visualisation
▶Utilisation des fonctions 3D
 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
▶Changement des réglages
►Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
Impression
Dépannage
Précautions/Sur cet appareil
Sommaire

Musique vide

Vous pouvez supprimer tous les fichiers de musique de fond stockés dans l'appareil. Cette fonction peut être utilisée au cas où les fichiers de musique de fond sont endommagés et que leur lecture est impossible.

1. MENU $\rightarrow \bigoplus^{(\text{Réglages})} \rightarrow \overset{(\text{Réglages principaux})}{\longrightarrow} [Musique vide] \rightarrow [OK] \rightarrow \bigcirc$

Restauration de la musique préprogrammée en usine dans l'appareil

Vous pouvez utiliser « Music Transfer » se trouvant sur le CD-ROM (fourni) pour restaurer les fichiers de musique préprogrammés. Pour plus d'informations sur l'utilisation de « Music Transfer », voir l'aide de « Music Transfer ».

1. Exécutez [Téléch musi], puis établissez une connexion USB entre l'appareil et l'ordinateur.

2. Lancez « Music Transfer », puis restaurez la musique par défaut.

📥 Haut

Imprimer

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement)

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement)

Vérification de l'état de triangulation

Le capteur d'orientation et GPS intégré de cet appareil acquiert les informations sur la position ou l'orientation de prise de vue et les enregistre sur les images. En utilisant le logiciel « PMB » fourni, vous pouvez importer des photos et des films enregistrés avec des informations de position et d'orientation de prise de vue sur un ordinateur et les visualiser avec une carte qui indique leur emplacement de prise de vue. Voir « Aide PMB » pour plus d'informations.



	Act	Le capteur d'orientation GPS est activé.
8	Désact	Le capteur d'orientation GPS est désactivé. Si vous ne voulez pas enregistrer les informations de position et d'orientation, sélectionnez [Désact] pour le réglage GPS.

👸 Pour recevoir un signal GPS



- Une triangulation correcte n'est pas possible à l'intérieur ou près de hauts bâtiments. Utilisez votre appareil dans un espace ouvert externe et remettez votre appareil sous tension.
- Si aucune icône de triangulation n'apparaît, même si vous attendez plusieurs minutes, il se peut que vous soyez dans une zone où la réception du signal GPS est difficile ou impossible. Commencez la prise de vue où vous êtes, ou sortez dans un espace ouvert. Si vous effectuez la prise de vue où vous êtes, aucune information de position ne sera enregistrée.

Remarques

- L'orientation de prise de vue n'est pas enregistrée lors de la prise de vue de films.
- Les informations de position et d'orientation ne sont pas enregistrées lorsque le film est enregistré dans la mémoire interne.
- Pendant l'atterrissage et le décollage d'un avion, mettez l'appareil hors tension lorsque les annonces à bord vous le demandent.
- Utilisez le GPS conformément aux règlements du lieu ou de la situation.
- Il se peut que l'acquisition des informations de position prennent de quelques dixièmes de seconde à plusieurs minutes lorsque vous utilisez le GPS pour la première fois ou que vous l'utilisez à nouveau après longtemps. Le temps de triangulation peut être raccourci en utilisant les données d'assistant GPS. [Détails]
- Les informations sur l'orientation de prise de vue acquises par cet appareil sont basées sur le nord magnétique (la direction où pointe l'aiguille d'une boussole).
- Si l'appareil est à proximité d'une source magnétique ou de métal, une erreur peut se produire dans le capteur d'orientation. Éloignez, dans la mesure du possible, l'appareil d'une source magnétique ou de métal.
- Il se peut que l'orientation de prise de vue correcte ne soit pas enregistrée ou affichée dans les cas suivants :
 Près d'un bâtiment, d'une passerelle, un pont en fer, d'un véhicule, d'une tour en fer
- Près d'un appareil électrique, tel qu'un téléviseur, une enceinte, un réfrigérateur, un téléphone portable, un casque
 - Près d'un bureau ou d'une chaise en acier, etc.
- Les informations d'orientation deviennent instables si cet appareil est pointé vers le haut.
- Ne couvrez pas le capteur GPS avec le doigt pendant la recherche de satellites GPS ou lors de la triangulation. Cela réduit la sensibilité du capteur GPS et il se peut que la triangulation échoue.

Vérification de l'état de triangulation

L'indicateur change en fonction de la force de réception du signal GPS lorsque le GPS est activé. L'état de triangulation peut aussi être vérifié à l'aide d' [Information position]. [Détails] Vous pouvez vérifier l'orientation de prise de vue avec l'icône d'orientation affichée sur l'écran.

Désactivé	Pas d'indicateur	[Réglage du GPS] est placé sur [Désact] ou une erreur s'est produite.
Difficile	NO GPS SIGNAL	Votre appareil ne peut pas trouver de signal GPS et il ne peut donc pas acquérir des informations de position. Utilisez votre appareil dans un espace ouvert.
Recherche en cours	X O X <u>O</u> X <u>O</u>	Recherche en cours de satellites GPS. Le démarrage de la triangulation peut prendre plusieurs minutes.
Triangulation en cours	X Xa Xal	Votre appareil reçoit un signal GPS et peut acquérir des informations de position.

Orientation de prise de vue	Indicateurs
Nord	۲
Ouest	
Sud	Ŷ
Est	\odot

Rubrique associée

Information position (DSC-HX100V seulement) Data assistant GPS (DSC-HX100V seulement) AJU auto horloge (DSC-HX100V seulement) AJU auto zone (DSC-HX100V seulement) GPS (DSC-HX100V seulement)

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Imprimer

seulement)

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Data assistant GPS (DSC-HX100V

```
Recherche d'opérations
```

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Data assistant GPS (DSC-HX100V seulement)

Le temps pour que le GPS acquiert les informations de position peut être raccourci en utilisant les données d'assistant GPS. L'état des données d'assistant GPS peut être vérifié sur l'appareil.

1. MENU → 🕮 (Réglages) → 🎢 (Réglages principaux) → [Data assistant GPS] → 🌘 Si vous raccordez l'appareil à un ordinateur connecté à Internet et utilisez le logiciel « PMB » ou « PMB Portable » fourni, les données d'assistant GPS peuvent être mises à jour automatiquement.

Utilisation de l'outil Support GPS Vous pouvez mettre à jour les données d'assistant GPS en insérant une carte mémoire dans l'ordinateur.

Lancez [Outil d'assistance GPS] depuis 🔎 (PMB Launcher), sélectionnez le lecteur de carte mémoire depuis votre ordinateur, puis mettez à jour les données d'assistant GPS.

Remarques

- Si [Régl. date&heure] n'est pas réglé, ou si l'heure réglée est très différente de l'heure réelle, le temps
- d'obtention des informations de position GPS ne peut pas être réduit. Réglez correctement la date et l'heure avec MENU → 🚔 (Réglages) → [Régl. date&heure].
- P Si la date de validité des données d'assistant GPS a expiré, le temps avant que vous puissiez enregistrer des informations de position ne peut pas être raccourci.

Rubrique associée

Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement) GPS (DSC-HX100V seulement)

Copyright 2011 Sony Corporation

A Haut

Imprimer

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > TransferJet

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

TransferJet

Vous pouvez sélectionner les réglages de communication TransferJet. TransferJet est une technologie de transfert rapproché, sans fil, qui permet de transférer des données en alignant très près deux produits que vous souhaitez faire communiquer l'un avec l'autre. Pour savoir si votre appareil est équipé de la fonction TransferJet, vérifiez si la

marque 🚩 (TransferJet) se trouve sur la face inférieure de l'appareil.

L'utilisation d'un Memory Stick avec TransferJet (vendu séparément) permet de transférer des images entre des dispositifs compatibles TransferJet.

Pour plus d'informations sur TransferJet, voir le mode d'emploi fourni avec le Memory Stick avec TransferJet.

1. MENU \rightarrow 🕋 (Réglages) \rightarrow $\ragged area (Réglages principaux) <math>\rightarrow$ [TransferJet] \rightarrow le mode souhaité \rightarrow

\checkmark	Act	Communication en utilisant TransferJet.
	Désact	Pas de communication en utilisant TransferJet.

Ö Qu'est-ce que TransferJet ?

TransferJet vous permet de partager des images en envoyant et recevant des données d'image. Insérez un Memory Stick avec TransferJet dans votre appareil et alignez les deux marques 🚺 (TransferJet) de l'appareil et de l'autre dispositif qui prend en charge cette fonction.



Pour plus d'informations sur le transfert d'image, voir [Détails].

Remarques

- En Mode Facile, [TransferJet] est fixé à [Désact].
- À bord d'un avion, placez [TransferJet] sur [Désact]. En outre, respectez toujours toutes les réglementations régissant l'endroit où l'appareil est utilisé.
- La connexion est coupée si le transfert ne peut pas être effectué en moins d'environ 30 secondes. Si cela se
- produit, sélectionnez [Oui] et réalignez les deux marques (TransferJet) sur l'appareil et l'autre dispositif.
 Des Memory Stick avec TransferJet et des modèles d'appareil avec TransferJet ne sont pas vendus dans certains pays et régions du fait de lois et réglementations locales.
- Placez la fonction [TransferJet] sur [Désact] dans les pays et régions autres que celui où vous avez acheté l'appareil. Selon le pays ou la région, si vous utilisez la fonction TransferJet, vous pouvez être responsable du fait de restrictions locales sur la transmission des ondes électromagnétiques.

Rubrique associée

Envoyer par TransferJet

Norme TransferJet

📥 Haut

■Recherche d	opérations
--------------	------------

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Eye-Fi

Transfert de données d'image en utilisant une carte Eye-Fi

Permet de spécifier l'utilisation ou non de la fonction de téléchargement d'une carte Eye-Fi (en vente dans le commerce) lorsque vous utilisez une carte Eye-Fi avec cet appareil. [Eye-Fi] ne s'affiche que lorsqu'une carte Eye-Fi est insérée dans l'appareil.

1. MENU → III (Réglages) → II	📶 (Réglages principaux) → [Eye-Fi] → I	e mode souhaité → 🛛
-------------------------------	--	---------------------

>	Act	La fonction de téléchargement est utilisée. L'icône d'affichage du mode Eye-Fi sur l'écran LCD change selon le mode de communication de la carte Eye-Fi. I : La carte Eye-Fi est en mode de veille. Il n'y a pas d'image à envoyer. I : La carte Eye-Fi est en mode d'attente de téléchargement. I : La carte Eye-Fi est en mode de connexion. I : La carte Eye-Fi est en mode de simages. I : La carte Eye-Fi télécharge des images. I : Une erreur s'est produite.
	Désact	La fonction de téléchargement n'est pas utilisée.

Remarques

- À partir de décembre 2010, des cartes Eye-Fi sont vendues aux États-Unis, au Canada, au Japon et dans certains pays de l'Union Européenne.
- Pour plus d'informations sur les cartes Eye-Fi, contactez directement le fabricant ou le vendeur de cartes Eye-Fi.
- Les cartes Eye-Fi ne sont autorisées que dans les pays et régions où elles ont été achetées. Il se peut que votre responsabilité soit engagée du fait de restrictions locales.
- La carte Eye-Fi comporte une fonction LAN sans fil. N'insérez pas une carte Eye-Fi où un réseau LAN sans fil est interdit, comme à bord d'un avion. Si la carte Eye-Fi est insérée, placez [Eye-Fi] sur [Désact]. Lorsque la

fonction de téléchargement de la carte Eye-Fi est placée sur [Désact], BOFF est affiché sur l'écran LCD.

Transfert de données d'image en utilisant une carte Eye-Fi

 Spécifiez les paramètres de point d'accès LAN sans fil ou les paramètres de sens de transfert de la carte Eye-Fi.

Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec la carte Eye-Fi.

 Après avoir terminé le paramétrage, insérez la carte Eye-Fi dans l'appareil et prenez les images. Les images enregistrées sont automatiquement transférées via le réseau LAN sans fil vers l'ordinateur, etc.

Remarques

- Lorsque vous utilisez une carte Eye-Fi neuve pour la première fois, copiez tout d'abord le fichier d'installation de l'application ordinateur écrite sur la carte Eye-Fi, puis formatez la carte.
- Avant d'utiliser une carte Eye-Fi, mettez à jour le micrologiciel de la carte Eye-Fi sur la version la plus récente.
 Pour plus d'informations sur les mises à jour de version, consultez le mode d'emploi fourni avec la carte Eye-Fi.
- Lors du téléchargement de données d'image, [Économie d'énergie] n'est pas disponible.
- Si l'icône I (erreur) est affichée, éjectez et réinsérez la carte Eye-Fi, ou mettez l'appareil hors tension puis sous tension. Si l'icône I (erreur) s'affiche encore, il se peut que la carte Eye-Fi soit détériorée. Pour plus
- d'informations, contactez Eye-Fi, Inc.
- La communication LAN sans fil peut être interrompue par d'autres dispositifs de communication. Si la réception des données est insuffisante, rapprochez l'appareil du point d'accès.
- Pour plus d'informations sur le contenu pouvant être téléchargé, consultez le mode d'emploi fourni avec la carte Eye-Fi.
- Certaines cartes Eye-Fi comportent un « Mode Mémoire Illimitée ». Ce produit ne prend pas en charge le « Mode Mémoire Illimitée ». Assurez-vous que les cartes Eye-Fi que vous insérez dans ce produit ont le
 - « Mode Mémoire Illimitée » désactivé. Pour plus d'informations sur le réglage du « Mode Mémoire Illimitée », consultez le mode d'emploi fourni avec la carte Eye-Fi.

📥 Haut

Première page > Changement des réglages > Réglages principaux > Économie d'énergie

Recherche d'opérations	I
Avant utilisation	
▶Prise de vue	l
Visualisation	5
Utilisation des fonctions 3D	
 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) 	r
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	
Changement des réglages	
Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
	l

Économie d'énergie

Permet de spécifier le temps avant que l'écran LCD s'assombrisse et le temps avant que l'appareil s'éteigne. Si vous n'utilisez pas l'appareil fonctionnant sur batterie pendant un certain temps, l'écran s'assombrit et l'appareil s'éteint automatiquement plus tard pour éviter une décharge complète de la batterie (fonction d'extinction automatique).



	Autonomie	Économise proactivement la charge de la batterie. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, l'alimentation se coupe automatiquement. En mode de prise de vue, l'écran LCD s'assombrit automatiquement avant que l'alimentation se coupe.
8	Standard	Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, l'alimentation se coupe automatiquement. En mode de prise de vue, l'écran LCD s'assombrit automatiquement avant que l'alimentation se coupe. La coupure de l'alimentation se produit plus tard que lors du réglage sur [Autonomie].
	Désact	Pas d'utilisation de la fonction d'extinction automatique.

Remarque

L'appareil ne passe pas en mode Économie d'énergie dans des conditions telles que pendant un diaporama, pendant la lecture d'un film ou lorsque l'appareil est raccordé à un téléviseur ou un ordinateur.

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Im	nrimar	

	Première page > Changement des réglages > Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne > Formater
Recherche d'opérations	Formater
Avant utilisation	
Prise de vue	Permet de formater la carte mémoire ou la mémoire interne. Lorsque yous utilisez pour la première fois une carte mémoire avec cet appareil, il est recommandé de la formater
▶Visualisation	avant la prise de vue, à l'aide de l'appareil pour obtenir des performances stables de la carte mémoire. Notez que le formatage efface définitivement toutes les données sur la carte mémoire et qu'il n'est pas possible de les récupérer.
▶Utilisation des fonctions 3D	Sauvegardez des données importantes sur un ordinateur, etc.
⊮Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	 MENU →
⊧Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	 Remarque Notez que le formatage efface définitivement toutes les données, même celles des images protégées.
▶Changement des réglages	
Visualisation d'images sur un téléviseur	🔺 Haut
Utilisation avec votre ordinateur	
▶Impression	
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
	Copyright 2011 Sony Corporation

Guide de l'utilisateur du Cybe	r-shot Imprimer
	Première page > Changement des réglages > Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne > Créer dos ENR.
Recherche d'opérations	Créer dos ENR
Avant utilisation	
Prise de vue	Cette fonction permet de créer un dossier sur une carte mémoire pour enregistrer des images. Les images sont enregistrées dans le nouveau dossier créé jusqu'à ce que yous créiez un autre dossier ou
▶ Visualisation	sélectionniez un autre dossier d'enregistrement.
Utilisation des fonctions 3D	1. MENU → 🛱 (Réglages) → 💶 (Outil Carte Mémoire) → [Créer dos ENR.] → [OK] → 🌘
Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	C En ce qui concerne les dossiers
Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	Remarques
Changement des réglages	 Ce paramètre n'est pas affiché lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer les images. Lorsque vous insérez dans cet appareil une carte mémoire qui a été utilisée avec un autre équipement et
⊮Visualisation d'images sur un téléviseur	 prenez des images, il se peut qu'un nouveau dossier soit créé automatiquement. Jusqu'à 4 000 images peuvent être enregistrées dans un dossier. Lorsqu'un dossier est plein, un nouveau
Utilisation avec votre ordinateur	_ dossier est automatiquement créé.
Impression	🔺 Haut
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
> Sommaire	
	Copyright 2011 Sony Corporation

Guide de l'utilisateur du Cybe	r-shot Imprimer
	Première page > Changement des réglages > Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne > Chg doss ENR.
Recherche d'opérations	Cha doss ENR
Avant utilisation	
⊮Prise de vue	Cette fonction permet de changer le dossier sur la carte mémoire actuellement utilisée pour enregistrer des images.
▶Visualisation	1. MENU → 🚔 (Réglages) → 💶 (Outil Carte Mémoire) → [Chg doss ENR.]
Utilisation des fonctions 3D	2. Sélectionnez un dossier avec 🚽 / 🕨 de la touche de commande.
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	3. [OK] → ●
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	 Remarques Ce paramètre n'est pas affiché lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer les images. Vous ne pouvez pas sélectionner un dossier dont le numéro ne comporte que «
Changement des réglages	ANV01 » comme dossier d'enregistrement.
Visualisation d'images sur un téléviseur	 Vous ne pouvez pas déplacer des images enregistrées vers un autre dossier.
Utilisation avec votre ordinateur	🔺 Haut
Impression	
⊧Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
> Sommaire	
	Copyright 2011 Sony Corporation

Guide de l'utilisateur du Cybe	r-shot Imprimer
	Première page > Changement des réglages > Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne > Supprim. doss ENR
Recherche d'opérations	Supprim doss ENR
Avant utilisation	
▶Prise de vue	Cette fonction permet de supprimer un dossier d'enregistrement d'images sur une carte mémoire.
▶Visualisation	1. MENU → 🚔 (Réglages) → 💶 (Outil Carte Mémoire) → [Supprim. doss ENR]
Jutilisation des fonctions 3D	2. Sélectionnez un dossier avec 🚽 / 🕨 de la touche de commande.
µUtilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	3. [OK] → ●
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	 Remarques Ce paramètre n'est pas affiché lorsque la mémoire interne est utilisée pour enregistrer les images. Si vous supprimez le dossier spécifié comme dossier d'enregistrement à l'aide de [Supprim. doss ENR], le
Changement des réglages	 dossier ayant le numero de dossier le plus eleve est selectionne comme dossier d'enregistrement suivant. Si un dossier contient des images ou fichiers protégés ne pouvant pas être lus par l'appareil, les images autres quitres que ces images sent supprimées et le dossier est conservé
▶Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	📥 Haut
Impression	
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
> Sommaire	
	Copyright 2011 Sony Corporation

Guide de l'utilisateur d	lu Cyber-shot
--------------------------	---------------

Im	nrı	me	r
	рп	THC	

Première page > Changement des réglages > Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne > Copier

Recherche d'opérations	Copier
Avant utilisation	•• P
Prise de vue	Permet de copier toutes les images de la mémoire interne sur une carte mémoire.
/isualisation	1. Insérez une carte mémoire ayant une capacité libre suffisante dans l'appareil.
tilisation des fonctions 3D	2. MENU \rightarrow Theorem (Réglages) \rightarrow Constant (Outil Carte Mémoire) \rightarrow [Copier] \rightarrow [OK] \rightarrow (
ilisation des paramètres MENU (Prise vue)	 Remarques Assurez-vous d'utiliser une batterie complètement chargée ou de brancher l'adaptateur secteur (fourni) à une prise murale. Si la charge de la batterie est faible lorsque vous copiez des fichiers d'image, l'alimentation peu
ilisation des paramètres MENU sualisation)	faire défaut et la copie peut échouer ou les données être endommagées. Il n'est pas possible de copier des images individuellement. Les images originales de la mémoire interne sont conservées même après la copie. Pour effacer le contenu
angement des réglages	 de la mémoire interne, retirez la carte mémoire après la copie, puis formatez la mémoire interne ([Formater] d' [Outil Mémoire Interne]).
ualisation d'images sur un téléviseur	 Les données seront copiées dans le dossier d'enregistrement actuellement utilisé, avec un numéro d'une uni de plus que le numéro de données le plus élevé dans ce dossier. [Détails]
isation avec votre ordinateur	
pression	🔺 Ha
pannage	
ecautions/Sur cet appareil	
	Copyright 2011 Sony Corporation

		Première page	> Changement des réglages > Outil Carte Mémoire/Outil Mémoire Interne > Numéro de fichi
₽Recherche d'opérations	Num	éro de fichi	er
Avant utilisation			
Prise de vue	Perme	t de sélectionne	er la méthode utilisée pour affecter des numéros de fichier aux images.
Visualisation	1 . N	ienu 💼	(Réglages)> 💶 (Outil Carte Mémoire)> [Numéro de fichier]> le mode souhaité
Utilisation des fonctions 3D	-	→ ●	
Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)			Des numéros séquentiels sont attribués aux fichiers, même si vous changez de dossier d'enregistrement ou de carte mémoire.
Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	ø	Série	(Si la carte mémoire remplacée contient un fichier dont le numéro est supérieur au dernier numéro attribué, un numéro
Changement des réglages		<u> </u>	d'une unité superieure au numero le plus grand est attribue.)
Visualisation d'images sur un téléviseur		Réinitial.	dossier. (Si le dossier d'enregistrement contient un fichier, un
Utilisation avec votre ordinateur			numéro incrémenté d'une unité est alors attribué.)
Impression			
Dépannage			A Ha
Précautions/Sur cet appareil			

file:///C|/Users/newt7/Desktop/DSC-HX100/contents/08/04/06/06.html17/04/2011 11:17:58

Imprimer

Première page > Changement des réglages > Réglages horloge > Réglage zone

Recherche	d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU
(Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Réglage zone

DSC-HX100 :

Permet de régler l'heure sur l'heure locale d'une zone sélectionnée.

Le réglage d'une destination où vous vous rendez fréquemment vous permet d'ajuster facilement l'heure lorsque vous y allez.



\$ Vous utilisez l'appareil dans votre zone. Lorsque la zLocalactuellement spécifiée est différente de votre zone lo vous devez exécuter le Réglage zone.	
Destination	Vous utilisez l'appareil réglé sur l'heure de votre destination. Spécifiez la zone de destination.

2. Sélectionnez la zone pour [Destination], puis appuyez sur

O Local	
 Tokyo/Séoul 	
Destination	÷
Lisbonne/Lond	ires
2011- 1- 1 12:00	D AM

Appuyez sur < / ▶ de la touche de commande pour sélectionner la zone souhaitée, puis sélectionnez
 Heure d'été à l'aide de ▲ / ▼.



DSC-HX100V :

Permet de régler la zone dans laquelle vous utilisez cet appareil. Si [AJU auto zone] est placé sur [Act], l'appareil règle automatiquement la zone lorsqu'elle change. [Détails]

- 1. MENU → 💼 (Réglages) → 🔮 (Réglages horloge) → [Réglage zone] → ●
- 2. Appuyez sur 📢 / 🕨 de la touche de commande pour sélectionner la zone souhaitée, puis sélectionnez

Heure d'été à l'aide de 🔺 / 🔻 .





Im	brim	her

angement des réglages > Réglages horloge > Régl. date&heure

	Première page > Changement des réglages > Réglages horloge > Régl. date&
Recherche d'opérations	Réal date&heure
Avant utilisation	
▶Prise de vue	Permet de régler à nouveau la date et l'heure.
Visualisation	1. MENU → 🏛 (Réglages) → 🔮 (Réglages horloge) → [Régl. date&heure] → le réglage souhaité
Utilisation des fonctions 3D	$\rightarrow igodom$
•Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	 Sélectionnez le paramètre à changer à l'aide de ▲ / ▼ / ◀ / ► de la touche de commande.
Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	DISP Format date&heure A-M-J Heure été Désact
Changement des réglages	Date&heure 2011-1-1 12:00 AM
Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	Annuler
▶Impression	3. Appuyez sur 🔺 / 🔻 de la touche de commande pour régler la valeur numérique.
▶Dépannage	Régl. date&heure - Local
Précautions/Sur cet appareil	DISP Format date&heure A-M-J
- Sommaire	Heure été Désact
Sommaire	2011 · 1 · 1 12:00 AM

4. [OK] → ●	
Format date&heure	Vous pouvez sélectionner le format d'affichage de la date et de l'heure.
Heure été	Vous pouvez sélectionner Heure d'été [Act]/[Désact].
Date&heure	Vous pouvez régler la date et l'heure.

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Première page :	> Changement des	réglages >	 Réglages horloge 	AJU auto horloge	(DSC-HX100V seulement

Recherche d'opérations
Avant utilisation
▶Prise de vue
▶ Visualisation
▶Utilisation des fonctions 3D
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
Changement des réglages
Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
Impression
▶Dépannage
Précautions/Sur cet appareil

AJU auto horloge (DSC-HX100V seulement)

Votre appareil maintient une heure d'horloge correcte en utilisant le GPS pour acquérir les informations d'heure pendant le démarrage.

1.	MENU → 🏛 (Réglages) → 🕙	(Réglages horloge) \longrightarrow [AJU auto horloge] \longrightarrow le mode souhaité \longrightarrow
	•	

\diamond	Act	L'horloge est ajustée automatiquement.
	Désact	L'horloge n'est pas ajustée automatiquement.

Remarques

- [AJU auto horloge] est invalide si [Réglage du GPS] est placé sur [Désact].
- Vous devez régler [Régl. date&heure] sur l'appareil avant de l'utiliser. Il se peut qu'il y ait des différences de quelques secondes. ø
- •
- Selon la zone, il est possible que cette option ne fonctionne pas correctement.

Rubrique associée

Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement)

GPS (DSC-HX100V seulement)

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Imprimer

Im	nrimar
	ושוווע

Première page > Changement des réglages > Réglages horloge > AJU auto zone (DSC-HX100V seulement)

Recherche d'opérations	
Avant utilisation	
Prise de vue	
Visualisation	
Utilisation des fonctions 3D	
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	Э
 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) 	
Changement des réglages	
Visualisation d'images sur un téléviseu	r
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
	ire

AJU auto zone (DSC-HX100V seulement)

Si une différence de fuseau horaire est détectée, votre appareil ajuste la zone en utilisant le GPS pour acquérir les informations de position.



1. MENU \rightarrow \bigoplus (Réglages) \rightarrow \bigoplus (Réglages horloge) \rightarrow [AJU auto zone] \rightarrow le mode souhaité \rightarrow

_			
	\checkmark	Act	Les différences de fuseau horaire sont ajustées automatiquement.
		Désact	Les différences de fuseau horaire ne sont pas ajustées
			jautomatiquement.

Remarques

[AJU auto zone] est invalide si [Réglage du GPS] est placé sur [Désact].

Vous devez régler [Régl. date&heure] sur l'appareil avant de l'utiliser.

 Vous devez régler [Régl. date&heurej sur l'apparent avant de l'uniser.
 Selon la zone, il se peut que [AJU auto zone] ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, placez [AJU auto zone] sur [Désact].

Rubrique associée

Réglage du GPS (DSC-HX100V seulement)

GPS (DSC-HX100V seulement)

Copyright 2011 Sony Corporation

A Haut

Recherche d'opérations

Utilisation des fonctions 3D

Changement des réglages

Utilisation des paramètres MENU (Prise

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation des paramètres MENU

Utilisation avec votre ordinateur

Précautions/Sur cet appareil

Avant utilisation

Prise de vueVisualisation

de vue)

(Visualisation)

Impression ▶Dépannage Première page > Visualisation d'images sur un téléviseur > Visualisation d'une image sur un téléviseur Haute Définition (HD) > Visualisation d'une image sur un téléviseur HD en utilisant le câble HDMI (vendu séparément)

Visualisation d'une image sur un téléviseur HD en utilisant le câble HDMI (vendu séparément)

Raccordez l'appareil à un téléviseur HD (Haute Définition) équipé d'une prise HDMI à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément).

- Lorsque l'appareil est raccordé directement à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur, vous pouvez
 l'utiliser sans craindre que les piles se déchargent.
- 1. Mettez l'appareil et le téléviseur hors tension.
- Raccordez le connecteur HDMI de l'appareil (A) et la prise HDMI du téléviseur (B) à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément) (C).



- 3. Mettez le téléviseur sous tension et réglez l'entrée.
- Appuyez sur la touche (Lecture) pour allumer l'appareil. Les images prises avec l'appareil apparaissent sur le téléviseur. Sélectionnez l'image désirée avec la touche de commande.

ϔ « PhotoTV HD »

Cet appareil est compatible avec la norme « PhotoTV HD ».

En raccordant un téléviseur Sony compatible « PhotoTV HD » à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez apprécier confortablement un tout nouveau monde de photos en qualité HD intégrale à couper le souffle.

- PhotoTV HD » permet une expression hautement détaillée, de qualité photo de textures et couleurs subtiles.
 Lorsque l'appareil est raccordé à un téléviseur Sony compatible Mode Vidéo A à l'aide d'un câble HDMI, votre
- téléviseur règle automatiquement la qualité d'image adaptée aux images fixes. Lorsque le réglage du téléviseur est placé sur Vidéo, la qualité d'image est placée sur celle adaptée aux films.
- Lors de la lecture d'un film en [Vue AVCHD], nous vous recommandons de placer [Mode Visualisation] sur [Vue AVCHD].
- Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi du téléviseur.

Remarques

- La lecture d'images prises en taille d'image [VGA] n'est pas possible en format HD.
- [Bip] est fixé à [Déclench].
- Ne connectez pas l'appareil et l'équipement à raccorder en utilisant les deux bornes de sortie. Lorsque l'appareil et le téléviseur sont raccordés en utilisant les bornes de sortie, aucune vidéo ou aucun son n'est produit. Une telle connexion peut aussi provoquer des problèmes avec l'appareil et/ou l'appareil raccordé.
- Il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement avec certains téléviseurs HD. Il se peut, par exemple, que vous ne puissiez pas visualiser une vidéo sur votre téléviseur HD ou entendre de son du téléviseur HD.
 Utilisez un câble HDMI portant le logo HDMI.
- Utilisez un mini connecteur HDMI sur un côté (pour l'appareil) et un connecteur adapté pour le raccordement à votre téléviseur sur l'autre côté.
- Il est possible que l'enregistrement s'arrête automatiquement pour protéger l'appareil après un certain temps si vous prenez des films alors que l'appareil et le téléviseur sont raccordés par un câble HDMI (vendu séparément).
- Les films en [Vue AVCHD] sont les films enregistrés avec [Format Film] placé sur AVCHD 60i/60p (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou AVCHD 50i/50p (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

Rubrique associée

Visualisation d'images 3D sur un téléviseur 3D

📥 Haut

DSC-HX100/HX100V | Visualisation d'une image sur un téléviseur HD en ... câble HDMI (vendu séparément) | Guide de l'utilisateur du Cyber-shot

Première page > Visualisation d'images sur un téléviseur > Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync > Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync

Lorsque vous utilisez un téléviseur prenant en charge « BRAVIA » Sync (compatible avec SYNC MENU), vous pouvez commander les fonctions de lecture de l'appareil à l'aide de la télécommande fournie avec le téléviseur en raccordant l'appareil au téléviseur en utilisant un câble HDMI (vendu séparément).

- Lorsque l'appareil est raccordé directement à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur, vous pouvez
 l'utiliser sans craindre que les piles se déchargent.
- 1. Raccordez le connecteur HDMI de l'appareil (A) et la prise HDMI du téléviseur (B) à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément) (C).



- 2. Mettez le téléviseur sous tension et réglez l'entrée.
- 3. Appuyez sur la touche 🕨 (Lecture) de l'appareil pour le mettre sous tension.
- 4. MENU \rightarrow $rac{1}{2}$ (Réglages) \rightarrow $rac{1}{2}$ (Réglages principaux) \rightarrow [COMMANDE HDMI] \rightarrow [Act] \rightarrow (
- 5. Appuyez sur la touche SYNC MENU de la télécommande du téléviseur pour sélectionner le mode souhaité.

Menu	Fonction
Diaporama avec musique	Pour la lecture automatique des images avec effets sonores ou musique de fond en boucle continue.
Image seule	Pour la lecture d'une image unique à la fois.
Index d'images	Permet d'afficher plusieurs images en même temps.
Affichage 3D	Pour la lecture d'images 3D enregistrées en mode de prise de vue 3D.
Supprimer	Pour supprimer des images enregistrées.
Zoom lecture	Pour la lecture d'images agrandies.
Pivoter	Permet de faire pivoter une image fixe.
Mode Visualisation	Pour sélectionner le format d'affichage pour visualiser plusieurs images.
Sortie	Pour quitter les opérations de lecture.

Remarques

- Lorsque l'appareil est raccordé à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, les fonctions que vous pouvez utiliser sont limitées.
- Vous pouvez faire fonctionner l'appareil avec la télécommande de votre téléviseur en raccordant votre appareil à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync. Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi du téléviseur.
- Si l'appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante lorsque vous le commandez à l'aide de la télécommande du téléviseur, comme lorsqu'il est raccordé via HDMI au téléviseur d'un autre fabricant,

appuyez sur MENU → 🛱 (Réglages) → 🕅 (Réglages principaux) → [COMMANDE HDMI] → [Désact].

Lorsque l'appareil est en Mode Facile, SYNC MENU n'apparaît pas sur le téléviseur.

DSC-HX100/HX100V | Visualisation d'une image sur un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync | Guide de l'utilisateur du Cyber-shot

Imprimer

Première page > Visualisation d'images sur un téléviseur > Visualisation d'une image sur un téléviseur Définition Standard (SD) > Visualisation d'une image sur un téléviseur Définition Standard (SD)

Recherche d'opérations

Avant utilis	salion	
--------------	--------	--

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages
►Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Visualisation d'une image sur un téléviseur Définition Standard (SD)

Vous pouvez visualiser des images enregistrées dans l'appareil en qualité d'image standard en raccordant l'appareil à un téléviseur Définition standard (SD) à l'aide d'un câble USB/AV pour borne multi-usage (vendu séparément).

- Consultez aussi le mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- Consultez aussi le mode d'empioi fourni avec le televised.

 Lorsque l'appareil est raccordé directement à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur, vous pouvez
- l'utiliser sans craindre que les piles se déchargent.
- 1. Mettez l'appareil et le téléviseur hors tension.
- 2. Raccordez le multi connecteur de l'appareil (A) et les prises d'entrée audio/vidéo du téléviseur (B) à l'aide d'un câble USB/AV pour borne multi-usage (vendu séparément) (C).



- Utilisez un câble USB/AV pour borne multi-usage conforme Type3c (vendu séparément).
- 3. Mettez le téléviseur sous tension et réglez l'entrée.
- 4. Appuyez sur la touche 🕒 (Lecture) pour mettre l'appareil sous tension. Les images prises avec l'appareil apparaissent sur le téléviseur. Sélectionnez l'image désirée avec la touche de commande.

🛦 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Environnement matériel et logiciel recommandé > Environnement matériel et logiciel recommandé (Windows)

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Environnement matériel et logiciel recommandé (Windows)

L'environnement matériel et logiciel suivant est recommandé lors de l'utilisation des logiciels « PMB », « Music Transfer » et « PMB Portable », et lors de l'importation d'images via une connexion USB.

Système d'exploitation (préinstallé)	Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7	
Divers	Processeur : Intel Pentium III 800 MHz ou plus rapide (Pour la lecture/édition des films Haute Définition : Intel Core Duo 1,66 GHz ou plus rapide/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ou plus rapide/Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ou plus rapide est nécessaire pour traiter des films HD FX/HD FH, et Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ou plus rapide est nécessaire pour traiter des films HD PS) Mémoire : 512 Mo ou plus (Pour la lecture/ édition des films Haute Définition : 1 Go ou plus) Disque dur : Espace disque nécessaire pour l'installation — 500 Mo environ Affichage : Résolution de l'écran : 1 024 × 768 points ou plus	

*1 Les éditions 64 bits et Starter (Edition) ne sont pas prises en charge.

Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ou ultérieure est nécessaire pour utiliser la fonction de création de disques.

*2 Starter (Edition) n'est pas pris en charge.

Remarques

- Le fonctionnement n'est pas garanti dans un environnement basé sur une mise à niveau des systèmes d'exploitation ci-dessus ou dans un environnement multiboot.
- Si vous raccordez simultanément deux périphériques USB ou plus à un même ordinateur, il se peut que certains d'entre eux, y compris l'appareil, ne fonctionnent pas, selon les types de périphériques USB que vous utilisez.
- Le raccordement de l'appareil à l'aide d'une interface USB compatible avec Hi-Speed USB (USB 2.0) permet un transfert avancé (transfert haute vitesse), l'appareil étant compatible avec Hi-Speed USB (USB 2.0).
- Lorsque votre ordinateur reprend son activité depuis un mode de veille ou de veille prolongée, il se peut que la communication entre l'appareil et votre ordinateur ne soit pas rétablie en même temps.

A Haut

Imprimer

📥 Haut

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Environnement matériel et logiciel recommandé > Environnement matériel et logiciel recommandé (Macintosh)

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Environnement matériel et logiciel recommandé (Macintosh)

L'environnement matériel et logiciel suivant est recommandé lors de l'utilisation des logiciels « Music Transfer » et « PMB Portable » fornis, et lors de l'importation d'images via une connexion USB.

	Connexion USB : Mac OS X (v10.3 à v10.6)
Système d'exploitation (préinstallé)	Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X*
	(v10.4 à v10.6)

* Équipé d'un Processeur Intel

Remarques

- Le fonctionnement n'est pas garanti dans un environnement basé sur une mise à niveau des systèmes
 d'exploitation ci-dessus ou dans un environnement multiboot.
- Si vous raccordez simultanément deux périphériques USB ou plus à un même ordinateur, il se peut que
 certains d'entre eux, y compris l'appareil, ne fonctionnent pas, selon les types de périphériques USB que vous utilisez.
- Le raccordement de l'appareil à l'aide d'une interface USB compatible avec Hi-Speed USB (USB 2.0) permet un transfert avancé (transfert haute vitesse), l'appareil étant compatible avec Hi-Speed USB (USB 2.0).
- Lorsque votre ordinateur reprend son activité depuis un mode de veille ou de veille prolongée, il se peut que la communication entre l'appareil et votre ordinateur ne soit pas rétablie en même temps.

er-shot

Imprimer

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Utilisation du logiciel > « PMB (Picture Motion Browser) >

Guide de l'utilisateur du Cyb
Recherche d'opérations
Avant utilisation
▶Prise de vue
Visualisation
Utilisation des fonctions 3D
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
Changement des réglages
Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
Impression
Dépannage
Précautions/Sur cet appareil
Sommaire

« PMB (Picture Motion Browser) »

- * PMB » vous permet d'importer des images prises avec l'appareil vers un ordinateur pour les afficher.
- Établissez une connexion USB entre l'appareil et votre ordinateur, et cliquez sur [Importer].
- T Des images sur un ordinateur peuvent être exportées vers une carte mémoire et affichées sur l'appareil.
- simple (sync PC)] dans le menu [Manipuler] et cliquez sur [Exporter].
- Vous pouvez sauvegarder et imprimer des images avec la date.
- Vous pouvez sauvegarder et imprimer des integes avec la date.
 Vous pouvez afficher les images enregistrées sur un ordinateur par date de prise de vue sur un affichage de calendrier.
- Vous pouvez rectifier (Atténuation des yeux rouges, etc.) des images fixes et modifier la date et l'heure de prise de vue.
- Des disques Blu-ray, des disques AVCHD et des disques DVD vidéo peuvent être créés à partir de films en
- [Vue AVCHD] importés sur un ordinateur. (Une connexion Internet est nécessaire lors de la création d'un disque Blu-ray ou d'un disque DVD Vidéo pour la première fois.) Toutefois, des films enregistrés avec la qualité d'image placée sur [AVC HD 28M (PS)] ne peuvent pas être enregistrés sur un disque avec la même qualité. Convertissez l'image à l'aide de « PMB » avant d'effectuer la sauvegarde sur un disque. Des disques DVD ou AVCHD ne peuvent pas être créés à partir de films enregistrés en qualité [AVC HD 24M (FX)]. Sauvegardez des films en qualité [AVC HD 24M (FX)] sur des disques Blu-ray.
- Vous pouvez télécharger des images vers un service en réseau. (Un environnement de connexion Internet est nécessaire.)
- Vous pouvez importer des photos et des films enregistrés avec des informations de position et d'orientation de prise de vue sur un ordinateur et les visualiser avec une carte qui indique leur emplacement de prise de vue (DSC-HX100V seulement).
- Pour plus d'informations, voir R (Aide PMB).
- Des films en [Vue AVCHD] sont des films enregistrés avec [Format Film] placé sur [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

📥 Haut
Guide de l'utilisateur du Cybe	er-shot Imprimer
	Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Utilisation du logiciel > « Music Transfer »
Recherche d'opérations	« Music Transfer »
Avant utilisation	
▶Prise de vue	« Music Transfer » vous permet de remplacer les fichiers de musique fournis en usine dans l'appareil par vos
▶Visualisation	Vous pouvez aussi restaurer les plages enregistrées en usine vers l'appareil.
▶Utilisation des fonctions 3D	 Fichiers MP3 enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur Plages de CD de musique
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	 Musique préprogrammée sauvegardée sur l'appareil Avant de lancer « Music Transfer », exécutez MENU →
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	[Téléch musi] et raccordez l'appareil à l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir l'aide de « Music Transfer ».
PChangement des réglages	Rubrique associée
⊌Visualisation d'images sur un téléviseur	Téléch musi
Utilisation avec votre ordinateur	Musique vide
Impression	A Haut
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
> Sommaire	

Imprimer

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Utilisation du logiciel > Installation de « PMB » et « Music

Transfer » (Windows)

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Installation de « PMB » et « Music Transfer » (Windows)

- 1. Mettez l'ordinateur sous tension et insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur de CD-ROM.
 - L'écran du menu d'installation apparaît.
 - S'il n'apparaît pas, double-cliquez sur [Ordinateur] (sous Windows XP, [Poste de travail]) → ¹
 (SONYPMB).
 - Si l'écran de lecture automatique apparaît, sélectionnez « Exécuter Install.exe » et suivez les instructions
 qui apparaissent sur l'écran pour procéder à l'installation.
- 2. Cliquez sur [Installation].
- L'écran « Choose Setup Language » apparaît.
- 3. Sélectionnez la langue désirée, puis passez à l'écran suivant. L'écran « License Agreement » apparaît.
- Lisez attentivement le contrat, cliquez sur le bouton d'option (O → ●) pour accepter les clauses du contrat, puis cliquez sur [Suivant].
- 5. Procédez comme il est indiqué à l'écran pour terminer l'installation.
 - Un redémarrage de l'ordinateur peut être nécessaire. Lorsque le message de confirmation de redémarrage apparaît, redémarrez l'ordinateur en procédant comme il est indiqué à l'écran.
 - DirectX peut être installé en fonction de l'environnement système de votre ordinateur.
- 6. Raccordez l'appareil à votre ordinateur lorsque le message de confirmation de connexion apparaît.
 Lorsque l'appareil n'est pas raccordé à votre ordinateur, certaines fonctions, telles que l'importation

 d'images, ne peuvent pas être utilisées.
- 7. Une fois l'installation terminée, retirez le CD-ROM.
- 8. Lancez le logiciel.
 - Pour lancer « PMB », cliquez sur ^{Phi} (PMB) sur le bureau.
 Pour la méthode d'utilisation détaillée, voir la page de support PMB (anglais seulement) suivante : http://www.sony.co.jp/pmb-se/

ou cliquez sur ጆ (Aide PMB).

- Pour lancer « PMB » depuis le menu Démarrer, sélectionnez [Démarrer] → [Tous les programmes] →
 Image: Construction of the second se

Remarques

- Connectez-vous en tant qu'administrateur.
- Lors du premier lancement de « PMB », le message de confirmation de l'outil d'informations apparaît sur l'écran. Sélectionnez [Démarrer].
- Si « PMB » a déjà été installé sur votre ordinateur et que ce numéro de version « PMB » est inférieur à celui du CD-ROM fourni, réinstallez « PMB » à l'aide du CD-ROM fourni.
- Si le numéro de version est supérieur à celui du CD-ROM fourni, vous n'avez pas besoin de réinstaller « PMB ». Lorsque vous raccordez l'appareil et l'ordinateur via un câble USB, la fonction « PMB » disponible est activée.
- Si « PMB » a déjà été installé sur votre ordinateur et que le numéro de version « PMB » est inférieur à 5.0, certaines fonctions peuvent devenir invalides après que vous installez « PMB » à l'aide du CD-ROM fourni. Et vous pouvez aussi lancer « PMB » ou un autre logiciel différent depuis « PMB Launcher » installé en même

temps. Pour lancer « PMB Launcher », double-cliquez sur 🎤 (PMB Launcher) sur le bureau.

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

file:///C|/Users/newt7/Desktop/DSC-HX100/contents/10/02/03/03.html17/04/2011 11:18:08

Imprimer

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Utilisation du logiciel > Installation de « Music Transfer

» (Macintosh)

Installation de « Music Transfer » (Macintosh)

- 1. Mettez votre ordinateur Macintosh sous tension, et insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur de CD-ROM.
- 2. Double-cliquez sur (SONYPMB).
- Double-cliquez sur le fichier [MusicTransfer.pkg] dans le dossier [Mac]. L'installation du logiciel commence.

Remarques

- « PMB » n'est pas compatible avec les ordinateurs Macintosh.
- Avant d'installer « Music Transfer », fermez tous les logiciels d'application ouverts.
- Pour l'installation, vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur.

🔺 Haut

Utilisation avec votre ordinateur
,

▶Utilisation des paramètres MENU

Recherche d'opérations

▶Utilisation des fonctions 3D

▶ Changement des réglages

Utilisation des paramètres MENU (Prise

Visualisation d'images sur un téléviseur

Avant utilisation

Visualisation

de vue)

(Visualisation)

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Imprimer

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Raccordement de l'appareil à l'ordinateur > Raccordement de l'appareil à l'ordinateur

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Raccordement de l'appareil à l'ordinateur

- 1. Raccordez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB pour borne multi-usage (fourni) (A).
 - Lorsqu'une connexion USB est établie pour la première fois, l'ordinateur exécute automatiquement un programme pour reconnaître l'appareil. Patientez un instant.
 - programme pour recommance rapparent, raisence or mission.
 Si vous utilisez une batterie qui n'est pas complètement chargée, il y a un risque que les données ne
 - soient pas transmises ou soient endommagées. Nous vous recommandons de raccorder l'appareil à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni).



Rubrique associée

Régl. connexion USB

Réglage LUN

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Raccordement de l'appareil à l'ordinateur > Importation d'images vers un ordinateur (Windows)

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Importation d'images vers un ordinateur (Windows)

« PMB» vous permet d'importer facilement des images. Pour plus d'informations sur les fonctions « PMB», voir l'« Aide PMB ».

Importation d'images vers un ordinateur sans utiliser « PMB »

Lorsque l'assistant de lecture automatique apparaît après avoir établi une connexion USB entre l'appareil et l'ordinateur, cliquez sur [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers] \rightarrow [OK] \rightarrow [DCIM] ou [MP_ROOT] \rightarrow copiez les images souhaitées sur l'ordinateur.

Remarques

- Utilisez « PMB » pour des opérations telles que l'importation de films en [Vue AVCHD] sur un ordinateur.
 Si des opérations sont effectuées sur des fichiers ou dossiers pour des films en [Vue AVCHD] sur l'appareil
- Si des opérations sont effectuées sur des fichiers ou dossiers pour des films en [Vue AVCHD] sur l'appareil depuis un ordinateur pendant que l'appareil est raccordé à l'ordinateur, il se peut que le fichier d'image soit détruit ou que la lecture devienne impossible. Ne supprimez ni ne copiez des films en [Vue AVCHD] sur la carte mémoire de l'appareil depuis un ordinateur. Sony n'assume aucune responsabilité quant au résultat d'opérations de ce type.
- Utilisez « PMB » pour importer des films avec informations de position GPS sur un ordinateur (DSC-HX100V seulement).
- L'appareil crée une image 3D en combinant un fichier JPEG avec un fichier MPO. Si vous supprimez l'un de ces fichiers sur un ordinateur, vous ne pouvez pas effectuer la lecture de l'image 3D.
- Des films en [Vue AVCHD] sont des films enregistrés avec [Format Film] placé sur [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

Copyright 2011 Sony Corporation

A Haut

Imprimer

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Raccordement de l'appareil à l'ordinateur > Importation d'images vers un ordinateur (Macintosh)

▶Recherche d'opérations ▶Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Importation d'images vers un ordinateur (Macintosh)

- Raccordez tout d'abord l'appareil à votre ordinateur Macintosh. Double-cliquez sur l'icône nouvellement reconnue sur le bureau — le dossier où sont stockées les images que vous souhaitez importer.
- 2. Faites glisser les fichiers d'image sur l'icône du disque dur. Les fichiers d'image sont copiés sur le disque dur.
- Double-cliquez sur l'icône du disque dur → sur le fichier d'image souhaité dans le dossier contenant les fichiers copiés.

L'image s'affiche.

Remarques

- Si des opérations sont effectuées sur des fichiers ou dossiers pour des films en [Vue AVCHD] sur l'appareil
 depuis un ordinateur pendant que l'appareil est raccordé à l'ordinateur, il se peut que le fichier d'image soit détruit ou que la lecture devienne impossible. Ne supprimez ni ne copiez des films en [Vue AVCHD] sur la carte mémoire de l'appareil depuis un ordinateur. Sony n'assume aucune responsabilité quant au résultat d'opérations de ce type.
- L'appareil crée une image 3D en combinant un fichier JPEG avec un fichier MPO. Si vous supprimez l'un de ces fichiers sur un ordinateur, vous ne pouvez pas effectuer la lecture de l'image 3D.
- Des films en [Vue AVCHD] sont des films enregistrés avec [Format Film] placé sur [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

🔺 Haut

Guide de l'utilisateur du Cybe	r-shot Imprimer
	Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Raccordement de l'appareil à l'ordinateur > Suppression de la
Recherche d'opérations	
Avant utilisation	Suppression de la connexion USB
▶Prise de vue	Effectuez les procédures des étanes 1 à 3 ci-dessous avant de :
▶ Visualisation	 Déconnecter le câble. Retirer une carte mémoire.
Utilisation des fonctions 3D	 Insérer une carte mémoire dans l'appareil après la copie d'images depuis la mémoire interne. Mettre l'appareil hors tension.
 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) 	1. Double-cliquez sur l'icône de déconnexion (
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	Windows Vista
▶Changement des réglages	Windows XP
▶Visualisation d'images sur un téléviseur	
Utilisation avec votre ordinateur	 Cliquez sur ^e Cliquez sur ^e (Périphérique de stockage de masse USB) → [Arrêter].
Impression	3. Vérifiez le périphérique dans la fenêtre de confirmation, puis cliquez sur [OK].
▶Dépannage	Remarques
Précautions/Sur cet appareil	 Faites glisser préalablement l'icône de la carte mémoire ou l'icône du lecteur sur l'icône « Corbeille » lorsque vous utilisez un ordinateur Macintosh, et l'appareil est déconnecté de l'ordinateur. Il se peut que l'icône de déconnexion n'apparaisse pas lorsque vous utilisez un ordinateur.
Sommaire	 ce cas, vous pouvez déconnecter l'appareil de l'ordinateur sans suivre les étapes ci-dessus.

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Visualisation d'images sur un téléviseur Utilisation avec votre ordinateur Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

« PMB Portable »

Cet appareil intègre une application « PMB Portable ».

- Vous pouvez utiliser cette application pour :
- Télécharger facilement des images vers un blog ou autre service multimédia.
- I élécharger facilement des images vers un plog ou autre service manificante.
 Télécharger des images depuis un ordinateur connecté à Internet, même si vous n'êtes pas chez vous ou au bureau.

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Téléchargement d'images vers un service multimédia > « PMB

- Enregistrer facilement les services multimédias (tels que des blogs) que vous utilisez fréquemment.
- Pour plus d'informations sur « PMB Portable », voir l'aide de « PMB Portable ».

Remargues sur « PMB Portable »

« PMB Portable » permet le téléchargement des URL d'un certain nombre de sites web depuis le serveur géré par Sony (le « Serveur Sony »).

Afin d'utiliser « PMB Portable » pour bénéficier des avantages du service de téléchargement d'images ou d'autres services (les « services ») fournis par ces sites web et d'autres, vous devez accepter les points suivants.

- Certains sites web nécessitent des procédures d'inscription et/ou un paiement de droits pour utiliser leurs
 - services. Lors de l'utilisation de ces services, vous devez observer les clauses et conditions établies par les sites web concernés.
 - P Des services peuvent être terminés ou modifiés à la convenance des opérateurs de site web. Sony ne sera tenu responsable d'aucun problème se produisant entre les utilisateurs et des tiers, ni d'inconvénients subis par les utilisateurs en relation avec l'utilisation des services, y compris la résiliation ou des changements de ces services.
 - Vous serez redirigé par le serveur Sony vers le site web que vous souhaitez consulter. Il se peut que l'accès au site web soit parfois impossible du fait d'une maintenance du serveur ou pour d'autres raisons.
 - Si le fonctionnement du serveur Sony doit être arrêté, vous en serez préalablement averti sur le site Web de Sony, etc.
 - P Les adresses URL vers lesquelles vous êtes redirigé par le serveur Sony et d'autres informations peuvent être enregistrées aux fins d'amélioration des produits et services futurs de Sony. Aucune donnée personnelle ne sera toutefois enregistrée dans de telles circonstances.

📥 Haut

Copyright 2011 Sony Corporation

Guide de l'utilisateur du Cyber-shot

Recherche d'opérations

Utilisation des fonctions 3D

Changement des réglages

Utilisation des paramètres MENU (Prise

Utilisation des paramètres MENU

Avant utilisation Prise de vue

Visualisation

(Visualisation)

de vue)

Imprimer

Portable »

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Téléchargement d'images vers un service multimédia > Lancement de « PMB Portable » (Windows)

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Lancement de « PMB Portable » (Windows)

Sous Windows, lors de la première utilisation de « PMB Portable », vous devez sélectionner la langue. Suivez la procédure ci-dessous pour effectuer la sélection. Une fois que la sélection de la langue a été effectuée, les étapes 3 à 5 sont inutiles lors de l'utilisation suivante de « PMB Portable ».

- 1. Raccordez l'appareil à un ordinateur.
- Windows 7: Activer Device Stage*.

Windows XP/Windows Vista: L'assistant de lecture automatique apparaît. * Device Stage est un écran de menu pour gérer les périphériques raccordés, tels qu'un appareil photo. (Fonction de Windows 7)

2. Cliquez sur [PMB Portable]. L'écran du contrat de licence apparaît.

- 3. Sélectionnez la langue désirée, puis cliquez sur [OK].
- L'écran de sélection de région apparaît.
- 4. Sélectionnez les [Région] et [Pays/Zone] appropriés, puis cliquez sur [OK]. L'écran du contrat de licence apparaît.
- 5. Lisez attentivement le contrat. Si vous acceptez les clauses du contrat, cliquez sur [J' accepte]. « PMB Portable » est lancé.

Remarques

- « PMB Portable » n'est pas pris en charge pour les films en [Vue AVCHD].
- Placez [Réglage LUN] dans [Réglages principaux] sur [Multiple]. ٠
- Si vous ne pouvez pas lancer « PMB Portable », placez [Régl. connexion USB] sur [Mass Storage].
- Connectez-vous toujours à un réseau lors de l'utilisation de « PMB Portable ».
- Connectez-vous toujours a un reseau lors de l'utilisation de si truci ortugio de si truci ortugio de la context de fournisseur de service. Cela est également vrai lorsque cet appareil est utilisé dans ce but.
- Lorsqu'un boque se produit dans « PMB Portable » ou si vous supprimez « PMB Portable » accidentellement. vous pouvez réparer « PMB Portable » en téléchargeant le programme d'installation PMB Portable depuis le site Web
- Si l'assistant de lecture automatique n'apparaît pas sous Windows XP/Windows Vista, cliquez sur [Ordinateur] (sous Windows XP, [Poste de travail]) → [PMBPORTABLE], et double-cliquez sur [PMBP_Win.exe].
- Si Device Stage ne s'active pas sous Windows 7, cliquez sur [Ordinateur] et double-cliquez sur l'icône de l'appareil → l'icône multimédia → [APPLICATION] → [PMBP_MTP.exe].
- L'écran initial pour Device Stage qui ne contient pas d'informations spécifiques sur le modèle peut apparaître selon les paramètres de votre ordinateur lors de l'utilisation de Windows 7. Si cela se produit, téléchargez les informations les plus récentes en suivant les instructions sur l'écran.
- Lors de l'utilisation de Windows 7, l'écran passe automatiquement à la connexion Stockage de Masse lors du lancement de « PMB Portable ».
- Des films en [Vue AVCHD] sont des films enregistrés avec [Format Film] placé sur [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Recherche d'opérations

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

▶Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Lancement de « PMB Portable » (Macintosh)

Lors d'une utilisation avec un ordinateur Macintosh, il est nécessaire de spécifier, la première fois, la région. Effectuez le réglage comme expliqué ci-dessous. Après avoir réglé la région, les étapes **3-4** sont inutiles lors d'une utilisation ultérieure.

- Établissez une connexion USB entre l'appareil et un ordinateur Macintosh. Lorsque vous raccordez l'appareil et votre ordinateur, [PMBPORTABLE] apparaît sur le bureau. Cliquez sur [x] pour fermer toutes les applications inutiles.
- 2. Cliquez sur [PMBP_Mac] dans le dossier [PMBPORTABLE]. L'écran de sélection de région apparaît.
- Sélectionnez les [Région] et [Pays/Zone] appropriés, puis cliquez sur [OK]. L'écran du contrat de licence apparaît.
- Lisez attentivement le contrat. Si vous acceptez les clauses du contrat, cliquez sur [J' accepte].
 « PMB Portable » est lancé.

Remarques

- « PMB Portable » n'est pas pris en charge pour les films en [Vue AVCHD].
- Placez [Réglage LUN] dans [Réglages principaux] sur [Multiple].
- Si vous ne pouvez pas lancer « PMB Portable », placez [Régl. connexion USB] sur [Mass Storage].
- Connectez-vous toujours à un réseau lors de l'utilisation de « PMB Portable ».
- Lors du téléchargement d'images sur Internet, il se peut que le cache reste dans l'ordinateur utilisé, selon le fournisseur de service. Cela est également vrai lorsque cet appareil est utilisé dans ce but.
- Lorsqu'un bogue se produit dans « PMB Portable » ou si vous supprimez « PMB Portable » accidentellement,
 vous pouvez réparer « PMB Portable » en téléchargeant le programme d'installation PMB Portable depuis le site Web.
- Des films en [Vue AVCHD] sont des films enregistrés avec [Format Film] placé sur [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Téléchargement d'images vers un service

multimédia > Lancement de « PMB Portable » (Macintosh)

Imprimer

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Création d'un disque de films > Sélection de la méthode de création d'un disque de films

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Sélection de la méthode de création d'un disque de films

Caractéristiques de chaque type de disque

Vous pouvez créer un disque à partir de films en [Vue AVCHD] qui ont été enregistrés avec cet appareil. Sélectionnez la méthode qui correspond à votre lecteur de disque. Pour plus d'informations sur la méthode de création d'un disque à l'aide de « PMB », voir « Aide PMB ». Pour importer des films sur un ordinateur, voir « Importation d'images vers un ordinateur » [Détails] (Windows)/

[Détails] (Macintosh).

Lecteur	Méthode de création	Type de disque	
Dispositifs de lecture de disque Blu-ray (lecteur de disque Blu-ray, PlayStation®3, etc.)	Importation de films sur un ordinateur à l'aide de « PMB » et création d'un disque Blu-ray	Blu-ray	
Dispositifs de lecture de format	Importation de films sur un ordinateur à l'aide de « PMB » et création d'un disque de format AVCHD	84/2075	
(lecteur de disque Blu-ray Sony, PlayStation®3, etc.)	Création d'un disque de format AVCHD à l'aide d'un graveur/enregistreur DVD autre que DVDirect Express	0	
Dispositifs de lecture DVD ordinaire (lecteur DVD, ordinateur pouvant lire des DVD, etc.)	Importation de films sur un ordinateur à l'aide de « PMB » et création d'un disque à qualité d'image définition standard (STD)	sto)	

Remarques

- Si vous créez un disque à l'aide de DVDirect (graveur DVD) Sony, utilisez la fente de carte mémoire du graveur DVD ou raccordez le graveur DVD via une connexion USB pour transférer les données.
- Si vous utilisez DVDirect (graveur DVD) Sony, vérifiez que le micrologiciel est mis à jour sur la version la plus récente.

Pour plus d'informations, voir l'adresse URL suivante : http://sony.storagesupport.com/

 Des films en [Vue AVCHD] sont des films enregistrés avec [Format Film] placé sur [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

Caractéristiques de chaque type de disque

Blu-ray	L'utilisation d'un disque Blu-ray vous permet d'enregistrer des films à qualité d'image haute définition (HD) de longueur supérieure à celle des disques DVD.
ANCHO	 Des films à qualité d'image haute définition (HD) peuvent être enregistrés sur un support DVD, comme des disques DVD-R, et un disque à qualité d'image haute définition (HD) est créé. Vous pouvez lire un disque à qualité d'image haute définition (HD) sur des dispositifs de lecture de format AVCHD, tels qu'un lecteur de disque Blu-ray Sony et une PlayStation®3. La lecture du disque n'est pas possible sur un lecteur DVD ordinaire.



Des films à qualité d'image définition standard (STD) converti depuis des films à qualité d'image haute définition (HD) peuvent être enregistrés sur un support DVD, tel que des disques DVD-R, et un disque à qualité d'image définition standard (STD) est créé.

👸 Types de disques pouvant être utilisés avec « PMB »

Les disques de 12 cm suivants peuvent être utilisés avec « PMB ». Pour plus d'informations sur les disques Bluray, voir « Création de disques Blu-ray ». [Détails]

DVD-R / DVD+R / DVD+R DL : Ne peuvent pas être réinscrits.

DVD-RW / DVD+RW : Peuvent être réinscrits et réutilisés.

Mettez toujours à jour votre PlayStation®3 pour utiliser la version la plus récente du logiciel système
 PlayStation®3.

• Il est possible que la PlayStation®3 ne soit pas disponible dans certains pays/régions.

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Création d'un disque de films > Création de disques AVCHD

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Création de disques AVCHD

Un disque AVCHD avec une qualité d'image HD peut être créé à partir de films en [Vue AVCHD] importés sur un ordinateur à l'aide du logiciel « PMB » fourni.

- 1. Mettez l'ordinateur sous tension et insérez un disque neuf dans le lecteur DVD.
- 2. Lancez « PMB ».
- 3. Sélectionnez les films en [Vue AVCHD] à enregistrer sur le disque.
- 4. Cliquez sur (Créer des disques), puis sélectionnez [Créer disques AVCHD (HD)].
- 5. Créez le disque en suivant les instructions sur écran.

Ö Lecture d'un disque AVCHD sur un ordinateur

Les disques AVCHD peuvent être lus sur un ordinateur à l'aide de « Player for AVCHD » installé en même temps que « PMB ». Pour lancer le logiciel, cliquez sur [Démarrer] — [Tous les programmes] — [PMB] (PMB) [PMB) [PMB) [PMB] (PMB) [PMB) [PMB) [PMB) [PMB) [PMB) [PMB) [PMB) [PMB) [PMB] (PMB) [PMB) [P

Pour des instructions détaillées, voir l'Aide de « Player for AVCHD ».

Il se peut que la lecture des images ne soit pas régulière selon l'environnement matériel et logiciel.

Remarques

- Assurez-vous que « PMB » a déjà été installé. [Détails]
 - Vous ne pouvez pas enregistrer les images suivantes sur un disque AVCHD :
 - Des images fixes
 - Des films MP4
 - Des films enregistrés en [AVC HD 28M (PS)] ou [AVC HD 24M (FX)]
 - La création du disque peut prendre un certain temps.

Copyright 2011 Sony Corporation

Des films en [Vue AVCHD] sont des films enregistrés avec [Format Film] placé sur [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

📥 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Création d'un disque de films > Création de disques de qualité

d'image définition standard (STD)

Recherche d'opérations Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Création de disques de qualité d'image définition standard (STD)

Des disques DVD avec une qualité d'image à définition standard (STD) peuvent être créés à l'aide du logiciel « PMB » fourni et en sélectionnant un film en [Vue AVCHD] importé sur l'ordinateur.

- 1. Mettez l'ordinateur sous tension et insérez un disque neuf dans le lecteur DVD.
 - Si un logiciel autre que « PMB » se lance automatiquement, fermez ce logiciel.
- 2. Lancez « PMB ».
- 3. Sélectionnez le film AVCHD à graver sur le disque.
- 4. Cliquez sur Créer des disques), puis sélectionnez [Créer DVD-Video (STD)].
- 5. Créez le disque en suivant les instructions sur écran.

Remarques

- Assurez-vous que « PMB » a déjà été installé. [Détails]
- Il n'est pas possible de créer des disques pour des films MP4.
- Il n'est pas possible de creer des disques pour des nime vir 4.
 La création de disque peut prendre un certain temps car un film en [Vue AVCHD] doit être converti en qualité d'image à définition standard (STD).
 - L'ordinateur doit être connecté à Internet la première fois qu'un disque DVD Vidéo est créé.
- dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

🔺 Haut

Imprimer

Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Création d'un disque de films > Création de disques Blu-ray

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Création de disques Blu-ray

Vous pouvez créer des disques Blu-ray à partir de films en [Vue AVCHD] importés sur un ordinateur. L'ordinateur en question doit être capable de créer des disques Blu-ray. Des disques BD-R (non réinscriptibles) ou BD-RE (réinscriptibles) peuvent être utilisés. Il n'est pas possible d'effectuer des enregistrements multisession. Pour créer des disques Blu-ray, assurez-vous d'installer [Logiciel Supplémentaire pour BD] sur l'écran d'installation « PMB ». Pour effectuer l'installation, votre ordinateur doit être connecté à Internet. Pour des instructions détaillées, voir « Aide PMB ».

Remarques

- Pour sauvegarder des films pris avec la qualité d'image placée sur [AVC HD 28M (PS)] sur un disque Blu-ray,
 convertissez l'image à l'aide de « PMB » avant d'effectuer la sauvegarde sur le disque.
- Des films en [Vue AVCHD] sont des films enregistrés avec [Format Film] placé sur [AVCHD 60i/60p] (pour les
- dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

📥 Haut

Imprimer

nière page > Impression > Impression des images fixes > Impression des images fixes

Impression des image
Vous pouvez imprimer des ima
 Pour plus d'informations, c Impression à l'aide d'un or
 Vous pouvez importer des Pour plus d'informations, v
 Impression en magasin [D
 Remarques Lorsque vous imprimez c Selon l'imprimante, vous

Précautions/Sur cet appareil

es fixes

ages fixes à l'aide des méthodes suivantes.

- d'une imprimante qui prend en charge votre type de carte mémoire.
- consultez le mode d'emploi accompagnant l'imprimante.
- rdinateur
- images sur un ordinateur à l'aide du logiciel « PMB » fourni et imprimer les images. oir l'« Aide PMB ».
-)étails]
 - les images fixes prises en mode [16:9], il se peut que les deux bords soient coupés.
- ne pouvez pas imprimer des images panoramiques.

📥 Haut

Première page > Impression > Impression des images fixes > Impression en magasin

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

▶Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Impression en magasin

Vous pouvez emporter une carte mémoire contenant des images prises avec l'appareil dans un magasin de tirage de photos. Tant que le magasin prend en charge des services de tirage de photos conformes à la norme DPOF, vous pouvez ajouter à l'avance une marque DPOF (ordre d'impression) sur des images en mode de lecture afin de

ne pas devoir les sélectionner à nouveau lorsque vous les faites imprimer en magasin.

Remarques

- Vous ne pouvez pas faire tirer des images de la mémoire interne dans un magasin de photo directement - depuis l'appareil. Copiez les images sur une carte mémoire, puis emportez la carte mémoire dans le magasin de tirage. [Détails]
- Contactez votre magasin de tirage de photos pour les types de carte mémoire qu'il accepte.
- Contactez votre magasin de trage de protos pour les types de carte memory qui acceptent
 Un adaptateur de carte mémoire (vendu séparément) peut être nécessaire. Consultez votre magasin de tirage de photos.
- P Avant de porter des données d'image dans un magasin, copiez-les toujours sur un disque (copie de sauvegarde).
- Vous ne pouvez pas spécifier le nombre de tirages.

Rubrique associée

Impression (DPOF)

📥 Haut

Première page > Dépannage > Si vous avez des problèmes > Si vous avez des problèmes

Recherche	d	'opé	rat	ions
-----------	---	------	-----	------

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Si vous avez des problèmes

En cas de problème avec l'appareil, essayez les solutions suivantes.

- 2. Retirez la batterie, attendez environ une minute, ré-insérez-la, puis mettez l'appareil sous tension.
- 3. Réinitialisez les paramètres. [Détails]
- 4. Consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.
- Sachez qu'en envoyant l'appareil en réparation, vous donnez votre consentement à ce que le contenu de la
 mémoire interne, des fichiers de musique puisse être vérifié.
- Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont
 disponibles sur notre site Web d'assistance client. http://www.sony.net/

📥 Haut

Première page > Dépannage > Dépannage > Batterie et alimentation

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Batterie et alimentation

Impossible d'insérer la batterie dans l'appareil.

Assurez-vous que le sens de la batterie est correct, et insérez-la jusqu'à ce que le levier d'éjection de la batterie
 soit verrouillé.

Impossible de mettre l'appareil sous tension.

- Après avoir inséré la batterie dans l'appareil, la mise sous tension de l'appareil peut prendre quelques instants.
- Assurez-vous que la batterie est correctement insérée.
- La batterie est déchargée. Chargez la batterie.
- Les bornes de la batterie sont sales. Enlevez doucement la saleté avec un tissu doux.
- Vérifiez que la batterie est NP-FH50.

L'appareil est brusquement mis hors tension.

- Selon la température de l'appareil et de la batterie, il se peut que l'alimentation se coupe automatiquement afin
 de protéger l'appareil. Dans ce cas, un message s'affiche sur l'écran LCD avant que l'alimentation se coupe.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps alors qu'il est sous tension et que [Économie d'énergie] est placé sur [Standard] ou [Autonomie], l'appareil se met automatiquement hors tension pour éviter une décharge complète de la batterie. Rallumez l'appareil.

L'indicateur de charge restante de la batterie est incorrect.

- Cela se produit lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit extrêmement chaud ou froid.
- Un décalage s'est produit entre l'indicateur de charge restante de la batterie et la charge restante réelle de la batterie. Déchargez complètement la batterie, puis chargez-la pour rectifier l'indication. Il se peut que l'indicateur de charge restante ne soit pas correct dans certaines circonstances.
- La capacité de la batterie diminue avec le temps et par une utilisation répétée. Si la durée d'utilisation entre les charges diminue considérablement, il est probablement temps de remplacer la batterie par une neuve.

Le témoin d'alimentation/charge de l'appareil clignote pendant la charge de la batterie.

- Vérifiez que la batterie est NP-FH50.
- Cela se produit lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit extrêmement chaud ou froid.
- Rechargez la batterie, en vous assurant de l'insérer correctement. Si le témoin continue à clignoter, il se peut que l'appareil doive être réparé. Débranchez l'appareil et contactez un centre de service Sony.

Le témoin d'alimentation/charge n'est pas allumé pendant que la batterie est en cours de charge.

- Rechargez la batterie, en vous assurant de l'insérer correctement.
- Branchez correctement le cordon dans la prise murale.
- La charge de la batterie est déjà terminée.

La batterie n'est pas chargée même si le témoin d'alimentation/charge s'éteint et que la charge est terminée.

 Cela se produit lorsque vous chargez la batterie dans un endroit extrêmement chaud ou froid. Chargez la batterie dans la plage de température de charge adéquate, entre 10 °C à 30 °C (50 °F à 86 °F).

Première page > Dépannage > Dépannage > Prise de vue d'images fixes/films

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Prise de vue d'images fixes/films

Impossible d'enregistrer des images.

- Si les images sont enregistrées dans la mémoire interne bien qu'une carte mémoire soit insérée dans l'appareil,
 assurez-vous que la carte mémoire est complètement insérée dans l'appareil.
- Vérifiez la capacité libre de la mémoire interne ou de la carte mémoire. S'il est plein, effectuez l'une des
 - opérations suivantes :
 - Supprimez des images inutiles. [Détails] [Détails]
 - Changez la carte mémoire.
- La prise de vue n'est pas possible pendant la charge du flash.
- Pour l'enregistrement de films, il est recommandé d'utiliser les cartes mémoire suivantes :
 Support « Memory Stick PRO Duo » (Mark2), support « Memory Stick PRO-HG Duo »
 Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC ou carte mémoire SDXC (Classe 4 ou plus rapide)
- Placez [Mode Démo] sur [Désact]. [Détails]

La fonction de détection de sourire est inopérante.

- Aucune image n'est prise si un visage souriant n'est pas détecté. [Détails]
- Placez [Mode Démo] sur [Désact].[Détails]

La fonction Anti-flou est inopérante.

- Il se peut que la fonction Anti-flou ne s'effectue pas correctement lors de la prise de vue de scènes nocturnes.
- Prenez la vue après avoir enfoncé le déclencheur à mi-course.

L'enregistrement prend beaucoup de temps.

 Lorsque la vitesse d'obturation devient inférieure à une certaine vitesse, lorsque vous prenez des images dans des endroits sombres, par exemple, l'appareil réduit automatiquement le bruit d'image. Cette fonction est appelée Obturation lente NR (réduction de bruit) et la prise de vue prend plus longtemps.

L'image n'est pas nette.

- Le sujet est trop proche. Lors de la prise de vue, assurez-vous de positionner l'objectif plus loin du sujet que la distance de prise de vue minimum (environ 1 cm (13/32 po) (W)/2 m (6 pi 6 3/4 po) (T) depuis l'objectif).
- Le mode (Crépuscule), (Paysage), (Feux d'artifice) ou (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en mode Sélection scène lors de la prise de vue d'images fixes.

Le zoom ne fonctionne pas.

- Vous ne pouvez pas utiliser le zoom optique en mode Panorama par balayage intelligent et en mode Prise de vue 3D.
- Selon la taille d'image, vous ne pouvez pas utiliser le zoom intelligent. [Détails]
- Vous ne pouvez pas utiliser le zoom numérique lorsque :
 - En mode Auto supérieur
 - En mode Flou de profondeur
 - Correct. contre-jour HDR) ou (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en mode Sélection scène
 - La Détection de sourire est active.
 - [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

Impossible de sélectionner la fonction Détection de visage.

• Vous ne pouvez sélectionner Détection de visage que lorsque le mode de mise au point se trouve sur [AF multi] et le mode de mesure se trouve sur [Multi].

Le flash ne fonctionne pas.

- Vous ne pouvez pas utiliser le flash lorsque :
- ← Le mode Rafale est sélectionné. [Détails]
- Le mode (Flou de profondeur), le mode (Anti-flou de mouvement), le mode (Crépuscule), le mode (Crépuscule sans trépied), le mode (Sensibil élevée), le mode (Feux d'artifice) ou le

mode 🌂 (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en mode Sélection scène.

- Vous effectuez une prise de vue en mode Panorama par balayage.
- Prise de vue en mode 3D.
- Vous effectuez une prise de vue en Mode Film.
- Placez le flash sur [Activé] lorsque l'appareil se trouve en mode Prise de vue expo. manuelle ou que le mode
 - Sélection scène se trouve sur le mode (Correct. contre-jour HDR), (Paysage), (Gastronomie), (Animal domestique), (Plage) ou (Neige). [Détails]

Des points blancs circulaires flous apparaissent sur les images prises avec le flash.

Des particules (poussière, pollen, etc.) dans l'air ont reflété la lumière du flash et apparaissent sur l'image. Ce n'est pas une anomalie. [Détails]

La fonction de prise de vue en gros plan (Macro) est inopérante.

- L'appareil règle automatiquement la mise au point. Enfoncez le déclencheur à mi-course et maintenez-le sur
 cette position. Le réglage de la mise au point peut prendre un certain temps lors de la prise de vue d'un sujet proche.
- Le mode (Paysage), C(Crépuscule), (Feux d'artifice) ou (Crépuscule), sélectionné en mode Sélection scène.

La date et l'heure ne sont pas affichées sur l'écran LCD.

• La date et l'heure ne s'affichent pas pendant la prise de vue. Elles ne s'affichent que pendant la lecture.

Le nombre F et la vitesse d'obturation clignotent lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course et que vous le maintenez sur cette position.

Les couleurs d'image ne sont pas correctes.

Réglez la balance des blancs. [Détails]

Il y a du bruit sur l'image lorsque vous regardez l'écran dans un endroit sombre.

 L'appareil tente d'améliorer la visibilité de l'écran en augmentant temporairement la luminosité de l'image dans des conditions de faible éclairage. Ceci est sans effet sur l'image enregistrée.

Une ombre sombre est visible sur l'image.

 Selon la luminosité du sujet, il se peut que vous voyez une ombre sombre lorsque vous modifiez l'ouverture. Ce n'est pas une anomalie.

Les yeux du sujet sont rouges.

- Placez [Attén. yeux roug] sur [Auto] ou [Act]. [Détails]
- Lorsque vous utilisez le flash, prenez le sujet depuis une distance inférieure à la portée du flash.
- Éclairez la pièce avant de prendre le sujet.
- Retouchez l'image à l'aide de [Retoucher] → [Correction des yeux rouges] dans le menu de visualisation [Détails] ou rectifiez-la à l'aide de « PMB ».

Des points apparaissent et restent sur l'écran.

Ce n'est pas une anomalie. Ces points ne sont pas enregistrés.

Impossible d'effectuer une prise de vue en rafale.

- La mémoire interne ou la carte mémoire est pleine. Supprimez des images inutiles. [Détails] [Détails]
- Le niveau de la batterie est faible. Insérez une batterie chargée.

La même image est prise plusieurs fois.

- Placez [Rafale/Bracketing] sur [Une seule image]. [Détails]
- [Reconnaissance de scène] est placé sur [Avancé]. [Détails]

L'appareil cliquète lorsqu'il est secoué.

• C'est le bruit des pièces internes du barillet d'objectif se déplaçant. Ce n'est pas une anomalie.

L'appareil fait un bruit sec pendant le zoom.

C'est le bruit du filtre ND se mettant en position ou se retirant, lorsqu'il est réglé sur [Auto]. Ce n'est pas une - anomalie.

L'appareil cliquète pendant l'enregistrement d'un film.

Ciest le bruit de l'iris de l'appareil ajustant la quantité de lumière reçue, en réponse à la luminosité du sujet. Ce n'est pas une anomalie.

Première page > Dépannage > Dépannage > Visualisation d'images

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Visualisation d'images

Impossible de lire des images.

- Assurez-vous que la carte mémoire est complètement insérée dans l'appareil.
- Le nom de dossier/fichier a été changé sur l'ordinateur.
- La lecture, sur cet appareil, de fichiers contenant des images ayant été traitées sur un ordinateur ou des images prises avec d'autres appareils n'est pas garantie.
- Utilisez « PMB » pour lire des images stockées sur un ordinateur avec cet appareil.

Impossible de lire des images stéréoscopiques sur l'appareil.

- Des images stéréoscopiques ne peuvent être lues sur cet appareil que lorsqu'elles ont été enregistrées à l'aide
 du mode [Balayage angles multiples].
- Les images 3D consistent en un fichier JPEG et un fichier MPO. Si l'un de ces fichiers est supprimé sur
 l'ordinateur, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement.

La date et l'heure ne s'affichent pas.

L'affichage sur écran est réglé pour n'afficher que les images. Appuyez sur **DISP** (Réglage affichage) de la touche de commande pour afficher les informations. [Détails]

Impossible d'entendre la musique pendant un diaporama.

- La lecture du diaporama est effectuée en [Lecture Continue]. Sélectionnez [Diaporama avec musique] et effectuez la lecture.
- Transférez des fichiers de musique vers l'appareil avec « Music Transfer ». [Détails]
- Confirmez que le réglage du volume et le réglage du diaporama sont corrects. [Détails]

L'image n'apparaît pas sur le téléviseur.

- Pour visualiser des films, l'appareil et le téléviseur doivent utiliser le même système couleur de télévision. [Détails]
- Vérifiez si la connexion est correcte. [Détails]

Les images 3D n'apparaissent pas sur le téléviseur bien que l'appareil soit en mode [Affichage 3D].

• Vérifiez que le téléviseur est réglé pour afficher les images 3D.

Copyright 2011 Sony Corporation

A Haut

Imprimer

Première page > Dépannage > Dépannage > Suppression

Recherche d'operations	Suppression
Avant utilisation	
Prise de vue	
Visualisation	
Utilisation des fonctions 3D	
Utilisation des paramètres MENU (Prise le vue)	
Jtilisation des paramètres MENU /isualisation)	
Changement des réglages	
/isualisation d'images sur un téléviseur	
Jtilisation avec votre ordinateur	
npression	
Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
> Sommaire	

Imprimer

Première page > Dépannage > Dépannage > GPS (DSC-HX100V seulement)

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

GPS (DSC-HX100V seulement)

L'appareil ne reçoit pas de signal GPS.

- Placez [Réglage du GPS] sur [Act]. [Détails]
- Il se peut que votre appareil ne puisse pas recevoir de signaux radio des satellites GPS du fait d'obstructions.
- Pour trianguler correctement les informations de position, emportez votre appareil dans un espace ouvert et - remettez-le sous tension.

Erreur excessive des informations de position.

 La marge d'erreur peut être de jusqu'à plusieurs centaines de mètres, en fonction des bâtiments alentour, de signaux GPS faibles, etc.

La triangulation prend du temps bien que [Data assistant GPS] soit utilisé.

- [Régl. date&heure] n'est pas réglé, ou l'heure réglée est très différente de l'heure réelle. Réglez correctement la
 date et l'heure. [Détails]
- La date de validité des données d'assistant GPS a expiré. Mettez à jour les données d'assistant GPS. [Détails]
- Les positions des satellites GPS variant constamment, il se peut qu'il faille plus de temps pour déterminer la position ou que le récepteur ne puisse pas déterminer du tout la position, selon l'endroit et l'heure où vous utilisez l'appareil.
- « GPS » est un système pour déterminer la position géographique en triangulant des signaux radio de satellites GPS. Évitez d'utiliser l'appareil dans des endroits où les signaux radio sont bloqués ou réfléchis, tels qu'un endroit ombragé entouré de bâtiments ou d'arbres, etc. Utilisez l'appareil dans un espace à ciel ouvert.

Les informations de position ou d'orientation n'ont pas été enregistrées.

- L'orientation de prise de vue n'est pas enregistrée lors de la prise de vue de films.
- Utilisez « PMB » pour importer les films avec informations de position GPS sur votre ordinateur.

Erreur excessive des informations de boussole.

• Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source magnétique ou de métal.

Copyright 2011 Sony Corporation

📥 Haut

Première page > Dépannage > Dépannage > Ordinateurs

Imprimer

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Ordinateurs

Un « Memory Stick PRO Duo » n'est pas reconnu par un ordinateur équipé d'une fente « Memory Stick ».

- Vérifiez que l'ordinateur et le lecteur/enregistreur « Memory Stick » prennent en charge un « Memory Stick PRO
 Duo ». Les utilisateurs d'ordinateurs et de lecteurs/enregistreurs de support « Memory Stick » de fabricants autres que Sony doivent contacter ces fabricants.
- Si un support « Memory Stick PRO Duo » n'est pas pris en charge, connectez l'appareil à l'ordinateur.
 L'ordinateur reconnaît le « Memory Stick PRO Duo ». [Détails]

Votre ordinateur ne reconnaît pas l'appareil.

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, insérez une batterie chargée ou utilisez un adaptateur secteur
 (fourni).
- Utilisez le câble USB pour borne multi-usage (fourni).
- Débranchez le câble USB de l'ordinateur et de l'appareil, puis rebranchez-le fermement.
- Déconnectez tous les périphériques autres que l'appareil, le clavier et la souris des connecteurs USB de
 l'ordinateur.
- Raccordez l'appareil directement à l'ordinateur sans passer par un concentrateur USB ou un autre périphérique.

Impossible d'importer des images.

- Raccordez correctement l'appareil à l'ordinateur par une connexion USB. [Détails]
- Lorsque vous prenez des images avec une carte mémoire formatée sur un ordinateur, il se peut que vous ne puissiez pas importer les images vers un ordinateur. Effectuez la prise de vue en utilisant une carte mémoire formatée par l'appareil. [Détails]

Après l'établissement de la connexion USB, « PMB » ne démarre pas automatiquement.

Établissez la connexion USB une fois que l'ordinateur est allumé.

Après avoir établi une connexion USB, « PMB Portable » ne démarre pas.

- Placez [Réglage LUN] sur [Multiple]. [Détails]
- Placez [Régl. connexion USB] sur [Auto]. Si « PMB Portable » ne démarre toujours pas, placez [Régl. connexion USB] sur [Mass Storage]. [Détails]
- Connectez l'ordinateur au réseau.

Impossible de visualiser des images sur l'ordinateur.

- Si vous utilisez « PMB », reportez-vous à « Aide PMB ». [Détails]
- Consultez le fabricant de l'ordinateur ou du logiciel.

L'image et le son sont interrompus par des bruits parasites lorsque vous visualisez un film sur un ordinateur.

 Vous effectuez la lecture du film directement depuis la carte mémoire. Importez le film sur votre ordinateur à l'aide de « PMB » et effectuez sa lecture. [Détails]

Après avoir été exportées vers un ordinateur, les images ne peuvent pas être visualisées sur l'appareil.

- Utilisez « PMB » pour lire des images stockées sur un ordinateur avec cet appareil.
- Enregistrez l'image dans le fichier base de données d'images et effectuez la lecture en [Vue par date]. [Détails]

Imprimer

Première page > Dépannage > Dépannage > Carte mémoire

Recherche d'opérations Carte mémoire Avant utilisation Prise de vue Impossible d'insérer une carte mémoire. Visualisation Insérez la carte mémoire dans le sens correct. ▶Utilisation des fonctions 3D Utilisation des paramètres MENU (Prise Vous avez formaté une carte mémoire par erreur. de vue) • Toutes les données sur la carte mémoire sont supprimées par le formatage. Vous ne pouvez pas les restaurer. Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) Les images sont enregistrées dans la mémoire interne même lorsqu'une carte PChangement des réglages mémoire est insérée dans l'appareil. Visualisation d'images sur un téléviseur Assurez-vous que la carte mémoire est complètement insérée dans l'appareil. A Haut Utilisation avec votre ordinateur Impression ▶Dépannage Précautions/Sur cet appareil Copyright 2011 Sony Corporation

file:///C|/Users/newt7/Desktop/DSC-HX100/contents/12/02/07/07.html17/04/2011 11:18:25

Guide de l'utilisateur du Cybe	r-shot Imprimer
	Première page > Dépannage > Dépannage > Mémoire interne
Recherche d'opérations	Mémoire interne
Avant utilisation	
▶Prise de vue	
Visualisation	Impossible de lire ou d'enregistrer des images en utilisant la memoire interne.
▶Utilisation des fonctions 3D	
Jutilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	Impossible de copier les données stockées dans la mémoire interne sur une carte mémoire.
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	 La carte mémoire est pleine. Copiez sur une carte mémoire de capacité suffisante.
Changement des réglages	Impossible de copier les données sur la carte mémoire ou l'ordinateur dans la
▶Visualisation d'images sur un téléviseur	mémoire interne.
Utilisation avec votre ordinateur	Cette fonction n'est pas disponible.
Impression	Aut Haut
Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
Sommaire	

Imprimer

Impression

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

Recherche d'opérations

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

npression

Impossible d'imprimer une image.

• Consultez le mode d'emploi de l'imprimante.

Les images sont imprimées avec les deux bords coupés.

- Selon votre imprimante, il est possible que tous les bords de l'image soient coupés. En particulier lorsque vous
 imprimez une image prise avec la taille d'image réglée sur [16:9], l'extrémité latérale de l'image peut être tronquée.
- Lors d'une impression d'images avec votre imprimante, annulez les réglages de recadrage et d'impression sans
 bord. Renseignez-vous auprès du fabricant de l'imprimante pour savoir si l'imprimante offre ces fonctions.
- Lorsque vous faites imprimer les images en magasin, demandez s'ils peuvent imprimer les images sans couper
 les deux bords.

Impossible d'imprimer des images avec la date.

- Vous pouvez, en utilisant le logiciel « PMB », insérer la date sur des images fixes qui ont été enregistrées sans date. [Détails]

Impossible d'imprimer les images 3D telles qu'elles sont affichées sur l'écran LCD de l'appareil.

Les images 3D affichées sur l'appareil sont des fichiers MPO, mais les images à imprimer sont des fichiers JPEG ; dans certains cas, les images à imprimer ne sont donc pas les mêmes que celles affichées sur l'écran LCD.

📥 Haut

Imprimer

🛦 Haut

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

▶Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Divers

L'objectif est embué.

 Une condensation d'humidité s'est produite. Mettez l'appareil hors tension et attendez environ une heure avant de le réutiliser.

L'appareil se met hors tension avec la partie objectif sortie.

- La batterie est déchargée. Remplacez-la par une batterie chargée, puis remettez l'appareil sous tension.
- N'essayez pas de forcer l'objectif qui s'est arrêté.

L'appareil chauffe lorsque vous l'utilisez longtemps.

Ce n'est pas une anomalie.

L'écran de réglage de l'horloge apparaît lorsque vous mettez l'appareil sous tension.

- Réglez de nouveau la date et l'heure. [Détails]
- La batterie interne rechargeable de sauvegarde est déchargée. Insérez une batterie chargée et laissez
 l'appareil pendant 24 heures ou plus hors tension, sans vous en servir.

La date ou l'heure est incorrecte.

Le Réglage zone se trouve sur un lieu différent de votre emplacement actuel. Changez le réglage via MENU
 → IRéglages) → [Réglages horloge] → [Réglage zone].

Première page > Dépannage > Indicateurs d'avertissement et messages > Affichage d'autodiagnostic

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Affichage d'autodiagnostic

Si un code commençant par une lettre de l'alphabet apparaît, la fonction d'autodiagnostic de l'appareil est activée. Les deux derniers chiffres (indiqués par 🔲 🔲) diffèrent selon l'état de l'appareil.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème même après avoir essayé plusieurs fois les actions correctives cidessous, il se peut qu'une réparation de l'appareil soit nécessaire.

Adressez-vous à votre revendeur Sony ou à un centre de service agréé Sony local.

C:32: 🔲 🔲

E:95: 🛛 🔲

• Problème dans la partie matérielle de l'appareil. Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

- L'appareil ne peut pas lire ou écrire les données sur la carte mémoire. Essayez de mettre l'appareil hors puis sous tension, ou de retirer et d'insérer la carte mémoire à plusieurs reprises.
- Une erreur de formatage de la mémoire interne s'est produite ou une carte mémoire non formatée est insérée. Formatez la mémoire interne ou la carte mémoire. [Détails]
- P La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée avec l'appareil ou les données sont endommagées. Insérez une autre carte mémoire.

E:61:	
E:62:	
E:91:	

• Un dysfonctionnement de l'appareil s'est produit. Initialisez l'appareil, puis rallumez-le. [Détails]

E:94: 🔲 🔲

• Il y a un dysfonctionnement lors de l'écriture ou la suppression de données. Une réparation est nécessaire. Adressez-vous à votre revendeur Sony ou à un centre de service agréé Sony local. Soyez prêt à indiquer tous les chiffres du code d'erreur en commençant depuis l'E.

Copyright 2011 Sony Corporation

A Haut

C:13: 🔲 🔲

Première page > Dépannage > Indicateurs d'avertissement et messages > Messages

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Messages

Si les messages ci-dessous apparaissent, suivez les instructions.

7

Le niveau de la batterie est faible. Chargez immédiatement la batterie. Selon les conditions d'utilisation ou le
 type de batterie, l'indicateur peut clignoter bien qu'il reste encore 5 minutes à 10 minutes d'autonomie de la batterie.

N'utilisez qu'une batterie compatible.

La batterie insérée n'est pas une batterie NP-FH50 (fourni).

Surchauffe de l'appareil Laissez-le refroidir

- La température de l'appareil a augmenté. Il est possible que l'alimentation se coupe automatiquement ou que
- vous ne puissiez pas enregistrer de films. Laissez l'appareil dans un endroit frais jusqu'à ce que la température baisse.

Erreur mémoire interne

Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.

Réinsérez la carte mémoire.

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l'appareil. [Détails]
- La partie bornes de la carte mémoire est sale.
- La carte mémoire est endommagée.

La carte mémoire n'est pas formatée correctement.

• La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l'appareil. [Détails]

Il est possible que cette carte mémoire ne puisse pas enregistrer ou lire des images correctement.

● La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l'appareil. [Détails]

Mémoire tampon pleine. L'écriture sur le support n'a pas été complétée à temps.

- Si vous utilisez une carte mémoire qui a été enregistrée et effacée plusieurs fois, ou qui a été formatée sur un appareil différent, il se peut que la vitesse d'écriture des données soit trop lente. Sauvegardez tout d'abord les données de la carte sur un ordinateur, puis reformatez la carte avant de l'utiliser. [Détails]
- La vitesse d'écriture de la carte mémoire que vous utilisez n'est pas suffisante pour des enregistrements de film. Utilisez un support « Memory Stick PRO-HG Duo », un support « Memory Stick PRO Duo » (Mark2) ou une carte SD (Classe 4 ou plus rapide).

Carte mémoire verrouillée. Vérifiez onglet.

• Vous utilisez une carte mémoire avec taquet de protection en écriture et ce taquet est placé en position LOCK. Placez le taquet en position d'enregistrement.

Carte mémoire en lecture seule.

L'appareil ne peut pas enregistrer ou supprimer des images sur cette carte mémoire.

Mess

L'écriture sur la carte mémoire a échoué Récupérer les données

Réinsérez la carte mémoire et suivez les instructions sur l'écran.

Pas d'image

- Aucune image pouvant être visualisée n'a été enregistrée dans la mémoire interne.
- Aucune image pouvant être visualisée n'a été enregistrée dans ce dossier de la carte mémoire.

Absence d'images fixes

- Il n'y a pas d'images 3D pouvant être affichées en mode [Affichage 3D].

Fichier non reconnaissable trouvé

Vous avez essayé de supprimer un dossier contenant un fichier qui ne peut pas être lu sur cet appareil.
 Supprimez le fichier sur un ordinateur, puis supprimez le dossier.

Erreur de dossier. Enregistrement dans le dossier sélectionné impossible. Veuillez sélectionner un dossier différent.

Un dossier avec le même numéro de trois premiers chiffres existe déjà sur la carte mémoire (par exemple :
 123MSDCF et 123ABCDE). Sélectionnez un autre dossier [Détails] ou créez un nouveau dossier [Détails].

Impossible créer nouveau dossier

Un dossier avec un nom commençant par « 999 » existe sur la carte mémoire. Dans ce cas, vous ne pouvez
 plus créer de dossiers.

Vider contenu du dossier

Vous avez essayé de supprimer un dossier contenant un, ou plus, fichier. Supprimez tous les fichiers, puis supprimez le dossier.

Dossier protégé.

Vous avez essayé de supprimer un dossier qui est protégé en lecture seule sur un ordinateur.

Erreur de fichier.

Une erreur s'est produite pendant la lecture de l'image.
 La lecture, sur cet appareil, de fichiers contenant des images ayant été traitées sur un ordinateur ou des images prises avec d'autres appareils n'est pas garantie.

Dossier lecture seule

 Vous avez sélectionné un dossier qui ne peut pas être spécifié comme dossier d'enregistrement sur l'appareil. Sélectionnez un autre dossier. [Détails]

Protection de fichier

Désactivez la protection. [Détails]

Dépassement taille image

Vous lisez une image ayant une taille qui ne peut pas être visualisée sur l'appareil.

Impossible de détecter le visage à retoucher.

• Il se peut que vous ne puissiez pas retoucher l'image en raison de ses caractéristiques.

Indicateur d'avertissement de vibrations)

- Un « bougé » de l'appareil peut se produire car l'éclairage est insuffisant. Utilisez le flash ou montez l'appareil
- sur un trépied pour le stabiliser.

MP4 12M incompatible avec cette carte mémoire. MP4 6M incompatible avec cette carte mémoire.

- Tour enregistrer des films, il est recommandé d'utiliser un support « Memory Stick PRO Duo » (Mark2), un
- support « Memory Stick PRO-HG Duo » ou une carte SD (Classe 4 ou plus rapide).

Éteignez, puis rallumez

Dysfonctionnement de l'objectif.

Nombre maximum d'images déjà sélectionné.

- Vous pouvez ajouter des marques DPOF (ordre d'impression) à jusqu'à 999 fichiers.

Erreur musique

- Supprimez le fichier de musique ou remplacez-le par un fichier de musique normal.
- Exécutez [Musique vide], puis téléchargez un nouveau fichier de musique.

Erreur de format de musique

Exécutez [Musique vide].

Opération impossible à effectuer dans fichiers non pris en charge.

Il n'est pas possible d'effectuer le traitement et autres fonctions d'édition de l'appareil sur des fichiers d'image ayant été traités au moyen d'un ordinateur ou des images ayant été enregistrées avec d'autres appareils.

Préparation du fichier de la base de données d'images. Veuillez patienter.

- L'appareil restaure les informations de dates, etc., dans les cas où des images ont été supprimées sur un ordinateur, etc.
- Le fichier base de données d'images nécessaire est créé après que la carte mémoire est formatée.

FULL

• Le nombre d'images dépasse celui pour lequel la gestion de date dans un fichier base de données est possible par l'appareil. Pour enregistrer des images supplémentaires dans le fichier base de données d'images, supprimez des images en [Vue par date].

Des incohérences ont été trouvées dans fichier base données d'images. Voulez-vous le réparer ?

- Des films en [Vue AVCHD] ne peuvent pas être enregistrés ou affichés parce que le fichier dans la base de données d'images est endommagé. Suivez les instructions sur écran pour récupérer le fichier dans la base de données d'images.
- Les films en [Vue AVCHD] sont les films enregistrés avec [Format Film] placé sur AVCHD 60i/60p (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou AVCHD 50i/50p (pour les dispositifs compatibles 1080 50i).

Erro

 Il n'est pas possible d'enregistrer vers le fichier base de données d'images de l'appareil ou d'effectuer la lecture à l'aide de [Vue par date]. Utilisez « PMB » pour sauvegarder toutes les images sur un ordinateur et utilisez-le pour restaurer une carte mémoire.

Erreur fichier ds base données d'images. Récupération des données impossible.

Importez toutes les images vers l'ordinateur avec « PMB » et formatez la carte mémoire ou la mémoire interne.
 Pour visualiser à nouveau les images avec l'appareil, exportez les images importées vers l'appareil avec
 « PMB ». [Détails]

Fonction enregistrement non disponible car température interne élevée.

- La température de l'appareil a augmenté. Vous ne pouvez pas enregistrer des images avant que la température ait baisaé
- ait baissé.

L'enregistrement s'est arrêté car la température de l'appareil a augmenté.

L'enregistrement s'est arrêté du fait d'une augmentation de la température pendant l'enregistrement d'un film.
 Veuillez attendre que la température baisse.

[]▲

La température de l'appareil augmente lorsque vous enregistrez des films pendant longtemps. Dans ce cas,
 arrêtez l'enregistrement des films.

Échec de la connexion

• Vérifiez le port de réception TransferJet et transférez correctement les données. [Détails]

Certains fichiers n'ont pas été envoyés Certains fichiers n'ont pas été reçus

- Soit la communication a été interrompue pendant le transfert d'image soit le transfert a été interrompu parce
 que la mémoire du périphérique est pleine. Vérifiez la capacité de mémoire disponible et essayez de transférer
 à nouveau les données à l'aide de TransferJet.
- Selon l'image, il est possible que vous ne puissiez pas recevoir l'image.

Copyright 2011 Sony Corporation

A Haut
Imprimer

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Précautions > Précautions

Recherche d	'opérations
-------------	-------------

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Précautions

- Sauvegarde de la mémoire interne et de la carte mémoire
- Fichiers dans base de données
- N'utilisez/ne rangez pas l'appareil dans les endroits suivants
- Températures de fonctionnement
- Condensation d'humidité
- Fonctions intégrées à cet appareil
- Qu'est-ce que 1080 60p/50p ?
- Compatibilité des données d'image
- Remarques lors de la lecture de films sur d'autres dispositifs
- Remarques sur l'écran LCD et l'objectif
- Poignée

Sauvegarde de la mémoire interne et de la carte mémoire

N'éteignez pas l'appareil, ne retirez pas la batterie ou ne retirez pas la carte mémoire pendant que le témoin d'accès est allumé. Sinon, il se peut que les données de la mémoire interne ou la carte mémoire soient endommagées. Veillez à effectuer une copie de sauvegarde pour protéger vos données.

Fichiers dans base de données

Lorsque vous insérez une carte mémoire sans fichier base de données dans l'appareil et l'allumez, une partie de la capacité de la carte mémoire est utilisée pour créer automatiquement un fichier base de données. Un certain temps peut être nécessaire avant que vous puissiez effectuer l'opération suivante.

N'utilisez/ne rangez pas l'appareil dans les endroits suivants

- Dans un endroit extrêmement chaud, froid ou humide
- Dans des endroits tels qu'une voiture stationnée au soleil, le corps de l'appareil peut se déformer et cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Sous les rayons directs du soleil ou près d'un chauffage
- Le corps de l'appareil peut se décolorer ou se déformer et cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Endroits soumis à des vibrations oscillantes
- Proximité d'un champ magnétique puissant
- Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux
 Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans l'appareil. Ceci risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil pouvant dans certains cas être irréparable.

Températures de fonctionnement

 Votre appareil est conçu pour une utilisation à des températures entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). La prise de vue dans des endroits extrêmement froids ou chauds où la température est hors de ces limites est déconseillée.

Condensation d'humidité

- Si vous amenez directement l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil. Cette condensation pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Si une condensation d'humidité se produit, mettez l'appareil hors tension et attendez environ une heure que l'humidité s'évapore. Si vous essayez une prise de vue alors qu'il y a encore de l'humidité dans l'objectif, les images risquent de ne pas être nettes.

Fonctions intégrées à cet appareil

 Ce mode d'emploi décrit les fonctions des dispositifs compatibles/incompatibles GPS, des dispositifs compatibles/incompatibles TransferJet, des dispositifs compatibles 1080 60i et des dispositifs compatibles 1080 50i.

Pour déterminer si votre appareil prend en charge la fonction GPS, vérifiez le nom de modèle de votre appareil. Dispositif compatible GPS : DSC-HX100V

Dispositif incompatible GPS : DSC-HX100

Pour vérifier si votre appareil prend en charge la fonction TransferJet et si c'est un dispositif compatible 1080 60i ou dispositif compatible 1080 50i, regardez si les margues suivantes se trouvent sur la face inférieure de

l'appareil.

Dispositif compatible TransferJet : (TransferJet) Dispositif compatible 1080 60i : 60i Dispositif compatible 1080 50i : 50i

- A bord d'un avion, assurez-vous d'éteindre l'appareil lors des annonces en cabine.
- Ne regardez pas pendant longtemps des images 3D prises avec cet appareil sur des écrans compatibles 3D.
 - Lorsque vous visualisez des images 3D prises avec cet appareil sur des écrans compatibles 3D, vous pouvez
 - ressentir une gêne sous forme de tension des yeux, fatigue ou nausée. Pour éviter ces symptômes, nous vous recommandons de faire des pauses régulières.

Vous devez toutefois déterminer par vous-même la longueur et la fréquence des pauses dont vous avez besoin, car elles varient en fonction de l'individu. Si vous ressentez un type de gêne quelconque, arrêtez de visualiser les images 3D jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux et consultez un médecin si nécessaire. Consultez aussi le mode d'emploi fourni avec le dispositif ou le logiciel que vous avez raccordé ou utilisez avec cet appareil. Notez que la vue d'un enfant est encore au stade du développement (en particulier chez les enfants de moins de 6 ans). Consultez un pédiatre ou un ophtalmologiste avant de laisser votre enfant regarder des images 3D et assurez-vous qu'il/elle respecte les précautions ci-dessus lors de la visualisation de ces images.

Qu'est-ce que 1080 60p/50p ?

À la différence des modes d'enregistrement standards jusqu'à présent, qui enregistrent en méthode entrelacée,
 cet appareil enregistre en utilisant une méthode progressive. Cela augmente la résolution et donne une image plus régulière, plus réaliste.

Compatibilité des données d'image

- L'appareil est conforme à la norme universelle DCF (Design rule for Camera File system) établie par JEITA
 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony ne garantit pas la lecture par l'appareil d'images enregistrées ou éditées avec un autre équipement ou la
 lecture par un autre équipement d'images enregistrées avec l'appareil.

Remarques lors de la lecture de films sur d'autres dispositifs

 Cet appareil utilise MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pour l'enregistrement en format AVCHD. Les films enregistrés en format AVCHD avec cet appareil ne peuvent pas être affichés par les dispositifs suivants.
 Autres dispositifs compatibles avec le format AVCHD ne prenant pas en charge High Profile
 Dispositifs incompatibles avec le format AVCHD

Cet appareil utilise aussi MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pour l'enregistrement en format MP4. C'est pourquoi des films enregistrés en format MP4 avec cet appareil ne peuvent pas être lus sur des dispositifs autres que ceux prenant en charge MPEG-4 AVC/H.264.

Vous ne pouvez lire un disque de qualité d'image haute définition (HD) que sur des dispositifs de lecture de format AVCHD. Un lecteur DVD ou un enregistreur DVD ne peut pas lire un disque enregistré en qualité d'image haute définition (HD) car ils ne sont pas compatibles avec le format AVCHD. De plus, si vous insérez un disque de qualité d'image haute définition (HD) enregistré en format AVCHD dans un lecteur DVD ou enregistreur DVD, il est possible que vous ne puissiez pas éjecter le disque.

Remarques sur l'écran LCD et l'objectif

- L'écran LCD a été fabriqué avec une technologie de très haute précision et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels pour une utilisation effective. Il se peut, toutefois, que des petits points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) apparaissent sur l'écran LCD. Ces points sont un résultat normal du procédé de fabrication et n'affectent pas l'enregistrement.
- Une exposition prolongée de l'écran LCD ou de l'objectif aux rayons directs du soleil peut provoquer des dysfonctionnements. Soyez attentif lorsque vous placez l'appareil près d'une fenêtre ou à l'extérieur.
- N'exercez aucune pression sur l'écran LCD. Ceci pourrait décolorer l'écran et provoquer un dysfonctionnement.
- Les images peuvent laisser une traînée sur l'écran LCD dans un endroit froid. Ce n'est pas une anomalie.
- Veillez à ne pas heurter l'objectif mobile et à ne pas lui appliquer de force.

Poignée

• Si des matières sombres ou du cuir frottent contre la poignée, la couleur de la poignée peut changer dans certains cas.

🛦 Haut

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Précautions > Batterie interne rechargeable de sauvegarde

Recherche d'opérations Avant utilisation Prise de vue Visualisation Utilisation des fonctions 3D Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) Changement des réglages Visualisation d'images sur un téléviseur Utilisation avec votre ordinateur ∎Impression ▶Dépannage Précautions/Sur cet appareil

Batterie interne rechargeable de sauvegarde

Cet appareil comporte une batterie interne rechargeable pour la conservation de la date, de l'heure et des autres réglages, que l'appareil soit allumé ou éteint.

La batterie rechargeable se recharge continuellement tant que vous utilisez l'appareil. Si vous n'utilisez l'appareil que pendant de courtes périodes, elle se décharge progressivement. Si l'appareil reste inutilisé pendant un mois environ, elle se décharge complètement. Rechargez alors cette batterie rechargeable avant d'utiliser l'appareil. Toutefois, même si cette batterie rechargeable n'est pas chargée, vous pouvez utiliser l'appareil, mais la date et l'heure ne seront pas indiquées.

Méthode de charge pour la batterie interne rechargeable de sauvegarde

Installez une batterie chargée dans l'appareil, puis laissez l'appareil hors tension pendant au moins 24 heures.

📥 Haut

Imprimer

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Précautions > Batterie InfoLITHIUN

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Batterie InfoLITHIUM

- Batterie InfoLITHIUM
- 🕞 Charge de la batterie
- Comment utiliser efficacement la batterie
- Charge restante de la batterie
- Comment stocker la batterie
- Durée de service de la batterie
- Batterie compatible

Batterie InfoLITHIUM

- Vous ne pouvez pas utiliser une batterie autre qu'une batterie « InfoLITHIUM » (NP-FH50) pour cet appareil. Il y
 a la marque sur une batterie « InfoLITHIUM ».
- Une batterie « InfoLITHIUM » est une batterie au lithium qui comporte des informations sur la communication
- de données de l'utilisation de la batterie. Une batterie « InfoLITHIUM » calcule la consommation en fonction de l'utilisation de l'appareil et indique
- l'autonomie de la batterie sur une échelle de temps en minutes.

Charge de la batterie

- Chargez la batterie (fournie) avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Vous pouvez charger la batterie même si elle n'est pas complètement déchargée. En outre, même si la batterie n'est pas complètement chargée, vous pouvez utiliser la capacité de la batterie partiellement chargée telle quelle.
- Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). Il est possible que la batterie ne soit pas chargée efficacement à des températures hors de cette plage.

Comment utiliser efficacement la batterie

- La performance de la batterie diminue lorsque la température ambiante est basse. La durée de fonctionnement de la batterie est donc plus courte dans des endroits froids. Pour prolonger l'autonomie de la batterie, nous vous recommandons ce qui suit :
 - Placez la batterie dans une poche près du corps pour la réchauffer et insérez-la dans l'appareil immédiatement avant de commencer la prise de vue.
 - (Si des objets métalliques, tels que des clés, se trouvent dans votre poche, faites attention au risque de courtcircuit.)
- La charge de la batterie s'épuisera rapidement si vous utilisez fréquemment le flash ou le zoom.
- Nous recommandons de disposer de batteries de réserve pour deux ou trois fois la durée de prise de vue prévue, et de faire des essais avant les prises de vue réelles.
- N'exposez pas la batterie à l'eau. La batterie n'est pas étanche à l'eau.
- Ne laissez pas la batterie dans des endroits très chauds tels qu'un véhicule ou en plein soleil.
- Il est possible que vous ne puissiez pas allumer l'appareil ou que la batterie ne puisse pas être chargée si la section borne de la batterie est sale. Dans ce cas, retirez légèrement la poussière à l'aide d'un tissu doux ou d'un bâtonnet d'ouate pour nettoyer la batterie.

Charge restante de la batterie

• Si l'appareil s'éteint bien que la charge restante de la batterie soit suffisante, chargez la batterie après l'avoir complètement déchargée. Le niveau de batterie correct s'affichera.



- A : Icône de charge restante
- B : Temps restant
- Il se peut que l'indicateur de charge restante ne s'affiche pas correctement dans les situations suivantes :
 - Utilisation de l'appareil pendant longtemps lorsque la température est élevée
 - L'appareil est laissé avec une batterie complètement chargée
 - Utilisation d'une batterie déjà très usée
- Il se peut qu'environ trente secondes soient nécessaires avant que l'indicateur de charge restante correct apparaisse.
- Il se peut que l'indicateur de charge restante ne soit pas correct dans certaines circonstances.
- Lorsque [Économie d'énergie] se trouve sur [Standard] ou [Autonomie], si vous n'utilisez pas l'appareil pendant

un certain temps alors qu'il est allumé, l'écran LCD s'assombrit, puis l'appareil s'éteint automatiquement (fonction d'extinction automatique).

Comment stocker la batterie

- Déchargez complètement la batterie avant de la ranger et placez-la dans un endroit frais et sec. Pour maintenir
 la fonction de la batterie, chargez la batterie puis déchargez-la complètement sur l'appareil au moins une fois
- par an lorsqu'elle est stockée. Pour décharger complètement la batterie, laissez l'appareil en mode de lecture diaporama jusqu'à ce qu'il
- s'éteigne.
 Pour éviter que la borne se salisse, se court-circuite, etc. veillez à utiliser l'étui de batterie fourni pour la
- transporter ou la ranger.

Durée de service de la batterie

- La durée de service de la batterie est limitée. La capacité de la batterie diminue avec le temps et par une
 utilisation répétée. Si la durée d'utilisation entre les charges diminue considérablement, il est probablement temps de remplacer la batterie par une neuve.
- La durée de service de la batterie varie en fonction des conditions de stockage, d'utilisation et ambiantes.

Batterie compatible

Voyez le manuel de l'utilisateur fourni avec l'équipement que vous possédez pour déterminer s'il est compatible
 avec la batterie NP-FH50 (fourni).

Copyright 2011 Sony Corporation

Imprimer

Recherche d'opérations	A doptotour contour
Avant utilisation	
Prise de vue	L'adaptateur secteur fourni est de
▶Visualisation	secteur Sony d'origine.
Utilisation des fonctions 3D	 charge, puis insérez à nouveau, cela r
Jutilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	spécifié a été insérée. Assurez-v retirez la batterie, remplacez-la p correctement. Si la batterie se ch
Jutilisation des paramètres MENU (Visualisation)	 Si le témoin d'alimentation/charge une prise murale, cela indique qui passe automatiquement en état c
Changement des réglages	recommandée. Lorsque la tempé d'alimentation/charge se rallume.
Visualisation d'images sur un téléviseur	ambiante comprise entre 10 °C e
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
> Sommaire	
	Copyright 2011 Sony (

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Précautions > Adaptateur secteur

- estiné uniquement à cet appareil. Ne le branchez pas avec d'autres dispositifs oquer un dysfonctionnement. Assurez-vous aussi d'utiliser un adaptateur
- e de l'appareil clignote pendant la charge, retirez la batterie en cours de ermement cette même batterie dans l'appareil. Si le témoin d'alimentation/
- peut indiquer une erreur de batterie ou qu'une batterie de type autre que ous que la batterie est du type spécifié. Si la batterie est du type spécifié, ar une batterie neuve ou différente, et vérifiez si la batterie se charge arge correctement, il se peut qu'une erreur de batterie se soit produite.
- e ne s'allume pas même si l'adaptateur secteur est branché à l'appareil et à
- le la charge s'est temporairement arrêtée et est en veille. La charge s'arrête et de veille lorsque la température est hors de la température de fonctionnement rature revient dans la plage appropriée, la charge reprend et le témoin Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température et 30 °C (50 °F et 86 °F).

📥 Haut

y Corporation pyrig

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Précautions > Carte mémoire

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Carte mémoire

Carte mémoire

Remarque sur l'utilisation de l'adaptateur de carte mémoire (vendu séparément)

- Lors de l'utilisation d'un « Memory Stick Duo » avec une fente de « Memory Stick » de taille standard
- Remarques sur l'utilisation d'un « Memory Stick Micro » (vendu séparément)

Carte mémoire

Les types de cartes mémoire pouvant être utilisés avec l'appareil sont « Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO-HG Duo », « Memory Stick Duo », carte mémoire SD, carte mémoire SDHC et carte mémoire SDXC. Il n'est pas possible d'utiliser une carte MultiMediaCard.

Dans ce Guide de l'utilisateur, le support « Memory Stick PRO Duo », le support « Memory Stick PRO-HG Duo » et le support « Memory Stick Duo » sont appelés support « Memory Stick Duo » et les cartes mémoire SD, les cartes mémoire SDHC et les cartes mémoire SDXC sont appelées cartes SD.

- Un support « Memory Stick Duo » de jusqu'à 32 Go et des cartes SD de jusqu'à 64 Go ont été testés et
 prouvés comme fonctionnant avec votre appareil.
- Pour l'enregistrement de films, il est recommandé d'utiliser les cartes mémoire suivantes :
- MEMORY STICK PRO DUD (Mark2) (« Memory Stick PRO Duo » (Mark2))
- MEMORY STICK PRO-HG DUD (« Memory Stick PRO-HG Duo »)
- Carte SD (Classe 4 ou plus rapide)

Remarques

- Afin de garantir des opérations stables de la carte mémoire, nous vous recommandons d'utiliser cet appareil
 pour formater une carte mémoire utilisée pour la première fois avec cet appareil. Notez que le formatage
 efface toutes les données enregistrées sur la carte mémoire. Il n'est pas possible de récupérer ces données.
 Veillez à sauvegarder des données importantes sur un ordinateur ou autre support de stockage.
- Si vous enregistrez/supprimez plusieurs fois des images, il se peut qu'une fragmentation des données se produise sur la carte mémoire. Il se peut que des films ne puissent pas être sauvegardés ou enregistrés. Dans ce cas, sauvegardez vos images sur un ordinateur ou autre support de stockage, puis exécutez [Formater].
 Le fonctionnement d'une carte mémoire formatée avec un ordinateur n'est pas garanti avec l'appareil.
- Les vitesses de lecture/écriture de données sont différentes selon la combinaison de carte mémoire et d'équipement utilisée.
- Les données peuvent être endommagées dans les cas suivants :
 - Lorsque la carte mémoire est retirée ou que l'appareil est mis hors tension pendant une opération de lecture ou d'écriture
 - Lorsque la carte mémoire est utilisée dans un endroit soumis à de l'électricité statique ou des parasites électriques
- Nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données importantes.
- N'apposez pas d'étiquette sur la carte mémoire elle-même ni sur l'adaptateur de carte mémoire.
- Ne touchez pas la section borne de la carte mémoire avec la main ou un objet métallique.
- Ne heurtez, courbez ni ne laissez tomber la carte mémoire.
- Ne démontez ni ne modifiez la carte mémoire.
- N'exposez pas la carte mémoire à de l'eau.
- Ne laissez pas la carte mémoire à la portée de jeunes enfants. Il risquerait d'être avalé accidentellement.
 Insérez une carte mémoire qui correspond à la taille de la fente de carte mémoire. Sinon cela provoquera un
- dysfonctionnement.
- N'utilisez ni ne rangez la carte mémoire dans les conditions suivantes :
 - endroits très chauds tels que l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil
 - endroits exposés aux rayons directs du soleil
 - endroits humides ou avec des substances corrosives

Remarque sur l'utilisation de l'adaptateur de carte mémoire (vendu séparément)

 Lors de l'insertion d'une carte mémoire dans un adaptateur de carte mémoire, assurez-vous que la carte mémoire est dans le bon sens, puis insérez-la à fond. Une insertion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement.

« Memory Stick »

Les types de « Memory Stick Duo » pouvant être utilisés avec l'appareil sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Toutefois, un bon fonctionnement ne peut pas être garanti pour toutes les fonctions du « Memory Stick Duo ».

Type de « Memory Stick »	Enregistrement/lecture		
Memory Stick Duo (sans MagicGate)	O *1		

^{🛶 «} Memory Stick »

Memory Stick Duo (avec MagicGate)	0 *2
MagicGate Memory Stick Duo	o *1*2
Memory Stick PRO Duo	o *2*3
Memory Stick PRO-HG Duo	0 *2*3

*1 Le transfert de données à haute vitesse par une interface parallèle n'est pas pris en charge.

*2 Les « Memory Stick Duo », « MagicGate Memory Stick Duo », « Memory Stick PRO Duo » et « Memory Stick PRO-HG Duo » sont équipés des fonctions MagicGate. MagicGate est une technologie de protection des droits d'auteur qui utilise une technologie de cryptage. Il n'est pas possible d'effectuer un enregistrement/lecture de données qui nécessite des fonctions MagicGate avec l'appareil.

*3 Des films en [Vue AVCHD], des films de taille [MP4 12M] et [MP4 6M] ne peuvent pas être enregistrés sur un support « Memory Stick » autre qu'un support « Memory Stick PRO Duo » ou support « Memory Stick PRO-HG Duo ».

Lors de l'utilisation d'un « Memory Stick Duo » avec une fente de « Memory Stick » de taille standard

Vous pouvez utiliser le « Memory Stick Duo » en l'insérant dans un adaptateur de « Memory Stick Duo » (vendu séparément).



Adaptateur de « Memory Stick Duo »

Remarques sur l'utilisation d'un « Memory Stick Micro » (vendu séparément)

- Ce produit est compatible avec le « Memory Stick Micro » (« M2 »). « M2 » est une abréviation pour le « Memory Stick Micro ».
- Pour utiliser un « Memory Stick Micro » avec l'appareil, assurez-vous d'insérer le « Memory Stick Micro » dans un adaptateur « M2 » de même taille que la taille Duo. Si vous insérez un « Memory Stick Micro » dans l'appareil sans adaptateur « M2 » de même taille que celle de Duo, il se peut que vous ne puissiez pas le retirer de l'appareil.

Haut

Ne laissez pas le « Memory Stick Micro » à la portée de jeunes enfants. Il risquerait d'être avalé accidentellement.

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Nettoyage > Nettoyage

Recherche d'opérations

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU
 (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Nettoyage

Nettoyage de l'écran LCD

Essuyez la surface de l'écran avec un kit de nettoyage LCD (vendu séparément) pour enlever les traces de doigts, la poussière, etc.

Nettoyage de l'objectif

Essuyez l'objectif avec un chiffon doux pour enlever les traces de doigts, la poussière, etc.

Nettoyage du flash

Nettoyez la surface du flash avant de l'utiliser. La chaleur de l'émission du flash peut faire que de la saleté sur la surface du flash se décolore ou colle à la surface du flash, entraînant une émission de lumière insuffisante.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec. Afin d'éviter d'endommager la finition ou le boîtier :

- N'exposez pas l'appareil à des produits chimiques tels que diluants, benzine, alcool, lingettes nettoyantes
 jetables, insectifuges, écrans solaires ou insecticides.
- Ne touchez pas l'appareil avec l'une des substances ci-dessus sur les mains.
- Ne laissez pas l'appareil en contact prolongé avec du caoutchouc ou du vinyle.

📥 Haut

Imprimer

Imprimer

Go

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Nombre d'images fixes et durée enregistrable de films > Nombre d'images fixes

Lorsque le nombre d'images pouvant encore être prises est supérieur à 9 999, l'indicateur « >9999 » apparaît.
 Lorsqu'une image prise avec un autre appareil est visualisée sur cet appareil, il se peut qu'elle n'apparaisse

Recherche d'opérations
Avant utilisation
▶Prise de vue
▶ Visualisation
Utilisation des fonctions 3D
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)
Changement des réglages
Visualisation d'images sur un téléviseur
Utilisation avec votre ordinateur
Impression
Dépannage
Précautions/Sur cet appareil

Le nombre d'images fi (Unités : images)	xes peut différer en fond	ction des conc	litions de pris	se de vue et	de la carte mén	noire.
Taille	Mémoire interne	Carte mémoire formatée avec cet appareil				
d'image	Environ 19 Mo	2 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 0
16M	3	335	670	1350	2700	5400
10M	4	430	860	1700	3450	7000

Nombre d'images fixes

5M

VGA

16:9(12M)

16:9(2M)

Remarques

CODVIIONI ZULLI SONV CORDORA	2011 Sonv Corporation
------------------------------	-----------------------

pas dans sa taille d'image réelle.

Imprimer

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Nombre d'images fixes et durée enregistrable de films > Durée enregistrable de films

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

Durée enregistrable de films

Le tableau ci-dessous indique les durées d'enregistrement maximum approximatives. Ce sont les durées totales pour tous les fichiers de film. La durée enregistrable peut différer en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.

(h (heures), m (minutes))

Qualité/	Mémoire interne	Carte mémoire formatée avec cet appareil					
Taille	Environ 19 Mo	2 Go 4 Go 8 Go 16 Go 3					
AVC HD 28M (PS)		9 m (9 m)	15 m (15 m)	35 m (35 m)	1 h 15 m (1 h 15 m)	2 h 30 m (2 h 30 m)	
AVC HD 24M (FX)		10 m (10 m)	20 m (20 m)	40 m (40 m)	1 h 30 m (1 h 30 m)	3 h (3 h)	
AVC HD 17M (FH)		10 m (10 m)	30 m (30 m)	1 h (1 h)	2 h (2 h)	4 h 5 m (4 h 5 m)	
AVC HD 9M (HQ)		25 m (15 m)	50 m (40 m)	1 h 45 m (1 h 20 m)	3 h 35 m (2 h 45 m)	7 h 20 m (5 h 30 m)	
MP4 12M		20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 45 m	5 h 30 m	
MP4 6M		35 m	1 h 15 m	2 h 40 m	5 h 25 m	10 h 50 m	
MP4 3M	_	1 h 10 m	2 h 25 m	4 h 55 m	10 h	20 h 5 m	

Les valeurs entre () sont les durées enregistrables minimum.

Une prise de vue continue est possible pendant environ 29 minutes par séance. La taille maximum d'un fichier de film en format MP4 est de jusqu'à environ 2 Go.

Remarque

 La durée enregistrable des films varie car l'appareil est équipé VBR (Variable Bit Rate (débit binaire variable)), qui ajuste automatiquement la qualité d'image en fonction de la scène de prise de vue.
 Lorsque vous enregistrez un sujet se déplaçant rapidement, l'image est plus claire mais la durée enregistrable

est plus courte car plus de mémoire est nécessaire pour l'enregistrement.

La durée enregistrable varie aussi en fonction des conditions de prise de vue, du sujet ou des réglages de qualité/taille d'image.

Copyright 2011 Sony Corporation

Imprimer

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Utilisation de l'appareil à l'étranger > Utilisation de l'appareil à l'étranger

	Premiere
Recherche d'opérations	
Avant utilisation	Utilisation
▶Prise de vue	
▶ Visualisation	à 240 V CA, 50
Utilisation des fonctions 3D	Remarque
µUtilisation des paramètres MENU (I de vue)	Prise Un transfo
Jutilisation des paramètres MENU (Visualisation)	
Changement des réglages	
Visualisation d'images sur un télévi	seur
Utilisation avec votre ordinateur	
Impression	
▶Dépannage	
Précautions/Sur cet appareil	
	nmaire

Utilisation de l'appareil à l'étranger

Vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur (fourni) dans tout pays ou région où l'alimentation électrique est de 100 V à 240 V CA, 50Hz/60 Hz.

• Un transformateur de tension électronique est inutile et son utilisation peut provoquer un dysfonctionnement.

📥 Haut

Imprimer

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Utilisation de l'appareil à l'étranger > Systèmes couleur de télévision

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU
 (Visualisation)

Changement des réglages

▶Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Systèmes couleur de télévision

Pour visualiser des films pris avec cet appareil sur un téléviseur, l'appareil et le téléviseur doivent utiliser le même système couleur de télévision. Vérifiez le système couleur de télévision du pays ou de la région où vous utilisez l'appareil.

Système NTSC

Amérique centrale, Bahamas, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Corée, Équateur, États-Unis, Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines, Surinam, Taiwan, Venezuela, etc.

Système PAL

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Hong Kong, Hongrie, Indonésie, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, République Slovaque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Vietnam, etc.

Système PAL-M Brésil

Système PAL-N

Argentine, Paraguay, Uruguay

Système SECAM

Bulgarie, France, Grèce, Guinée, Irak, Iran, Monaco, Russie, Ukraine, etc.

📥 Haut

Imprimer

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Sur cet appareil > Objectif Carl Zeiss

Recherche d'opérations **Objectif Carl Zeiss** Avant utilisation L'appareil est équipé d'un objectif Carl Zeiss capable de restituer des images nettes avec un excellent contraste. Prise de vue L'objectif de l'appareil a été fabriqué d'après un système d'assurance de qualité certifié par Carl Zeiss en conformité avec les normes de qualité de Carl Zeiss en Allemagne. ■Visualisation 🔺 Haut ▶Utilisation des fonctions 3D Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) ▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) PChangement des réglages Visualisation d'images sur un téléviseur Utilisation avec votre ordinateur ▶Impression ▶Dépannage Précautions/Sur cet appareil Copyright 2011 Sony Corporation

Imprimer

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Sur cet appareil > Format AVCHD

Recherche d'opérations	Format AVCHD
Avant utilisation	
▶Prise de vue	Le format AVCHD a été développé pour les caméscopes numériques haute définition lors de l'enregistrement d'un signal HD (Haute Définition) aux spécifications 1080i*1 ou 720p*2 utilisant une technologie de codage par
Visualisation	compression hautement efficace. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est adopté pour compresser les données vidéo, et le système Dolby Digital ou Linear PCM est utilisé pour compresser les données audio.
Utilisation des fonctions 3D	Le format MPEG-4 AVC/H.264 est capable de compresser des images avec une plus haute efficacité que celle du format de compression d'image conventionnel. Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet d'enregistrer un signal vidéo
Jutilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	haute définition pris avec un caméscope numérique sur des disques DVD de 8 cm, un disque dur, une mémoire flash, une carte mémoire, etc.
Utilisation des paramètres MENU	Enregistrement et lecture sur l'appareil
(Visualisation)	Basé sur le format AVCHD, votre appareil enregistre avec la qualité d'image haute définition (HD) mentionnée ci- dessous.
Changement des réglages	Signal vidéo* ³ : Dispositif compatible 1080 60i
▶Visualisation d'images sur un téléviseur	MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i Dispositif compatible 1080 50i
Utilisation avec votre ordinateur	MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i Signal audio : Dolby Digital 2 can.
▶Impression	Support d'enregistrement : Carte mémoire
▶Dépannage	*1 Spécifications 1080i Spécifications haute définition qui utilisent 1 080 lignes de balayage effectif et le système entrelacé.
Précautions/Sur cet appareil	*2 Spécifications 720p Spécifications haute définition qui utilisent 720 lignes de balayage effectif et le système progressif.
> Sommaire	*3 La lecture de données enregistrées en format AVCHD autre que ceux mentionnés ci-dessus n'est pas possible sur votre appareil.
	🔺 Haut

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Sur cet appareil > GPS (DSC-HX100V seulement)

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

 Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)

▶Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

▶Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

Précautions/Sur cet appareil

GPS (DSC-HX100V seulement)

Ce système vous permet de localiser votre position exacte sur la terre. Les satellites GPS sont situés sur 6 orbites, à 20 000 km au-dessus de la terre. Le système GPS consiste en 24, ou plus, satellites GPS.

Un récepteur GPS reçoit des signaux radio des satellites, et calcule la position actuelle du récepteur sur la base des informations orbitales et du temps de propagation des signaux, etc.

La détermination d'une position est appelée « triangulation ». Un récepteur GPS peut déterminer la latitude et la longitude d'une position en recevant des signaux de 3 satellites ou plus.

- Les positions des satellites GPS variant constamment, il se peut qu'il faille plus de temps pour déterminer la
 position ou que le récepteur ne puisse pas déterminer du tout la position, selon l'endroit et l'heure où vous utilisez l'appareil.
- GPS » est un système pour déterminer la position géographique en triangulant des signaux radio de satellites
 GPS. Évitez d'utiliser l'appareil dans des endroits où les signaux radio sont bloqués ou réfléchis, tels qu'un
- endroit ombragé entouré de bâtiments ou d'arbres, etc. Utilisez l'appareil dans un espace à ciel ouvert. Il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer des informations de position dans des endroits ou situations où
- les signaux radio des satellites GPS n'atteignent pas l'appareil, comme les suivants.
 Dans des tunnels, à l'intérieur ou à l'ombre de bâtiments.
 - Entre de hauts bâtiments ou dans des rues étroites entourées de bâtiments.
 - Dans des lieux souterrains, des endroits entourés d'arbres denses, sous un pont suspendu ou dans des endroits où des champs magnétiques sont générés, tels que près de câbles haute tension.
 - Près de dispositifs qui génèrent des signaux radio de la même bande de fréquence que l'appareil : près de téléphones portables à bande 1,5 GHz, etc.

Erreurs de triangulation

- Si vous vous déplacez dans un autre endroit juste après avoir mis l'appareil sous tension, il se peut que
 l'appareil prenne plus longtemps pour commencer la triangulation que lorsque vous restez au même endroit.
- Erreur provoquée par la position des satellites GPS
- L'appareil triangule automatiquement votre emplacement actuel lorsqu'il reçoit des signaux radio de 3, ou plus, satellites GPS. L'erreur de triangulation par les satellites GPS admise est d'environ 30 m (98 pieds). Selon l'environnement de la position, l'erreur de triangulation peut être supérieure. Dans ce cas, il se peut que votre position actuelle ne corresponde pas à la position sur la carte basée sur les informations GPS. Et les satellites GPS sont commandés par le Ministère de la Défense Nationale des États-Unis, et il se peut que le degré de précision soit changé intentionnellement.
- Erreur pendant le processus de triangulation

L'appareil acquiert les informations de position périodiquement. Il y a un léger décalage entre le moment où les informations de position sont acquises et le moment où les informations de position sont enregistrées sur une image, et il se peut donc que la position d'enregistrement réelle ne corresponde pas exactement avec la position sur la carte basée sur les informations GPS.

Restriction d'utilisation d'un GPS dans un avion

- Pendant le décollage et l'atterrissage d'un avion, mettez l'appareil hors tension comme vous le demanderont les annonces à bord.
- Si vous ne voulez pas enregistrer les informations de position et d'orientation, sélectionnez [Désact] pour le réglage GPS.

Autre restriction

Utilisez le GPS conformément aux règlements du lieu ou de la situation.

Système de coordonnées géographiques

• Le système de coordonnées géographiques « WGS-84 » est utilisé.

Copyright 2011 Sony Corporation

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Sur cet appareil > Norme TransferJet

▶Recherche d'opérations	Norme Transfer.Jet	
Avant utilisation		_
Prise de vue	Les communications TransferJet sont conformes à la norme indiquée ci-dessous.	
Visualisation	Norme TransferJet : Conforme à PCL Spec. Rev. 1.0	
Utilisation des fonctions 3D	Nom de classe protocole (type de communication) :	
▶Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)	SCSI Block Device Target OBEX Push Server OBEX Push Client	
▶Utilisation des paramètres MENU (Visualisation)	 Utilisez le protocole de communication « SCSI » ci-dessus lors de la connexion à un dispositif compatible TransferJet (vendu séparément). Ou utilisez le protocole de communication « OBEX » lors du partage de données entre appareils. 	
Changement des réglages	🔺 Hat	Jt
Visualisation d'images sur un téléviseur		
Utilisation avec votre ordinateur		
Impression		
Dépannage		
Précautions/Sur cet appareil		
 ▶ Sommaire		
	Copyright 2011 Sony Corporation	-

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Sur cet appareil > Licence

Recherche d'opérations

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

▶Utilisation des fonctions 3D

 Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue)

Utilisation des paramètres MENU
 (Visualisation)

Changement des réglages

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation avec votre ordinateur

Impression

Dépannage

▶Précautions/Sur cet appareil

Licence

Remarques sur la licence

Les logiciels « C Library », « zlib » et « libjpeg » sont fournis dans l'appareil. Nous fournissons ces logiciels sur la base d'accords de licence avec les détenteurs de leurs droits d'auteur. À la demande des détenteurs des droits d'auteur de ces applications logicielles, nous sommes dans l'obligation de vous communiquer les informations suivantes. Veuillez lire les sections suivantes.

Lisez le fichier « license3.pdf » dans le dossier « License » du CD-ROM. Vous y trouverez les licences (en anglais) des logiciels « C Library », « zlib » et « libjpeg ».

CE PRODUIT EST DUMENT AUTORISE SOUS LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PRIVEE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR AFIN DE (i) ENCODER DES VIDEOS CONFORMEMENT A LA NORME AVC (« AVC VIDEO ») ET/OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC QUI ONT ETE CODEES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGE DANS DES

ACTIVITES PRIVEES ET NON COMMERCIALES ET/OU ONT ETE OBTENUES D'UN FOURNISSEUR VIDEO AUTORISE A FOURNIR DES VIDEOS AVC.

AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDEE NI NE SERA CONSIDEREE COMME IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION.

IL EST POSSIBLE D'OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES AUPRES DE MPEG LA, L.L.C. VOIR HTTP://WWW.MPEGLA.COM

À propos des logiciels sous licence GNU GPL/LGPL

Les logiciels susceptibles d'être couverts par la GNU General Public License (ci-après désignée par « GPL ») ou la GNU Lesser General Public License (ci-après désignée par « LGPL ») sont inclus dans l'appareil. Cette notice vous informe que vous avez un droit d'accès, de modification et de redistribution du code source pour ces programmes logiciels conformément aux conditions de la licence GPL/LGPL fournie. Vous trouverez le code source sur Internet. Utilisez l'URL suivante pour le télécharger. http://www.sony.net/Products/Linux/

Nous préférerions que vous ne nous contactiez pas à propos du contenu du code source.

Lisez le fichier « license2.pdf » dans le dossier « License » du CD-ROM. Vous y trouverez les licences (en anglais) des logiciels « GPL » et « LGPL ».

Pour visualiser le fichier PDF, Adobe Reader est nécessaire. S'il n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger depuis la page Web Adobe Systems :

http://www.adobe.com/

Guide de	l'utilisateur	⁻ du Cyber-shot	
----------	---------------	----------------------------	--

Recherche d'opérations

Utilisation des fonctions 3D

Changement des réglages

Utilisation avec votre ordinateur

Précautions/Sur cet appareil

Utilisation des paramètres MENU (Prise

Visualisation d'images sur un téléviseur

Utilisation des paramètres MENU

Avant utilisation

Prise de vue

Visualisation

(Visualisation)

Impression

Dépannage

de vue)

Imprimer

Première page > Précautions/Sur cet appareil > Marques commerciales > Marques commerciales

Marques commerciales

- Les marques suivantes sont des marques commerciales de Sony Corporation.

MEMORY STICK PRO, « Mei	nory Stick Duo », MEMORY STICK DUO, « Memory Stick PRO Duo »,
MEMORY STICK PRO DUC	, « Memory Stick PRO-HG Duo », MEMORY STICK PRO-HG DUO,

- « Memory Stick Micro », « MagicGate », MAGICGATE, « BRAVIA », « PhotoTV HD »,
- « DVDirect », TransferJet et le logo TransferJet
- « Blu-ray Disc » et le logo sont des marques commerciales.
- « AVCHD » et le logo « AVCHD » sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- Dolby et le symbole Double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- P Dolby et le symbole Double D son des marques commerciales et a sur des marques et a sur des marques commerciales ou marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Ricrosoft, Windows, DirectX et Windows Vista sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales ou marques déposées d'Apple Inc.
- Intel, Pentium et Intel Core sont des marques commerciales ou marques déposées d'Intel Corporation.
- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC. ø
- MultiMediaCard est une marque commerciale de MultiMediaCard Association. -
- « PlayStation » est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.
- Playstation » est une marque depose de convocingation Entertainment de la marque et le logo OBEX sont des marques déposées et sont la propriété d'Infrared Data Association (IrDA®).
- Eye-Fi est une marque commerciale d'Eye-Fi, Inc.
- En outre, les noms de système et de produit utilisés dans ce mode d'emploi sont, en général, des marques commerciales ou marques déposées de leurs développeurs ou fabricants respectifs. Les marques ™ ou ® ne sont toutefois pas utilisées dans tous les cas dans ce mode d'emploi.

Copyright 2011 Sony Corporation